

液晶デジタルカメラ

EX-P700

取扱説明書 (保証書付き)

ごあいさつ

このたびはカシオ製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- 本機をご使用になる前に、必ず別冊の「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 本書はお読みになった後も、大切に 保管してください。
- 本製品に関する情報は、EXILIMオフィシャルWebサイト (http://www.exilim.jp/) またはカシオホームページ

(http://www.casio.co.jp/)でご 覧になることができます。



は じ め に

早分かりガイド

準備する

撮影する(基本編)

撮影する(応用編)

再 生 す る

消 去 す る

ファイルの管理について

その他の設定について

メモリーカードを使用する

プリント(印刷)する

パソコンでファイルを見る

パソコンでファイルを活用する

付


録

K824FCM1PMJ

はじめに

付属品の確認

箱を開けたら、まず以下の付属品が全部そろっているかどうかをご確認ください。もし、これらの付属品が全部そろっていなかった場合は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。



目次

はじめに	2
■付属品の確認	2
■あらかじめご承知いただきたいこと	10
■本機の特徴	11
■使用上のご注意	14
撮影前のご注意(ためし撮りをしてください)	14
データエラーのご注意	14
使用環境について	14
結露について	14
レンズや位相差センサーについて	15
その他の注意	15
早分かりガイド	16
■はじめに電池を充電する	16
■画面メッセージの言語/日時を設定する	17
■撮影する	18
■撮影したファイルを見る(再生する)	19
■撮影したファイルを消去する	19

準備する 20

■各部の名称	
カメラ本体	
■液晶モニターの表示内容	
RECモード時	20
PLAYモード時	. 27
■液晶モニターの表示内容を切り替える	. 28
■ランプについて	. 29
■ストラップを取り付ける	. 29
■電源について	. 30
急速充電器の使いかた	30
充電式電池を入れる	32
充電式電池を取り出す	30
電源に関する使用上のご注意	. 35
家庭用電源を使う	37
電源を入れる/切る	38
電池の消耗を抑えるための機能	
■メニュー画面の操作について	. 39
■表示言語/日時を設定する	. 4

撮影する(基本編)	43
■基本的な撮影のしかた	43
撮影モードを設定する	43
カメラの正しい構えかた	44
撮影する	45
撮影時のご注意	
オートフォーカスのご注意	
撮影時の画面のご注意	48
■最後に撮影した画像をすぐに確認する	48
プレビュー中の画像を消去する	49
■縦横認識機能について	49
■ファインダーを使って撮影する	51
■ズームを使って撮影する	51
光学ズーム	51
デジタルズーム	52
■フラッシュを使って撮影する	54
フラッシュの状態について	55
フラッシュの光量を変える	56
フラッシュ撮影時の光量の不足を補う	
(フラッシュアシスト機能)	56
フラッシュ使用時のご注意	57
■セルフタイマーを使って撮影する	58
■画像サイズを変更する	59

■画質を変更する	60
撮影する(応用編)	62
■ピント合わせの方法を変える	62
自動でピントを合わせる(オートフォーカス)	
近くを撮影する(マクロ)	
遠くを撮影する(無限遠)	
手動でピントを合わせる(マニュアルフォーカス) ピントを固定して撮影する(パンフォーカス)	
フォーカスロック	68
■露出を補正する(EVシフト)	68
■ホワイトバランスを変える	70
マニュアルホワイトバランスを設定する	7
■露出の方法を変えて撮影する(露出モード)	72
絞りを優先して撮影する(絞り優先AE)	72
シャッター速度を優先して撮影する	_
(シャッター速度優先AE)	
絞り値/シャッター速度を自由に設定して撮影する (マニュアル露出)	
撮影ガイダンスと露出調整バーを表示する	/ -
(マニュアルアシスト機能)	75
露出モード撮影時のご注意	76
■露出を固定して撮影する(AEロック撮影)	76

■連続して撮影する(連写モード)77
連続して撮影する(通常連写)78
高速で連続して撮影する(高速連写)78
25コマを1枚の画像にまとめる(マルチ連写) 79
連写時のご注意 79
■オートブラケティング撮影をする80
露出を自動的に変化させながら撮影する
(AEブラケティング撮影)80
ホワイトバランスを自動的に変化させながら
撮影する(WBブラケティング撮影)81
フォーカス距離(位置)を自動的に変化させながら
撮影する(フォーカスブラケティング撮影)
さまざまな撮影条件を少しずつ変化させた画像を
撮影する(マルチブラケティング撮影)83
オートブラケティング撮影時のご注意84
■高速連写/ブラケティング撮影した画像を
すぐに確認する(マルチプレビュー機能)
プレビュー中の画像を消去する86
■さまざまなシーンを選んで撮影する
(ベストショットモード)87
撮影したいシーンを登録する(カスタム登録)
■二人で記念撮影をする(カップリングショット) 90
■好みの構図で記念撮影をする(プリショット) 91

■名刺や書類などを撮影する	
(ビジネスショット機能)	92
ビジネスショット機能で撮影する	90
■動画を撮影する(ムービーモード)	94
■音声を記録する	96
画像に音声を加えて記録する	
(音声付き静止画撮影モード)	96
音声のみ記録する(ボイスレコードモード)	
■ヒストグラムを活用する	99
■各種機能を設定する	.10
オートフォーカス方式(AF方式)を変える	
測光方式を変える	100
色を変える(フィルター)	104
シャープネスを変える	104
彩度を変える	105
コントラストを変える	. 105
グリッドを表示する	106
撮影した画像を確認する(撮影レビュー)	106
画面上のアイコンの意味を確認する	
(アイコンガイド機能)	
左右キーに機能を割り当てる(キーカスタマイズ)	108
各種設定を記憶させる(モードメモリ)	108
各種設定をリセットする	110

はじめに

■【EX 📶 】を使って素早く設定する	
(EXメニューによるショートカット)	110
■カードリモコンを使って撮影する	111
電池を入れる	112
カードリモコンを使う前に	113
カードリモコンを使う	113
■外部フラッシュを接続して撮影する	114
使用できる外部フラッシュの条件	114
外部フラッシュを使う前に	
外部フラッシュを使う	
外部フラッシュ使用時のご注意	116
■ コンバージョンレンズ/クローズアップレンス	
フィルターを取り付けて撮影する	
コンバージョンレンズ/クローズアップレンズを	-
取り付ける	
フィルターを取り付ける	120
再生する	121
■基本的な再生のしかた	121
音声付き画像を再生する	122
■画像を拡大して表示する	122
■画像サイズを変える(リサイズ)	123

■画像の一部を切り抜く(トリミング)	124
■ピントを確認する	125
■動画を再生する	125
■1つの画面に9つの画像を表示する 目当ての画像を素早く表示する	
■カレンダー表示をする	12
■画像を自動的にページめくりさせる	
(スライドショー) 表示画像を設定する 時間を設定する 間隔を設定する	128 129
■回転表示させる	130
■画像ルーレット機能を使う	.13
■画像に音声を追加する	
(アフターレコーディング機能)	132
音声を記録し直す	
■音声を再生する	.130
■テレビに画像を映し出す ビデオ出力の方式を変更する	

消去する	136
■1ファイルずつ消去する	136
■すべてのファイルを消去する	
ファイルの管理について	138
■フォルダの分類についてメモリー内のフォルダ/ファイルについて	
■記録したファイルにメモリープロテクト (消去防止)をかける	139
■お気に入りフォルダを使う お気に入りフォルダにファイルをコピー(登録)す お気に入りフォルダのファイルを表示する お気に入りフォルダから1ファイルずつ消去す お気に入りフォルダの全ファイルを消去する	る…140 141 る…142
その他の設定について	144
■カメラの音を設定する シャッター音などの操作音を設定する 音量を設定する	144

■起動画面のオン/オフを切り替える	.145
■エンディング画面に表示する画像を設定する エンディング画面に表示する画像を設定する エンディング画面に表示する画像の設定を解除する	. 146
■ファイルの連番のカウント方法を切り替える	. 147
■アラームを鳴らす アラームを設定する アラームを止める	. 148
■日時を設定し直す	
ホームタイムの都市を設定し直すホームタイムの日時を設定し直す日付の表示スタイルを切り替える	. 149
■ワールドタイムを表示する ワールドタイムを表示させる ワールドタイムを設定する	. 150
サマータイムを設定する	. 15
■表示言語を切り替える	.15
■USB端子の通信方法を切り替える	. 152
■内蔵メモリーをフォーマットする	. 152

はじめに

メモリーカードを使用する	153
■メモリーカードを使う	
メモリーカードを入れる	154
メモリーカードを取り出す	
メモリーカードをフォーマットする	
メモリーカードのご注意	155
■ファイルをコピーする	156
内蔵メモリーからメモリーカードにファイルを	
コピーする	156
メモリーカードから内蔵メモリーにファイルを	
コピーする	157
プリント(印刷)する	158
プ リント(印刷)する ■プリント(印刷)するには	
	158
■プリント(印刷)するには	158
■プリント(印刷)するには ■DPOF機能について	158 159 159
■プリント(印刷)するには	158 159 159 160 161
■プリント(印刷)するには	158 159 159 160 161 162

■PRINT Image MatchingⅢについて	165
■Exif Printについて	165
(ソコンでファイルを見る	166
■お持ちのパソコンがWindowsの場合	166
USB接続時のご注意	171
■お持ちのパソコンがMacintoshの場合	
USB接続時のご注意	
■パソコンでいろいろなことができます	176
■メモリーカードを直接接続して取り込む	176
■メモリー内のデータについて	177
DCF規格について	
メモリー内のフォルダ構造	
このデジタルカメラで扱える画像ファイル	
パソコン上で内蔵メモリー/メモリーカードを	_
扱うときのご注意	180

パソコンでファイルを活用する 181 ■アルバム機能を使う181 アルバムを作成する......181 アルバムのレイアウトを選ぶ......183 アルバムファイルを見る185 アルバムを消去する.......188 ■ソフトをインストールする189 付属のCD-ROM(カシオデジタルカメラ アプリケーションソフトウェア)について 189 パソコンの動作環境について.......190 インストールする......191 196 RECモード......196 ■ランプの状態と動作内容198 RECモード......199 PLAYE-F 199

■ 故障かな?と思ったら 現象と対処方法 USBドライバを正しくインストール	
できない場合は 画面に表示されるメッセージ	
■主な仕様/別売品	207 211
■EXILIMオフィシャルWebサイトのお知らせ	
■保証・アフターサービスについて ■保証規定	
■お客様ご相談窓口	

あらかじめご承知いただきたいこと

- 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一 ご不審な点や誤りなど、お気付きのことがありましたらご連絡 ください。
- 本書の一部または全部を無断で複写することは禁止されています。また、個人としてご利用になるほかは、著作権法上、当社に無断では使用できません。
- 万一、本機使用により生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、当社では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。
- 万一、Photo Loader、Photohands使用により生じた損害、 逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、当社では 一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。
- 故障、修理、その他の理由に起因するメモリー内容の消失による、損害および逸失利益等につきまして、当社では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。
- 取扱説明書に記載している画面やイラストは、実際の製品と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

■著作権について

個人で楽しむ場合などのほかは、画像/動画フォーマットファイル、音声/音楽フォーマットファイルを権利者に無断で複製することは著作権法や国際条約で固く禁じられています。また、これらのファイルを有償・無償に関わらず権利者に無断でネット上で記載したり、第三者に配付したりすることも著作権法や国際条約で固く禁止されています。万一、本機が著作権法上の違法行為に使用された場合、当社では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

本文中の以下の用語は、それぞれ各社の登録商標または商標です。

- SDロゴは登録商標です。
- Windows、Internet ExplorerおよびDirectXは米国マイクロソフト社の商標です。
- AppleおよびMacintoshは米国アップルコンピューター社の 商標です。
- MultiMediaCard™は、独Infineon Technologies AG社の 商標であり、MMCA(MultiMediaCard Association)にライ センスされています。
- Adobe、Readerは、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。
- その他の社名および商品名は、それぞれ各社の登録商標または 商標です。
- Photo Loader、Photohandsはカシオ計算機(株)の著作物であり、上記を除き、これにかかわる著作物およびその他の権利はすべてカシオ計算機(株)に帰属します。

本機の特徴

- 有効画素数720万画素 フォトプリンタ等できめ細やかな高画質画像が印刷できるCCD 総画素数741万画素の高画質CCD搭載。
- 2.0型TFTカラー液晶モニター搭載
- 長電池寿命 カメラ本体の省電力化と大容量電池採用により、長時間の撮 影、再生を実現しました。
- 16倍シームレスズーム搭載(51ページ) 光学ズーム4倍/デジタルズーム4倍
- 約8.9MBフラッシュメモリー内蔵 メモリーカードを使用しなくても撮影ができます。
- 高速・高精度オートフォーカス機能を搭載 位相差センサーとコントラスト方式AFを併用することにより、 従来よりも高速なピント合わせが可能。大切なシャッターチャンスを逃しません。
- 3種類の連写モードを搭載(77ページ)
 メモリーが許す限り撮り続けることができる通常連写に加えて、スピードを優先した高速連写や、連写した画像を1枚の画像にまとめるマルチ連写の3種類の連写モードを搭載しました。

- 4種類のオートブラケティング撮影機能を搭載(80ページ) 露出/ホワイトバランス/フォーカス距離を少しずつ変化させた画像を、自動的に連続して撮影することができます。また、フィルターなどの条件を切り替えた画像を、1回の撮影で記録することができるマルチブラケティング撮影も搭載。
- エクスファインダー表示(26ページ) 撮影に必要な詳細データを液晶モニター上で確認しながら撮影ができます。
- EXメニュー表示(110ページ)
 【EX 値】を押して表示されるEXメニュー画面から、よく使う 4つの項目を素早く設定することができます。
- マルチオートフォーカス機能搭載(64ページ) オートフォーカスのエリアを"マルチ"に切り替えることにより、7つのポイントを同時に測距して、最適なピント位置をカメラが自動的に判断することができます。ピントの中抜けを防ぎ、ピンぼけの少ない撮影が可能です。
- フリーAFエリア(64ページ) フォーカスエリアを好きな位置に移動して撮影ができます。
- 拡張用メモリーカードとしてSDメモリーカードとMMC(マル チメディアカード)に対応(153ページ)
- マニュアルアシスト(75ページ) 難しいマニュアル露出撮影時のガイダンスを表示することができます。

はじめに

- AEロック撮影(76ページ) 露出を固定して撮影することができますので、自由に構図を決めて撮影ができます。
- ベストショット機能搭載(87ページ) 煩わしい設定をカメラが自動的に行うので、簡単に綺麗な写真 を撮ることができます。
- ビジネスショット機能を搭載(92ページ)
 名刺や書類、ホワイトボードなどを斜めから撮影しても、正面から撮影したように自動的に補正します。
- 2つの記念撮影支援機能を搭載(90、91ページ) 二人きりでも二人揃って記念撮影ができるカップリングショット機能、安心して他人に構図をまかせることができるプリショット機能があります。
- トリプルセルフタイマーモード搭載(58ページ) セルフタイマー撮影を自動的に3回 繰り返すモードを搭載しています。
- リアルタイムRGBヒストグラム機能を搭載(99ページ) ヒストグラム表示を確認しながら露出の調節ができます。難しい露出条件でも、意図した露出の画像が手軽に撮影できます。
- ワールドタイム機能搭載(150ページ) 簡単に現地の時間にセットできます。世界162都市(32タイム ゾーン)に対応しています。

- アラーム機能搭載(148ページ)
 アラーム機能付きですので、目覚まし時計の代わりにもなります。また、登録した画像や、音声、動画をアラームと同時に再生させることもできます。
- アルバム機能搭載(181ページ) 撮影した画像をレイアウトしたHTMLファイルを作成し、Web ブラウザで見たり、印刷することができます。また、自分のホームページ用データとしても利用することができます。
- カレンダー表示が可能(127ページ)
 1ヶ月分のカレンダー表示の日付上に、その日に撮影した最初の画像を表示させることができ、見たい画像を素早く探すことができます。
- 画像撮影後、続けて音声も録音可能な音声付き静止画撮影モードを搭載(96ページ)
- 音声付きムービー撮影機能を搭載(94ページ)
- 音声を録音することができるボイスレコード機能を搭載(97ページ)
- 撮影済みの画像に音声を追加するアフターレコーディング機能を搭載(132ページ)
- カメラの音設定が可能(144ページ)
 電源オン時の起動音、撮影時のシャッター音、シャッターボタン半押し時、キー操作時の操作音を、お好みに合わせて設定することができます。

- カードリモコンによる遠隔操作が可能(111ページ)
- 外部フラッシュを接続可能(114ページ)
- コンバージョンレンズ/クローズアップレンズの装着が可能 (117ページ)
 コンバージョンレンズやクローズアップレンズを装着することにより、さらなる望遠撮影や広角撮影、より近接のマクロ撮影ができます。
- DCF(Design rule for Camera File system)対応 (177ページ)
 画像データは統一規格のDCF規格に準拠しているため、同規格 に準じた他の機器との互換性があります。
- DPOF(Digital Print Order Format)対応(159ページ) DPOF規格に対応しているため、同規格に準じたデジタルDPE サービスを簡単に利用することが可能です。
- PRINT Image Matching II 対応(165ページ)
 本製品はPRINT Image Matching II に対応しています。
 PRINT Image Matching II 対応プリンタでの出力および対応ソフトウエアでの画像処理において、撮影時の状況や撮影者の意図を忠実に反映させることが可能です。
- USB DIRECT PRINT対応(161ページ)
 本製品はセイコーエプソン株式会社提唱のUSB DIRECT -PRINTに対応しています。本製品はUSB DIRECT - PRINT 対応プリンタに直接接続し、デジタルカメラのモニター上で写 真選択や印刷開始を指示することができます。

- PictBridge対応(161ページ)
 本製品はカメラ映像機器工業会(CIPA)制定のPictBridgeに対応しています。本製品はPictBridge対応プリンタに直接接続し、デジタルカメラのモニター上で写真選択や印刷開始を指示することができます。
- カメラとパソコンをUSBケーブルで接続するだけで、簡単にパソコンへ画像データを転送することができます(166、172ページ)。
- カメラとテレビをAVケーブルで接続するだけで、撮影した画像をご家庭のテレビで見ることができます(134ページ)。
- Photo Loader、Photohands付属(189ページ)
 好評な自動取り込み機能を備えたPhoto Loaderを付属。レタッチ機能を備えたPhotohands も付属。更に多彩に画像を活用できます。

使用上のご注意

撮影前のご注意(ためし撮りをしてください)

必ず事前にためし撮りをして、カメラに画像が正常に記録されていることを確認してください。

データエラーのご注意

- 本機は精密な電子部品で構成されており、以下のお取り扱いを すると内部のデータが破壊される恐れがあります。
- カメラの動作中に電池やメモリーカードを抜いた
- 電源を切ったときに【動作確認用ランプ】が点滅している状態で電池やメモリーカードを抜いた
- 通信中にUSBケーブルがはずれた
- 消耗した電池を使用し続けた
- その他の異常操作

このような場合、画面にメッセージが表示される場合があります (205ページ)。画面に対応したご処置をお願い致します。

使用環境について

- 使用できる温度の範囲は、0℃~40℃です。
- 次のような場所には置かないでください。
 - 直射日光のあたる場所、湿気やホコリの多い場所
 - 冷暖房装置の近くなど極端に温度、湿度が変化する場所
 - 日中の車内、振動の多い場所

結露について

● 真冬に寒い屋外から暖房してある室内に移動するなど、急激に温度差の大きい場所へ移動すると、本機の内部や外部に水滴が付く(結露)ことがあります。結露は故障の原因になりますので、ご注意ください。結露を防ぐには、温度差の大きな場所の間を移動する前に、本機をビニール袋で密封しておき、移動後に本機を周囲の温度に充分慣らしてから取り出して、電池カバーを開けたまま数時間放置してください。


レンズや位相差センサーについて

- レンズ面や位相差センサーは強くこすったりしないでください。レンズ面や位相差センサーに傷が付いたり、故障の原因となります。
- レンズ面や位相差センサーが指紋やゴミなどで汚れていると、 カメラ本体の性能が十分に発揮できませんので、レンズ面や位 相差センサーには触れないでください。レンズ面や位相差セン サーの汚れは、ブロアー等でゴミやホコリを軽く吹き払ってか ら、乾いた柔らかい布で軽く拭いてください。
- カメラを構えたときに、位相差センサーを指で隠さないように してください。

その他の注意


- ●使用中、本機は若干熱を持ちますが、故障ではありません。
- 本機が汚れた場合は、乾いた柔らかい布で拭いてください。

早分かりガイド



画面メッセージの言語/日時を設定する


重要! ◆お買い上げ後、初めて撮影する前に設定してください(詳しくは41ページ参照)。



- 1. 【雷源ボタン】を押して、雷源を入れます。
- (A) を押して、言語(日本語)を選び、[SET]を押して言語を設定します。
- 3. (▲)(▼)(▲)(▶)で自宅都市のエリアを選び、(SET)を押して自宅都市のエリアを設定します。
- 4. 【▲】【▼】で自宅都市を選び、【SET】を押して自宅都市を設定します。
 - 日本で使う場合は "Tokyo" を選んでください。
- [▲](▼]でサマータイムの設定を選び、[SET]を押してサマータイムを設定します。
 - 日本で使う場合は"切"を選んでください。
- 6. (▲)(▼)で日時の表示スタイルの設定を選び、[SET]を押して表示スタイルを設定します。
- 7. 日付と時刻を合わせます。
- 8. (SET)を押します。
 - 設定を終了します。

撮影する

(詳しくは43ページ参照)



- 1. (電源ボタン)を押して、電源を入れます。
- 2. 【モードダイヤル】を"**□**"に合わせます。
- 3. 撮影する被写体にカメラを向け、【液晶モニター】または 【ファインダー】を覗いて、【シャッター】を半押ししてピントを合わせます。
 - ピントが合うと【フォーカスフレーム】が緑色になり、緑色の【動作確認用ランプ】が点灯します。
- 4. カメラを固定し、静かに【シャッター】を押します。

撮影したファイルを見る(再生する)


(詳しくは121ページ参照)



- 1. 【電源ボタン】を押して、電源を入れます。
- **2.** 【モードダイヤル】を"▶"に合わせます。
- (◄)【►】を押すと、記録したファイルの戻し/送りができます。

撮影したファイルを消去する

(詳しくは136ページ参照)



- 1. 【電源ボタン】を押して、電源を入れます。
- 2. 【モードダイヤル】を"▶"に合わせます。
- 3. 【EX 句】を押します。
- 4. 【◀】【▶】を押して、消去したいファイルを選びます。
- 5. 【▲】【▼】を押して、"消去"を選びます。
 - 消去を中止したいときは、"キャンセル"を選んでください。
- **6.** 【SET】を押します。
 - ファイルが消去されます。


初めてご使用になる方は、撮影前の準備を行ってください。

各部の名称

この取扱説明書では、本機の各部の名称を次のように【】を使って表記します。スイッチやボタンなどの場所がわからなくなった場合は、 こちらをご参照ください。

カメラ本体


■前面部




- していフタイマーランプ】
- 6【リモコン受光部】
- **の**【スピーカー】
- ⑧【外部フラッシュシンクロ端子】
- ⑨【レンズリング】
 - コンバージョンレンズを使 用しない場合は、必ずレン ズリングをカメラ本体に取 り付けてください。レンズ リングを取り付けないと、 光学ズームは約2倍までし かできなくなります。
- **①**【ズームレバー】 **⑩**【レンズ】
- ②【シャッター】
- (3) 【電源ボタン】
- ▲【ファインダー】 (13【フラッシュ】
- (位相差センサー)
- (2) 【マイク】



- 【DC IN】(外部電源端子)
- (I)【USB/AV】(USB/AV端子)
- 個【端子カバー】



■後面部




- 18【動作確認用ランプ】
- ⑩【♥】(フォーカス)
- ②【 【 】 (フラッシュ/カレンダー表示)
- ②【モードダイヤル】
 - ► : PLAY(再生)モード
 - : 静止画モード -
 - BS:ベストショットモード
 - **A** : 絞り優先AEモード
 - **S**:シャッター速度優先AEモード
 - M:マニュアル露出モード
 - **10**: ムービーモード
 - \P : ボイスレコードモード $_$
- (MENU)
- ②【ストラップリング】
- ②【**③** Î】(セルフタイマー/リモコン)
- **(PREVIEW)**
- 26 (SET)
- ②【コントロールボタン】
 - 本書では、このボタンは【▲】【▼】【◀】 【▶】と表記します。

- 28 (DISP)
- 29【液晶モニター】
- ⑥ 【EX 値】(EX/消去)
- ③【AE-L】(AEロック)
- ②【□ BKT】(連写/オートブラケティング)


REC(撮影)モード

■底面部



- ❸【電池カバー】
- ③【三脚穴】

※ 三脚に取り付けるときに使用します。



- ③ 【ストッパー】
- 36【電池室】
- ☞【メモリーカード挿入口】


液晶モニターの表示内容

【液晶モニター】には、さまざまな情報が表示されます。

この章の画面は、説明に必要な内容を表示させたものですので、実際の画面とは一致しません。あらかじめご了承ください。

RECモード時

■情報表示



(54ページ)

表示なし(フラッシュオート)

- (発光禁止)
- 4 (強制発光) **©**
 - (赤目軽減)
- フラッシュオート時にフラッシュ 発光する場合は、【シャッター】を 半押ししたときに 5 が表示され ます。
- フォーカスモード (62ページ)

表示なし(オートフォーカス)

- (マクロ〈接写〉)
- (パンフォーカス)
- ∞ (無限遠)
- (マニュアルフォーカス)
- **PE**はムービーモード時にのみ表 示されます。

❸ ホワイトバランス表示 (70ページ)

表示なし (オート)

- **.** (太陽光) 2 (墨天)
 - (日陰)
- A. (蛍光灯1)
- (蛍光灯2)
- (雷球)
- (フラッシュ)
- MWB (マニュアル)
- 4 連写/オートブラケティングモード (77、80ページ)
 - (1枚撮影)
 - (高速連写)
 - (涌常連写)
 - (マルチ連写)
 - AEB (AFブラケティング撮影) **WBB** (WBブラケティング撮影)
 - AFB (フォーカスブラケティング撮影)
 - MB (マルチブラケティング撮影)

- むカンタイマー/リモコン モード (58、113ページ) 表示なし(1枚撮影)
 - (ヤルフタイマー10秒)
 - (セルフタイマー2秒)
 - (トリプルセルフタイマー)
 - (リモコン)
 - (リモコンセルフタイマー2秒)
- 6 REC(撮影)モード (43ページ)
 - (静止画モード)
 - BS (ベストショットモード)
 - **A** (絞り優先AEモード) S (シャッター速度優先AEモード)
 - M (マニュアル露出モード)
 - (ムービーモード)
 - (ボイスレコードモード)

- 別光方式表示(103ページ)
 - 囟 (マルチ測光)
 - 0 (中央重点測光)
 - (スポット測光)
- 画像サイズ (59.95ページ)

3072 ×2304 pixels

3072 ×2048(3:2)pixels

2304 × 1728 pixels

1600 × 1200 pixels

1280 × 960 pixels 640 × 480 pixels

ムービーモード時:撮影時間

- 撮影可能枚数(95、207ページ) ムービーモード時:残り撮影時間
- 画質(60ページ)

F : FINF (高精細)

N:NORMAI (標準)

E:ECONOMY (エコノミー)


T : TIFF (非圧縮)

- ⋒ メモリー表示 (153ページ)
 - ▶ (内蔵メモリー使用中)
 - (メモリーカード使用中)
- № 日付/時刻(148ページ)
- (35ページ)
- № ヒストグラム(99ページ)
- (15) フォーカスフレーム 🚓 (46ページ)
 - ピント合わせ完了時 : 緑色に点灯
 - ピント合わせ不可時 : 赤色に点灯



参考 • 下記の機能を切り替えたとき、アイコンの意味(アイコ ンガイド)が表示されます。なお、このガイドは表示さ せないこともできます(107ページ)。


> RFC(撮影)モード、フラッシュモード、フォーカス モード、ホワイトバランス、セルフタイマー/リモコン モード、測光方式



- (6) デジタルズーム表示(52ページ)
- **m** ISO感度(101ページ)
- (18) 絞り値(72、74ページ)
- ⑩ シャッター速度(73、74ページ)
 - ISO感度、絞り値、シャッター速度はAF(自動露出)が適正範囲でない場 合、【シャッター】を半押ししたときに榜色で表示されます。
- ② ズームバー (52ページ) 左部分が光学ズーム域 右部分がデジタルズーム域

■露出パネル

REC(撮影)モードでは、さまざまな調整項目が画面右下に表示されます(この部分を露出パネルと呼びます)。この表示から露出を調整することができます。



- RECモードにより、表示される項目は下記のように異なります。
- 絞り値(72、74ページ) 絞りを調整します。
 - •【モードダイヤル】を"A"(絞り優先)、 "M"(マニュアル露出)に合わせると、 露出パネルに絞り値が表示されます。



② シャッター速度(73、74ページ)シャッター速度を調整します。

•【モードダイヤル】を"S"(シャッター速度優先)、"M"(マニュアル露出)に合わせると、露出パネルにシャッター速度が表示されます。



シャッター速度

- ③ EVシフト(露出補正値)(68ページ) 露出補正値を調整します。
 - 【モードダイヤル】を * * (静止画)、 * * [⑤] * (ベストショット)、 * A * (絞り優先)、 * S * (シャッター速度優先)に合わせると、露出パネルにEVシフトが表示されます。



4 MF(マニュアルフォーカス)調整(66 ページ)


マニュアルフォーカスの位置を調整します。

 【*)を何回か押して【液晶モニター】に "MF"を表示させると、露出パネルに MF調整が表示されます。




MF(マニュアル フォーカス)調整

■エクスファインダー表示



- 合焦距離スケール
 - ピントが合う範囲を表示します。ただし、正確な合焦距離ではなく、目安の数値です。
 - 下記の状態では、このスケールは表示できなくなります。
 - オートフォーカス方式(AF方式)を"コントラスト"に設定した場合(102ページ)
 - オートフォーカス方式(AF方式)を"ハイブリッド"に設定して、フォーカスモードを (マクロモード)にした場合(62、102ページ)
 - 測距が不可能なほど、極端に暗いまたは極端に明るい場合
 - オートフォーカスの測定範囲(AFエリア)を"フリー"に設定した場合(64ページ)
- 焦点距離
- ❸ ホワイトバランス表示(70ページ)
- ▲ フラッシュモード表示(54ページ)
- 6 フォーカスモード表示(62ページ)
- ⑥ ISO感度(101ページ)
- - マニュアルフォーカス撮影時にのみ表示します。
 - 画面上の "๑๑" に【▲】【▼】を押してカーソルを移動し、【◀】【▶】を押すと、エクスファインダー表示が消えて、マニュアルフォーカスの位置を示すバー(67ページ)が表示されます。
- ❸ カラー切り替えアイコン
- ⑨ 絞り値(72、74ページ)
- ⑩ シャッター速度(73、74ページ)
 - ISO感度、絞り値、シャッター速度はAE(自動露出)が適正範囲でない場合、【シャッター】を半押ししたときに特色で表示されます。
- ♠ EVシフト(露出補正値)(68ページ)
- № ヒストグラム表示(99ページ)

PLAYモード時



- ファイル形態
 - (静止画)
 - **(**動画)
 - (音声付き静止画)
 - (ボイスレコード)
- ② プロテクト表示(139ページ)
- ③ フォルダ名/ファイル名(138ページ)例:メモリー内のフォルダ名が100CASIO、ファイル名がCIMG0023.JPG の場合 100-0023

フォルダ名 ファイル名

4 画質(60ページ)

F:FINE (高精細) N:NORMAL (標準)

E:ECONOMY (エコノミー) T:TIFF (非圧縮)

⑤ メモリー表示(153ページ)

→ ()

(内蔵メモリー使用中)

▶ (メモリーカード使用中)

⑥ 画像サイズ (59、95ページ)

> 3072×2304pixels 3072×2048 (3:2) pixels

2304×1728 pixels 1600×1200 pixels

1280× 960 pixels 640× 480 pixels

動画再生時: 再生時間

- ⑦ ISO感度(101ページ)
- 8 絞り値(72、74ページ)
- シャッター速度 (73、74ページ)
- ⑩ 日付/時刻(148ページ)

⑪ ホワイトバランス表示(70ページ)

AWB (オート)

(太陽光)

(曇天)

(日陰)

※ (蛍光灯1)

(蛍光灯2)

★ (電球)

12 フラッシュモード表示(54ページ)

(発光)

(非発光)

(赤目軽減)

🔞 撮影モード(43ページ)

□ (静止画モード)

BS (ベストショットモード)

A (絞り優先AEモード)


S (シャッター速度優先AEモード) M (マニュアル露出モード)

- 個 バッテリー残量表示(35ページ)
- (5) ヒストグラム(99ページ)
- 16 露出補正表示(68ページ)


液晶モニターの表示内容を切り替える

【DISP】を押すごとに、【液晶モニター】に表示される内容を切り替えることができます。

■RECモード時



■PLAYモード時



重要! • 下記のモードでは、「エクスファインダー表示オン」にはなりません。

PLAYモード、カップリングショット、プリショット、 ムービーモード

- 下記のモードでは、「液晶モニターオフ」にはなりません。
 - PLAYモード、ベストショットモード、ムービーモード の撮影待機中
- ムービー撮影中と音声付き静止画の音声待機中/記録中は、【DISP】を使って【液晶モニター】の表示内容を切り替えることはできません。
- カップリングショットでは、「情報表示オン」と「液晶モニターオフ」の切り替えのみとなります。
- RECモード時のボイスレコードモードでは、「情報表示 オン」と「液晶モニターオフ」の切り替えのみ、PLAY モード時のボイスレコードファイルの表示では「情報表示オン」と「情報表示オフ」の切り替えのみとなります。
- 「情報表示オフ」でボイスレコードファイルを再生すると、2秒後に自動的に【液晶モニター】が非表示になります。再生が終了すると自動的に「情報表示オフ」の表示に戻ります。

ランプについて

ランプの色や点灯、点滅によってカメラの動作状況を知ることが できます。詳しくは「ランプの状態と動作内容」(198ページ)を ご覧ください。

【セルフタイマーランプ】




【動作確認用ランプ】



ストラップを取り付ける

ストラップは、図のように【ストラップリング】に取り付けます。



- **重要!** ◆ 本機操作時は落下を防止するため、必ずストラップに手 首を通し、ストラップ留めで手首から容易にはずれない 状態で使用してください。
 - 付属のストラップは本機専用です。他の用途に使用しな いでください。
 - ストラップを持って本機を振り回さないでください。

電源について

本機は下記のいずれかの電源が利用できます。

電池 専用リチウムイオン充電池NP-40:1個


電池は、最初充電されておりません。「急速充電器の使いかた」に従って充電してください。

家庭用電源 ACアダプター: AD-C40(別売)

急速充電器の使いかた


この充電器で専用リチウムイオン充電池(NP-40)を充電できます。

■急速充電器の各部の名称




■電池の入れかた

電池と充電器の極性を合わせて入れてください。向きが違っていると充電できません。



■充電式電池を充電する

- 1. 電池と充電器の極性を合わせ、電池を充電器にセットし ます。
- 2. 充電器のプラグを起こし、家庭用コンセントに接続しま ਰਂ∝
 - 充電器の【CHARGEランプ】が赤色に点灯し、充電を開始 します。
 - 約2時間*でフル充電されます。
 - ※ 充雷時間は、雷池の容量や残量、使用環境によって若干変 化します。




3. 充電が完了すると【CHARGEランプ】が緑色に点灯しま すので、充雷器をコンセントから取りはずし、その後充 雷器から雷池を取りはずします。


- **重要!** ◆ 充雷開始時に雷池温度または充雷器の温度が高温状態ま たは低温状態のときは、【CHARGEランプ】が橙点灯 し、充雷待ちの状態になります。充雷可能な温度になる と、【CHARGEランプ】が赤点灯に変わり、自動的に充 電を開始します。充電中においても、一時的に 【CHARGEランプ】が橙点灯し、充電待ち状態になる場 合があります。
 - 使用した直後の熱くなった電池をすぐに充電すると、充 分に充電されない場合があります。いったん電池が冷え るのを待ってから充雷してください。
 - ●雷池は使用せずに放置していた場合でも、自己放雷しま す。必ず充電してからご使用ください。
 - 本電池はデジタルカメラ用です。その他の機器でもご使 用いただけますが、ご使用の機器の取扱説明書で使用で きるかどうかを確認してください。
 - 本電池の電池寿命は使用状況によって異なりますが、約 500回の充放電ができます。
 - 充電中、テレビやラジオに雑音が入ることがあります。 そのような場合は、テレビやラジオからできるだけ離れ たコンセントをで使用ください。
 - ◆ 充電器の接点や、電池の端子が汚れていると正常に充電で きないことがあります。時々乾いた布で拭いてください。

充電式電池を入れる

本体底面の【電池カバー】を押しながら、矢印の方向にスライドさせて開きます。



図のようにカメラと電池の極性(-)を合わせるようにして、電池側面で【ストッパー】を矢印の方向にずらしたまま電池をセットします。




3. 【電池カバー】を図のように矢印の方向に押しつけながら、スライドして閉めます。



重要! • 電池は、必ず専用リチウムイオン充電池(NP-40)をお使いください。他の電池は使用できません。

充電式電池を取り出す

- 1.【電池カバー】を開きます。
- **2.** 【ストッパー】を矢印の方向にずらすと、電池が少し出てきます。



- 3. 出てきた電池を引き抜きます。
 - 電池を落とさないようにご注意ください。

■電池寿命の目安

下記の電池寿命は、温度23℃で使用した場合の電源が切れるまでの目安であり、保証時間、または保証枚数ではありません。低温下で使うと、電池寿命は短くなります。

撮影枚数(CIPA)	約 200枚
(動作時間)*1	(約1時間40分)
連続撮影枚数	約440枚
(動作時間)**2	(約1時間50分)
連続再生時間	約3時間40分
(静止画)**3	
ボイスレコード	約3時間30分
録音時間※4	対のは同のの力

- 使用電池: NP-40(定格容量: 1230mAh)
- ●記録メディア:SDメモリーカード
- 測定条件
- ※1 撮影枚数(CIPA)

CIPA規準に準ずる

温度(23℃)、液晶モニターオン、30秒毎にズームのワイド端とテレ端で交互に撮影、フラッシュ発光(2枚に1回)、10回撮影に1度電源を切/入操作

※2 連続撮影枚数

温度(23℃)、液晶モニターオン、フラッシュ非点灯、15 秒毎にズームのワイド端とテレ端で交互に撮影

※3 連続再生時間 温度(23℃)、約10秒に1枚ページ送り ※4 ボイスレコード録音時間は、連続で録音したときの時間です。

- 上記数値は、新品の電池のフル充電状態での数値です。繰り返し使用すると、電池寿命は徐々に短くなります。
- フラッシュの使用頻度や電源が入った状態の時間により、撮 影時間または枚数は大幅に異なる場合があります。

■電池を長持ちさせるために

- オートパワーオフ機能やスリーブ機能(38ページ)を使用する ことにより、電源の切り忘れなどのむだな電力消費をおさえる ことができます。
- 【DISP】を押して【液晶モニター】をオフにすると、消費電力が 小さくなります。

■バッテリー残量表示

電池が消耗すると【液晶モニター】に表示されているバッテリー残量表示が下記表のように変化します。 ② の状態は電池残量が少ないことを表しています。 ② の状態では撮影できません。速やかに電池を充電し直してください。

電池残量	多 ← 少
画面情報表示	
残量表示の色	みず色 → オレンジ色 → 赤色 → 赤色

電源に関する使用上のご注意

■電池使用時のご注意

使用上のご注意

- 充電は5℃~35℃の温度範囲で行ってください。範囲外の温度で充電すると、充電時間が長くなったり、充分な充電ができないことがあります。
- 充電直後でも電池の使用時間が大幅に短くなった場合は、電池の寿命と思われますので、新しいものをお買い求めください。

保存上のご注意

- リチウムイオン充電池は小型で高容量の電池ですが、充電された状態で長期間保存すると特性が劣化することがあります。
 - しばらく使わない場合は、使い切った状態で保存してください。
 - 使用しないときは必ず充電池をデジタルカメラから取りはずしてください。取り付けたままにしておくと、電源が切れていても微少電流が流れていますので、電池が消耗し、充電に時間がかかったり、こわれたりします。
 - 乾燥した涼しい場所(20 ℃以下)で保存してください。

充電式電池の取扱いについて

• リサイクルのお願い



不要になった電池は、貴重な資源を守るために廃棄しないで充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。

Li-ion

<最寄りのリサイクル協力店 へ>

詳細は、社団法人 電池工業会小形二次電池再資源化推 進センターのホームページをご参照ください。

- ホームページ http://www.JBRC.com/
- 使用済み充電式電池の取扱い注意事項
 - プラス端子、マイナス端子をテープ等で絶縁してください。
 - 被覆をはがさないでください。
 - 分解しないでください。

■海外でのご使用について

 充電器はAC100V~240V・50/60Hzの電源に対応していますので、海外への旅行の際にもご利用できます。 ただし、使用する国によってはプラグ形状が合わないなどの問題があるため、旅行代理店などで、現地で使用可能かどうかを事前にご確認ください。


■充電器使用時のご注意

- 充電中、充電器は若干熱を持ちますが、故障ではありません。
- ご使用にならないときは、充電器をコンセントから必ずはずしてください。
- この充電器は、垂直または床面(水平)状態で使用してください。

家庭用電源を使う

家庭用電源で本機を使うときには、別売のACアダプター(AD-C40)が必要です。

- 1. 【電源コード】をACアダプターに接続します。
- 2. カメラの【端子カバー】を開き、【DC IN】にACアダプターのブラグを接続します。
- 3. 【電源プラグ】をコンセントに接続します。



■ 海外でのご使用について

ACアダプターはAC100V~240V・50/60Hzの電源に対応していますので、海外への旅行の際にもご利用できます。ただし、電源コードは125Vまでの対応ですので、旅行代理店などで、現地で使用可能かどうかを事前にご確認いただき、使用する国や地域に合ったプラグ形状の市販電源コードをお買い求めください。

■ ACアダプター使用時のご注意


- ACアダプターを抜き差しする際は、必ず本機の電源を切った 状態で行ってください。
- 本機に電池をセットした状態でACアダプターを使う場合で も、電源を入れたままACアダプターの抜き差しをするのはお 止めください。電源を入れたままACアダプターの抜き差しを 行うと製品保護のために本機の電源は一度切れますが、保護し きれずに故障の原因となります。
- ACアダプターは長時間使用すると若干熱を持ちますが、故障ではありません。
- で使用にならないときは、ACアダプターをコンセントから必ずはずしてください。
- ACアダプターのプラグを差し込むと、電池よりもACアダプターが優先されます。
- パソコンと接続する際は、ACアダプターをお使いください。
- ACアダプターの上に毛布などがかぶらないようにしてください。火災の原因となります。

準備する

雷源を入れる/切る

電源の入/切は【電源ボタン】で行います。

【電源ボタン】を押すと電源が入り、緑の【動作確認用ランプ】が点 滅します。再度【電源ボタン】を押すと、電源が切れます。



- **重要!** ◆ オートパワーオフ機能により電源が切れた場合は、【電 源ボタン】を押して、再度電源を入れてください。
 - RECモードで電源を入れると、レンズが出てきます。 その際にレンズを押さえたり、ぶつけたりしないようご 注意ください。

雷池の消耗を抑えるための機能

雷池の消耗を抑えるために、以下の2通りの設定ができます。

スリープ

: RECモード時に一定時間操作をしないと、 【液晶モニター】のみ消灯します。ボタン操 作をすると【液晶モニター】が再度点灯しま

オートパワーオフ:一定時間操作しないと電源が切れます。

- 1. 電源を入れます。
- **2.** 【MENU】を押します。
- **3.** 【◀】【▶】で"設定" タブを選びます。
- **4.** 【▲】【▼】で設定したい項目を選び、【▶】を押します。

スリープの設定: "スリープ"

オートパワーオフの設定: "オートパワーオフ"

メニューのたどりかたについては39ページを参照してく ださい。

5. 【▲】【▼】で設定内容を選び、【SET】を押します。

スリープの設定内容: "30秒" "1分" "2分" "切" オートパワーオフの設定内容: "2分" "5分"

- PLAYモードではスリープは働きません。
- スリープ中にいずれかのボタンを押すと、スリープを解除 してすぐに撮影できる状態になります。
- 以下の状態では、オートパワーオフ、スリープは働きません。
 - 本機のUSB/AV端子を通じてパソコンなどと接続しているとき
 - スライドショー中
 - ボイスレコードファイル再生中
 - 動画再生中

メニュー画面の操作について


本機ではメニュー画面を使用してさまざまな操作を行います。この操作をまず覚えてください。【MENU】を押すと、メニュー画面が表示されます。メニューの内容はREC(撮影)モードとPLAY(再生)モードでは異なります。ここでは例としてRECモードでの操作を説明します。

- 電源を入れ、【モードダイヤル】を"□"に合わせます。
 - PLAYモードにして操作を行うときは"I▶"に合わせます。



準備する

2. 【MENU】を押します。



●メニュー画面で使うキーについて

[∢][▶]	タブを選びます。【▶】は項目の決定にも使い ます。
[▲][▼]	設定項目を選びます。
(SET)	選択した項目に決定します。
[MENU]	メニュー画面の操作を中断します。

3. 【◀】【▶】で設定したい項目のあるタブを選びます。

4. (▲)(▼)で設定したい項目を選び、(▶)を押します。

 【▶】を押す代わりに 【SET】を押しても、次の 画面に移ります。



例)設定項目"サイズ"を選 んだ場合

5. (▲)(▼)で設定内容を選びます。

6. 選択した内容を決定します。

- 【SET】を押すと内容が決定され、メニュー画面から出ます。
- 【◀】を押すと内容が決定され、メニュー画面に戻ります。
 続けて他の項目を設定することができます。
- 他のタブに移りたいときは、【◀】を押して、【▲】でタブに 戻り、【◀】【▶】で他のタブに移ってください。
- メニューの内容については「メニューー覧表」(196ページ)を参照してください。

表示言語/日時を設定する

お買い上げ後初めて撮影をする前に、下記の設定を行ってください。

- 画面のメッヤージの言語設定
- 自宅の都市の設定
- 表示スタイルの設定
- 日時設定(この日時は、印刷情報などに利用されます)

- **重要!** 日時がリセットされているときに電源を入れると、毎 回、日時設定画面が表示されます。
 - ▼記のような電源が供給されない状態で約2日間放置し た場合は、日時がリヤットされてしまいます。
 - 充電式電池が消耗している/充電式電池を取り外し ている
 - 別売のACアダプターを電源として使用時に、ACアダ プターが接続されていない
 - 日時がリセットされているときに電源を入れると、日時 設定画面が表示されます。その場合は、再度日時を設定 してください。
 - ●誤って設定してしまった場合は、表示言語/日時を設定 し直すことができます(148、151ページ)。
 - 日時を設定しても、画像自体に日時を入れることはでき ません。

- 1. (電源ボタン)を押して、電源を入れます。
- 2. 【▲】【▼】【▲】【▶】で言語を 選び、【SET】を押します。

日本語 : 日本語 English : 英語

Français : フランス語 Deutsch : ドイツ語

Español : スペイン語 : イタリア語 Italiano

Português:ポルトガル語 中國語 :中国語(繁体)

中国语 : 中国語(簡体)

한국어 :韓国語

3. 【▲】【▼】【▲】【▶】で自分の 住んでいる地域を選び、 【SET】を押します。





準備する

- **4.** 【▲】【▼】で自分の住んでいる都市を選び、【SET】を押します。
 - 日本で使う場合は "Tokyo" を選んでください。



[▲][▼]でサマータイムの設定を選び、[SET]を押します。

入: サマータイムになります。切: 通常の時刻になります。

- 日本で使う場合は"切"を選んでください。
- (▲)(▼)で画面に表示される日付のスタイルを選び、 (SET)を押します。

例) 2004年12月24日

年/月/日:04/12/24 日/月/年:24/12/04

月/日/年:12/24/04



7. 日付と時刻を合わせます。

【▲】【▼】を押す:


カーソル(選択枠)の部分の数字を変えます。


【◀】【▶】を押す:

カーソル(選択枠)を移動します。

[DISP]:

12時間表示と24時間表示の切り替えができます。






ここでは最も基本的な撮影方法について説明します。

基本的な撮影のしかた

撮影モードを設定する

本機には7つの撮影モードがあります。撮影する前に【モードダイヤル】を回して、撮影したい被写体に合った撮影モードに設定してください。



● (静止画モード)
 静止画を撮影するときに設定します。通常はこのモードに設定

してお使いください。

- IS (ベストショットモード) 簡単に綺麗な写真を撮影したいときに設定します。27種類のシーンの中から撮影したいシーンを選び、煩わしい設定をカメラにまかせることができます(87ページ)。
- A絞り優先AEモード)
 任意の絞りに固定して撮影することができます(72ページ)。
- S(シャッター速度優先AEモード)
 任意のシャッター速度に固定して撮影することができます(73ページ)。
- M(マニュアル露出モード) 絞り値、シャッター速度を自由に設定して撮影することができます(74ページ)。
- ・ (ムービーモード)動画を撮影するときに設定します (94ページ) 。
- ●(ボイスレコードモード) 音声のみ録音するときに設定します(97ページ)。

参考 •【モードダイヤル】を設 定したい撮影モードに 合わると、【液晶モニ ター】に撮影モードを示 すアイコン (**"□**"など) が表示されます。



カメラの正しい構えかた

カメラは両手でしっかりと持って、撮影してください。片手で持 つと、手ぶれを起こす恐れがあります。

●横に持つ場合



両手でカメラをしっかり持 ち、脇をしっかり締めてくだ さい。

● 縦に持つ場合



縦に持つ場合は、【レンズ】よ り【フラッシュ】が上にくるよ うにして、カメラをしっかり 持ってください。

- **重要!** 指やストラップが、右 記の部分にかからない ように注意してくださ (,)
 - 指で【位相差センサー】 を隠さないように、特 にご注意ください。



【シャッター】を押し切った瞬間にカメラがぶれると、き れいな画像が撮れません。正しく構えて、【シャッター】 を静かに押し、【シャッター】を押し切った瞬間にカメラ が動かないようにしてください。特に暗い場所で撮影す るときは、シャッター速度が遅くなるので、注意してく ださい。

撮影する

本機は被写体の明るさに応じてカメラがシャッター速度と絞り値 を自動的に調整します。撮影された画像は、順次内蔵フラッシュ メモリーに保存されます。


- 市販のメモリーカード(SDメモリーカードまたはMMC/マルチ メディアカード〉)に保存することもできます(153ページ)。
- 1. 【電源ボタン】を押して、電 源を入れます。
 - •【液晶モニター】に画像が 表示されます。



- **2.** 【モードダイヤル】を"**☆**" (静止画モード)に合わせま す。
 - RECモードになり、撮影 できる状態になります。




- (液晶モニター)に表示されている【フォーカスフレーム】を被写体に合わせます。
 - 撮影できる距離は、フォーカスモードによって異なります(62ページ)。



【フォーカスフレーム】

- 【ファインダー】から被写体を見て撮影することもできます (51ページ)。
- 【ファインダー】から被写体を見るときは【DISP】を押して、【液晶モニター】を消すことで、電力の消費を減らすことができます。
- **4.** 【シャッター】を半押しし、ピントを合わせます。
 - 【シャッター】を半押しすると、 オートフォーカス機能により自動的にピントが合い、シャッター速度と絞り値が表示されます。このときISO感度も表示されます。



ピントは【フォーカスフレーム】や緑の【動作確認用ランプ】の点灯のしかたで知ることができます。



状況	動作確認用ランプ	フォーカスフレーム
ピント合わせ完了	緑点灯	緑点灯
ピント合わせ不可	緑点滅	赤点灯

- **5.** ピントが合っていることを確認して【シャッター】を全押しします。
 - サイズ、画質によって保存できる 枚数が異なります(59、60、 207ページ)。



-

撮影時のご注意

- 緑の【動作確認用ランプ】が点滅している間に【電池カバー】を開けることは、絶対にお止めください。今撮影した内容が記録されないばかりでなく、撮影済みの内容が破壊されたり、カメラが正常に動作しなくなる恐れがあります。
- メモリーカードに記録中は、メモリーカードを抜かないでください。
- 蛍光灯照明の室内で撮影する場合、本機は蛍光灯のフリッカー (人の目では感じられない、ごく微妙なちらつき)を感知してしまい、撮影するタイミングによって、微妙に撮影画像の明るさや色合いが変わる場合があります。
- ISO感度が"オート"の場合(101ページ)は、被写体の明るさに 応じて感度が自動的に変化します。被写体が暗いと画像にノイ ズがのる場合があります。
- ISO感度が "オート" の場合(101ページ)は、被写体が暗いときは感度を上げてシャッタースピードを速くなるようにしていますが、フラッシュの発光方法(54ページ)が (発光禁止)のときには手ぶれに注意してください。
- 不要な光がレンズに当たる場合は、手で遮光してから撮影してください。

オートフォーカスのご注意

- 次のような被写体に対しては、ピントが合わないことがあります。
 - 階調の無い壁などコントラストが少ない被写体
 - 強い逆光のもとにある被写体
 - 光沢のある金属など明るく反射している被写体
 - ブラインドなど、水平方向に繰り返しパターンのある被写体
 - カメラからの距離が異なる被写体がいくつもあるとき
 - 暗い場所にある被写体
 - 手ぶれをしているとき
 - 動きの速い被写体
- 緑の【動作確認用ランプ】が点灯していたり、【フォーカスフレーム】が緑で表示されていてもピントが正しく合わない場合があります。
- ピントが合わない場合は、フォーカスロック(68ページ)やマニュアルフォーカス(66ページ)をご利用ください。

撮影時の画面のご注意


- 撮影時、【液晶モニター】に表示される被写体の映像は、フレーム確認のための簡易画像です。撮影した内容は、選択した画質で記録されており、出力画素数は確保されています。メモリーには精細な画像で記録されています。
- 被写体の明るさにより、撮影時の【液晶モニター】の表示反応速度が遅くなったり、ノイズが出る場合があります。
- 極端に明るい被写体を撮影すると、【液晶モニター】上の画像に、縦に尾を引いたような光の帯が表示される場合があります(スミア現象といいます)。これはCCD特有の現象で、故障ではありません。なお、この帯は静止画には記録されませんが、動画(94ページ)にはそのまま記録されますので、ご注意ください。

最後に撮影した画像をすぐに確認する

RECモードでも最後に撮影した画像をすぐに表示(プレビュー)することができます。

 RECモードで【PREVIEW】 を押します。

最後に撮影した画像が、簡易 画像で表示されます。



- 2. 再度【PREVIEW】を押すと、元の状態に戻ります。
- **重要!** ●以下の場合は、【PREVIEW】を押しても、最後に撮影した画像を見ることはできません。
 - 雷源を入れた直後
 - 撮影後に【モードダイヤル】を回した場合
 - ムービーモードではプレビューはできません。

プレビュー中の画像を消去する

最後に撮影した画像を、プレビュー中に消去することができま ਰੇ

- **重要!** 一度消去してしまった撮影内容は、一度と元に戻すこと はできません。消去の操作を行う際は、本当に不要な画 像かどうかをよく確かめてから行ってください。
- 1. RECモードで【PREVIEW】を押して、簡易画像を表示さ せます。
- 2. 【EX 布】を押します。
- 3. (▲)(▼)で"消去"を選びます。
 - 消去を中止する場合は"キャンセル"を選びます。
- **4.** (SET)を押します。
 - 最後に撮影した画像が消去されます。

縦構認識機能について

本機には縦横変換センサーが内蔵されており、撮影時に縦横どち らの向きで撮影したかの情報を画像データに記録しますので、画 像を表示したときは、その情報をもとに撮影した向きで表示しま đ,


また、付属のソフト「Photo Loader I (189ページ)でパソコン に画像を取り込むとき、「Photo Loader」の設定で「回転情報を もとに画像を縦横変換する|の項目を「縦横変換する|にしておく と、縦向きで撮影した画像は縦向きのファイルとして保存されま す。



- **重要!** 撮影時に縦横変換センサーを働かせるために以下の点を ご注意ください。
 - カメラは静止させて撮影してください。カメラを移 動しながら撮影すると、センサーが誤作動する場合 があります。
 - 縦位置で撮影する場合は、できるだけカメラを90° 立てて撮影してください。傾けた状態で撮影する と、センサーが誤作動する場合があります(90°立 てた状態から20°以内を目安としてください)。
 - カメラを構えるときは、【レンズ】より【フラッシュ】 が上側にくるようにしてください。



- カメラを前後に寝かせて撮影すると、90°立てて撮 影していてもセンサーが誤作動する場合がありま す。カメラを寝かせないようにして撮影してくださ い(60°寝かせた状態までを目安としてください)。




- ムービーモードでは、縦横変換センサーは働きませ hin

ファインダーを使って撮影する

電池の消耗を抑えるために【液晶モニター】をオフ(28ページ)に し、【ファインダー】を使って撮影することができます。

重要! ●【ファインダー】から見える撮影範囲は約1 m以上離れた被 写体を撮影した場合の範囲を表します。被写体の距離が 近い場合、視差の関係で実際に写る範囲が異なります。



マクロモードやマニュアルフォーカスモードでは、【液 **晶モニター**【をファインダーとして使用してください。 【液晶モニター】は視差の問題がないため、記録される画 像が正しく表示されます。

ズームを使って撮影する

本機のズームには、光学ズームとデジタルズームの2種類があり ます。

光学ズーム

光学ズーム機能により、レンズの焦点距離を変えて撮影すること ができます。ズームの倍率は次の通りです。

倍率: 1~4倍

- **1.** RECモードにします。
- **2.** 【ズームレバー】をスライドさ せて、ズームの倍率を変えま वं्

[444](広角): 広角になります。

「▲ (望遠):望遠になります。









広角

望读

3. (シャッター)を押して撮影します。

- **参考** 光学ズームの倍率により、レンズの絞りの値も変わりま す。
 - ・望遠で撮影するときは、手ぶれ防止のため三脚の使用を おすすめします。
 - 動画撮影中は光学ズームは動作しません。デジタルズー ムのみ使用できます。【シャッター】を押す前であれば、 光学ズームは使用できます(95ページ)。
 - マクロ(接写)/マニュアルフォーカス撮影時に光学ズー ムを行うと、画面上に撮影可能な距離の範囲が表示され ます(65、66ページ)。

デジタルズーム

光学ズームが最も望遠になった(4倍)状態から、さらに画面の中 央を拡大して撮影することができます。デジタルズームを使った ときのズームの倍率は次の通りです。

倍率:4~16倍(光学ズーム併用)


- **重要!** ●【液晶モニター】の表示を消している場合は、デジタル ズー人を使って撮影することはできません(28ペー ジ)。
 - デジタルズームを使ってズーム撮影すると、画面の中央 をデジタル処理で拡大するため、光学ズームと異なり画 像は粗くなります。

■ デジタルズームを使って撮影する

- **1.** RECモードにし、【ズーム レバー】を 「▲7 (望遠) / ○ 側にスライドさせて、ズー ムの倍率を変えます。
 - 【ズームレバー】をスライ ドさせると、【液晶干二 ター】にズームバーが表示 されます。この表示で現 在のおおよその倍率が分 かります。



2. 【ズームレバー】をスライドさせて、光学ズームが最も望遠になると(ズームポインターが光学/デジタルズーム切替えポイントにくると)、いったんズーム動作を停止します。



- ズームバーのデジタルズームレンジは、デジタルズームが "入"に設定されているときにのみ表示されます。
- 続けて【ズームレバー】を [♠] (望遠)/○側にスライドさせると、ズームポインターがデジタルズームレンジに入り、デジタルズームに切り替わります。
 - 【ズームレバー】を (広角) / 側にスライドさせると、ズームポインターが光学/デジタルズーム切替えポイントでいったん停止した後、光学ズームレンジに戻り、光学ズームに切り替わります。
- 4. 【シャッター】を押して撮影します。

- デジタルズーム機能のオン/オフを切り替える
- 1. RECモードにして【MENU】を押します。
- 2. 【◀】【▶】で"撮影設定"タブを選びます。
- **3.** 【▲】【▼】で"デジタルズーム"を選び、【▶】を押します。
- **4.** 【▲】【▼】で設定項目を選び、【SET】を押します。

入:デジタルズーム機能が働きます。

切:デジタルズーム機能は働きません。

• "切" を選ぶと、ズームバーには光学ズームレンジのみが表示されます。


フラッシュを使って撮影する

撮影条件に合わせてフラッシュの発光方法を切り替えることができます。

フラッシュの撮影範囲は下記の通りです。
 広角時:約0.4m~約3.6m(ISO感度オート時)
 望遠時:約0.4m~約2.5m(ISO感度オート時)

1. RECT-FILLET.

- - 【タ」を押すたびに【液晶 モニター】に次の順でフ ラッシュの発光方法が表示 され、切り替わります。





表示なし(フラッシュオート):

露出(光の量や明るさ)に合わせて自動的に発光します。

- アイコンガイドを使用している場合は、"へ フラッシュオート"を選んでください(107ページ)。
- (発光禁止):露出に関係なく発光しません。
- (強制発光):露出に関係なく強制的に発光します。
- ◎ (赤目軽減):フラッシュ撮影時に人の目が赤く写ることを軽減します。露出に合わせ

ることを軽減します。露出に合わて て自動的に発光します。

3. 撮影します。

重要! • 赤の【動作確認用ランプ】が点滅中に【シャッター】を押しても、撮影できない場合があります。

ISO感度が"オート"の場合は、感度が高くなるため、フラッシュ使用時にノイズが多くなります。
 ISO感度を下げると撮影範囲(フラッシュの光が届く範囲)が短くなりますが、ノイズは少なくなります(101ページ)。

■赤目軽減機能について

夜や暗い室内などで人物をフラッシュ撮影したとき、目が赤く写る ことがあります。これは、フラッシュ光が目の網膜に反射するため に起こる現象です。赤目軽減機能を使うと、フラッシュ撮影する前 に赤月用プリ発光(写す人の瞳孔を小さくするためにフラッシュが 発光)することにより、人の目が赤く写ることを軽減します。

- **重要!** 赤日軽減機能により撮影する場合は、下記の点に注意 してください。
 - 写される人がフラッシュを注視していないと効果が ありません。撮影する前にフラッシュを見るように 声をかけておいてください。
 - 被写体までの距離が遠いと、効果が現れにくい場合 があります。

フラッシュの状態について

フラッシュの状態については【シャッター】を半押ししたときに、 【液晶モニター】や赤の【動作確認用ランプ】で確認できます。



- フラッシュ発光時は
 - が表示されます。

赤の【動作確認用ランプ】 点滅:フラッシュ充電中

点灯: フラッシュ充電完了

フラッシュの光量を変える

フラッシュの光量を変えることができます。

- 1. RECモードにして【MENU】を押します。
- 2. 【◀】【▶】で"撮影設定" タブを選びます。
- **3.** 【▲】【▼】で"フラッシュ光量"を選び、【▶】を押します。
- **4.** [▲] [▼] で設定内容を選び、[SET] を押します。

+2: 強く光る

+1 0

-2: 弱く光る

重要! • 被写体が遠かったり、近すぎたりする場合は、光量が変わらない場合があります。

フラッシュ撮影時の光量の不足を補う (フラッシュアシスト機能)

フラッシュの撮影範囲よりも遠い被写体を撮影したとき、撮影に 必要なフラッシュ光量が得られずに、被写体が暗く写ってしまう 場合があります。そのような場合、この機能を使うと、撮影した 被写体の明るさを補正し、フラッシュの光がより遠くへ届いたと きと似たような効果を得ることができます。







フラッシュアシスト機能 未使用

- 1. RECモードにして【MENU】を押します。
- 2. 【◀】【▶】で"撮影設定" タブを選びます。
- **3.** 【▲】【▼】で"フラッシュアシスト"を選び、【▶】を押しま वं्
- **4.** 【▲】【▼】で"オート"を選び、【SET】を押します。
 - "切"を選ぶと、フラッシュアシスト機能は働きません。

- **重要!** 被写体によっては、思ったような効果が得られないこと があります。
 - 下記のような操作を行ったとき、フラッシュアシスト機 能を使用した撮影結果にほとんど変化が表れない場合が あります。
 - フラッシュ光量を切り替えたとき(56ページ)
 - 露出補正(EVシフト)を補正したとき(68ページ)
 - -ISO感度を切り替えたとき(101ページ)
 - コントラストの設定を切り替えたとき(105ページ)

フラッシュ使用時のご注意

- 【フラッシュ】が指で隠れないよ うにしてください。隠れてしま うとフラッシュ本来の効果が得 られなくなります。
- フラッシュ撮影時の被写体まで の距離が、遠かったり、近かっ たりする場合は適切な効果が得 られません。



- フラッシュの充雷時間は、そのときの使用条件(雷池の状態や温 度等)により異なります。
 - 数秒~10秒程度(フル充雷の場合)
- ◆下記の撮影では、フラッシュは発光しません。このとき ☎ (発 光禁止)が表示されます。
- 無限遠(∞)撮影(66 ページ)、連写(77 ページ)、オートブラ ケティング撮影(80ページ)、動画撮影(94ページ)
- 電池が消耗するとフラッシュの充電ができなくなることがあり ます。このとき ② (発光禁止)が点灯し、フラッシュが正常に 発光せずに適正な露出が得られないことを示します。速やかに 電池を充電してください。
- ・暗い場所で撮影するときにフラッシュを ② (発光禁止)に設定 すると、シャッター速度が遅くなるので、手ぶれを防ぐため に、カメラを三脚などで固定するようにしてください。なお、 このとき撮影した画像は多少ざらついた感じ(ノイズが発生した 画像)になる場合があります。

- (赤目軽減)では露出に合わせて自動的に発光するため、明るい場所ではフラッシュは発光しません。
- フラッシュを使用した場合は、外光や蛍光灯など他の光源があると色味が変わることがあります。

セルフタイマーを使って撮影する

【シャッター】を押してから約10秒または約2秒後に撮影することができます。また、3枚連続でセルフタイマー撮影する(トリプルセルフタイマー)こともできます。

- RECモードにして、【③ Î】
 を押して時間を選びます。
 - 【② Î】を押すたびに【液晶モニター】に次の順で時間が表示され、切り替わります。

04/5/24

セルフタイマーアイコン

表示なし:セルフタイマーは使用できません。

3 : 10秒後に撮影されます。3 : 2秒後に撮影されます。

※ : 10秒後に1枚、その後撮影準備完了の1秒後に1 枚、さらに撮影準備完了の1秒後に1枚と、合計


3枚撮影されます(トリプルセルフタイマー)。


: リモコンを使用するときに指定します(113ページ)。

: リモコンを使用して、セルフタイマー2秒で撮影するときに指定します(113ページ)。

2. 撮影します。

- 【セルフタイマーランプ】 が点滅し、約10秒、また は2秒後に撮影されます。
- カウントダウン中に 【シャッター】を半押しすると、セルフタイマーを 解除することができます。【シャッター】を全押 しすると、最初から再度 カウントダウンを始めます。





参考

- シャッター速度が遅いときにセルフタイマーの2秒の設定を使用すると手ぶれ防止になります。
- トリプルセルフタイマーでは、次の撮影準備が終わると "1sec"と表示され、約1秒後に撮影されます。撮影準 備完了までの時間は、画像の"サイズ"や"画質"と使用するメモリーまたはフラッシュの充電の有無によって異な ります。
- 下記の撮影では、トリプルセルフタイマーは使用できません。

BULB撮影(73、74ページ)、連写(77ページ)、オートブラケティング撮影(80ページ)、カップリングショット(90ページ)、ブリショット(91ページ)、ビジネスショット(92ページ)

画像サイズを変更する

画像サイズとは、カメラが記録する撮影画像の大きさを画素数 (pixels)で表したものです。この画素数は1枚の写真を構成する 粒子のきめ細かさを示している数値で、数字が大きいほど、印刷したときにきめが細かく美しい仕上がりになります。

- 1. RECモードにして【MENU】を押します。
- 2. 【◀】【▶】で"撮影設定" タブを選びます。
- **3.** 【▲】【▼】で"サイズ"を選び、【▶】を押します。
- **4.** (▲)(▼)で設定内容を選び、(SET)を押します。
 - 画像サイズを選択している際に、画素数とプリントサイズ が交互に表示されます。プリントサイズは、選んだ画素数 に対して、プリント時に最適な用紙のサイズを示していま す。

画素数(pixels)		プリントサイズ
	3072×2304	A3プリント
大きい ↑	3072×2048 (3:2)	A3プリント
	2304×1728	A4プリント
	1600×1200	2L判プリント
*	1280× 960	L判プリント
小さい	640×480	Eメール ※ Eメールで画像を送りたい場合 に最適です。

- 「プリントサイズ」は、あくまでも参考のサイズとお考えくだ。 さい(印刷解像度が200dpiの場合)。
- "3072×2048(3:2)"を選ぶと、プリント紙の横縦比 3:2に合うように、画像を3:2の比率で撮影します。

画質を変更する

画質とは、画像を記録する際のデータ圧縮率を表したものです。 用途に合わせて画質を変更してください。

- 1. RECモードにして【MENU】を押します。
- 2. 【◀】【▶】で"撮影設定" タブを選びます。
- 3. 【▲】【▼】で"画質"を選び、【▶】を押します。
- **4.** (▲)(▼)で設定内容を選び、(SET)を押します。

高精細: 高画質で記録します。 標準 :標準の画質で記録します。

Tコノミー: 低画質で記録します。 TIFF : 画像を圧縮せずに、そのまま記録します。

参考 ● 画質を選択するときは、下記の表を目安にしてください。

設定内容		選択時の目安
高画質	TIFF	画像を圧縮したくないとき
↑	高精細	画質を優先したいとき
+	標準	通常の撮影をするとき
低画質	エコノミー	撮影枚数を優先したいとき


- **重要!** 撮影した画像によってファイルサイズが異なるため、実 際の撮影可能枚数と画面上の表示枚数が一致しない場合 があります(24, 207ページ)。
 - 画像をTIFF形式(非圧縮)で保存した場合、JPEG形式 (圧縮)よりデータ保存に時間がかかります。
 - 画質をTIFF形式に設定すると、カメラトでの再生用 に、選択されているサイズの高精細画質のJPEG形式画 像も同時に保存されます。
 - ◆ TIFF形式の画像は、リサイズ(123ページ)、トリミン グ(124ページ)、コピー(156ページ)することができ ません。これらの機能を実行すると、JPFG形式画像だ けがリサイズ、トリミング、コピーされます。
 - TIFF形式の画像は、付属のソフト「Photo Loader」 (189ページ)を使用してパソコンに転送することはで きません。「パソコンでファイルを見る」(166ページ) の操作でパソコンに取り込むことができます。


本機はさまざまな機能の切り替えにより、多彩な応用撮影ができ ます。

ピント合わせの方法を変える

ピント合わせの方法には、オートフォーカス、マクロ、無限遠、 マニュアルフォーカス、パンフォーカスの5種類があります。こ れらをフォーカスモードといいます。

- **重要!** パンフォーカスは、ムービーモード時にのみ使用できま す。他のRECモードでは使用できません。
- **1.** RECモードにします。
- **2.**【♥】を押して、ピント合わ せの方法を選びます。
 - 【#】を押すたびに【液晶モ ニター】に次の順でピント 合わせの方法が表示され、 切り替わります。





※ ムービーモード以外のRECモードでは、"PE"(パンフォーカ ス)に切り替えることはできません。

自動でピントを合わせる(オートフォーカス)


オートフォーカスでは自動的にピントを合わせることができま す。シャッターを半押しすると、オートフォーカス機能が働き自 動的にピント調整を始めます。ピントを合わせることができる節 囲は下記の通りです。

節用:約40cm~∞

- 1. (風)を何回か押してフォーカスモード表示を消します。
 - アイコンガイドを使用している場合は、"AT オートフォーカ ス"を選んでください(107ページ)。
- 2. ピントを合わせたい被写体 を【フォーカスフレーム】の 中にとらえて、【シャッ ター】を半押しします。
 - 【動作確認用ランプ】と 【フォーカスフレーム】の 点灯のしかたによってピ ントの状況を知ることが できます。



緑の【動作確認用ランプ】



状況	動作確認用ランプ	フォーカスフレーム
ピント合わせ完了	緑点灯	緑点灯
ピント合わせ不可	緑点滅	赤点灯

3. (シャッター)を全押しして撮影します。



- 参考 オートフォーカス方式(AF方式)(102ページ)が"ハイ ブリッド"に設定されているときは、【シャッター】を半 押しせずにいっきに押し込むことによって、位相差セン サー方式のみでの高速オートフォーカス動作による撮影 を行うことができます。
 - ただし、【シャッター】を半押しした場合と比べてフォー カス精度の点で多少劣りますので、で注意ください。
 - 特に緊急の撮影を除いて、【シャッター】を半押しして通 常のオートフォーカス動作を行ってからの撮影をおすす めします。
 - 被写体がオートフォーカスの範囲よりも近距離にあり、 ピントが合わない場合には、自動的にマクロ(65ペー ジ)の範囲までピント調整を行います。

■ オートフォーカスの測定範囲(AFエリア)を変える

オートフォーカスモード、マクロモードでは、オートフォーカス (AF)の測定範囲を変更することができます。設定によって 【フォーカスフレーム】の形状も変わります。

- 1. RECモードで【MENU】を押します。
- 2. "撮影設定" タブ→ "AFエリア" と選び、 (▶) を押します。
- 【▲】【▼】で設定内容を選び、【SET】を押します。

スポット:中央のごく狭い部分を測定します。フォーカス ロック(68ページ)を活用した撮影に便利です。

マルチ : 【シャッター】を半押しすると、7つの測距点の中 で、距離が一番近い被写体にピントを合わせま

す。集合写真などに便利です。

フリー : 【▲】【▼】【◀】【▶】で【フォーカスポイント】を移動 した後、【SET】を押すことにより、【フォーカス フレーム】を自由に移動させることができます。

フレーミングを考えずに、自由に被写体を捕らえ たいときなどに便利です。




• "マルチ" に設定すると、幅広い【フォーカスフレーム】が 表示されます。【シャッター】を半押しすると、ピントが 合った場所の【フォーカスフレーム】が表示されます。

"スポット"の場合



【フォーカスフレーム】


"マルチ"の場合



【フォーカスプレーム】

• "フリー" に設定すると、最初は【液晶モニター】の中央に【フォー カスポイント】が表示されます。

"フリー" の場合





● "フリー" に設定すると、オートフォーカス方式(AF方式)は自動 的にコントラスト方式に切り替わります(102ページ)。

近くを撮影する(マクロ)

マクロでは近距離で自動的にピントを合わせることができます。 近くのものを撮影(接写)するときに使用します。シャッターを半 押しすると、オートフォーカス機能が働き自動的にピント調整を 始めます。ピントを合わせることができる範囲は下記の通りで ਰੇ

節囲:約10cm~50cm(ワイド端) 約40cm~50cm(テレ端)

1.【♥】を何回か押して"♥"を表示させます。

2. 撮影します。

- ピントの合わせかた、撮影のしかたはオートフォーカス モードと同じです。
- 【動作確認用ランプ】/【フォーカスフレーム】の点灯のしか たによってピントの状況を知ることができます。点灯のし かたはオートフォーカスモードと同じです。

重要! • マクロ(接写)でフラッシュ撮影すると、フラッシュの光 がレンズ部にさえぎられて、画像に影が映し込まれる? とがありますので、ご注意ください。

- **参考** 被写体がマクロの範囲より遠距離にあり、ピントが合わ ない場合には、自動的にオートフォーカス(63ページ) の範囲までピント調整を行います。
 - ▼マクロ(接写)撮影時に光学ズーム(51ページ)を行う と、画面上に下記のような撮影可能な距離の範囲が表示 されます。

例: ₩ 10cm - 50cm

遠くを撮影する(無限遠)

無限遠では ∞ (無限遠)にピントが固定されます。景色など遠景を撮影するときに使用します。

- 1. 【♥】を何回か押して"∞"を表示させます。
- 2. 撮影します。

手動でピントを合わせる(マニュアルフォーカス)

マニュアルフォーカスでは手動でピントを合わせることができます。ピントを合わせることができる範囲は下記の通りです。

光学ズーム倍率	範囲
1倍	約10cm~∞
4倍	約40cm~∞

- **1.** 【♥】を何回か押して"MF" を表示させます。
 - 手順2で拡大表示される 範囲が枠で囲まれます。



(液晶モニター)で確認しながら、【◀】【▶】を押してピントを合わせます。

【◀】: 近い側にピントを合 わせる

【▶】: 遠い側にピントを合わせる

【液晶モニター】にはマニュアルフォーカスの位置が表示され、おおよそのピントの位置が確認できます。

ピントを合わせている間は表示が拡大表示になり、 ピントの確認がしやすくなります。



マニュアルフォーカスの位置

3. 【シャッター】を押して撮影します。

重要! • マニュアルフォーカス時はキーカスタマイズ(108ページ)により設定されている【◀】【▶】を押しての動作は無効になり、ピント合わせの動作が優先されます。

・マニュアルフォーカス撮影時に光学ズーム(51ページ) を行うと、画面上に下記のような撮影可能な距離の範囲 が表示されます。例: MF 10cm - ∞

ピントを固定して撮影する(パンフォーカス)

ムービーモード(94ページ)では、ある被写体距離にピントが合うようにフォーカスを調整しておくため、オートフォーカスの動作を行わずに撮影することができます。

ムービーモードを指定します(43ページ)。

- ムービーモードにする と、フォーカスモードは 自動的にパンフォーカス になり、画面上に "PF" が 表示されます。
- ムービーモードで他の フォーカスモードを指定 しているときは、【♥】を 何度か押して "PF" を表示 させてください。



2. 【シャッター】を押して撮影します。


重要! • パンフォーカスは、ムービーモード時にのみ使用できます。他のRECモードでは使用できません。

フォーカスロック

撮影したい構図で【フォーカスフレーム】に入らない被写体にピントを合わせる場合は、フォーカスロックを使います。フォーカスロックはオートフォーカスモード、マクロモード(*)で使用できます。


 ピントを合わせたい被写体を [液晶モニター]で見ながら、【シャッター】を半押し します。

ピントを合わせたい被写体



【フォーカスフレーム】

2. 【シャッター】を半押ししたまま、撮影したい構図を決めます。



3. 【シャッター】を全押しして撮影します。

参考 ◆ フォーカスロックと同時に露出(AE)もロックされます。

露出を補正する(EVシフト)

本機は撮影時の明るさに応じて、露出値(EV値)を下記の値に手動で補正することができます。逆光での撮影、間接照明の室内、背景が暗い場合の撮影などに利用すると、より良好な画像が得られます。

露出補正値:-2.0EV~+2.0EV

補正単位 : 1/3EV

- 1. RECモードにして【MENU】を押します。
- 2. "撮影設定"タブ→"EVシフト"と選び、【▶】を押します。



露出補正表示


(▲)(▼)で露出補正値を選び、(SET)を押します。

• これで露出補正値が設定されました。




露出補正表示

【▲】: +方向に補正されます。白い物の撮影や逆光での撮影のときに押します。




【▼】: 一方向に補正されます。黒い物の撮影や晴天の野外などのときに押します。



• 露出補正値をもとに戻したいときは、反対方向に露出補正して"0.0"に合わせてください。

4. 撮影します。





- 測光方式をマルチパターン測光(画面全体を分割し、それぞれのエリアの測光データを元に露出を決めます)に設定しているときに露出補正を行うと、測光方式が自動的に中央重点測光(中央部を重点的に測光します)に切り替わります。露出補正値を"0.0"に戻すとマルチパターン測光に戻ります(103ページ)。
- キーカスタマイズ機能を使うと、【◀】【▶】で露出値が補 正できるように切り替えられます(108ページ)。

ホワイトバランスを変える

被写体は、太陽光や電球の光など光源の波長によって色味が異 なっています。ホワイトバランスとは、被写体を自然な色合いで 撮影できるように白を基準に色味を調整することです。

- 1. RECモードにして【MENU】を押します。
- 2. "撮影設定" タブ→ "ホワイ トバランス"と選び、【▶】 を押します。



【▲】【▼】で設定内容を選び、【SET】を押します。

オート : 自動的にホワイトバランスを調整します。

※ 太陽光 : 晴天時の野外での撮影用

❷ 曇天 : 薄曇~雨天の野外や木陰などでの撮影用

■■□ : ビルの陰など極端に色温度が高いところでの

撮影用

★光灯1: 白色・昼白色蛍光灯下での色かぶりを抑えた

撮影用

☆ 蛍光灯2: 昼光色蛍光灯下での色かぶりを抑えた撮影用

★ 電球 : 雷球の雰囲気を消した撮影用

₹WB フラッシュ

: 複数の光源下でフラッシュの当たっている部

分の青味を抑えた撮影用

マニュアル : その場の光源に合わせて手動で設定します。

詳しくは「マニュアルホワイトバランスを設

定する を参照してください。



- **参老** ホワイトバランスの"オート"では、被写体の中から白色 点をカメラが自動的に判断します。被写体の色や光源の 状況によってはカメラが白色点の判断に迷い、適切なホ ワイトバランスに調整されないことがあります。このよ うな場合は、太陽光や墨天など光源を指定する固定モー ドをご使用ください。
 - "マニュアル" を選ぶと、前回マニュアルホワイトバラン スを設定した際のバランスに設定されます。
 - キーカスタマイズ機能を使うと、【◀】【▶】でホワイトバ ランスが変更できるように切り替えられます(108ペー ジ)。
 - キーカスタマイズ機能で"オート"を選ぶときにアイコン ガイド(107ページ)を使用している場合は、"AWB オートWB"を選んでください。


マニュアルホワイトバランスを設定する

ホワイトバランスの"オート"や太陽光、墨天など光源を指定する固 定モードでは、複数の光源下など難しい環境において調整できる節 囲に限界があります。マニュアルホワイトバランスを使うと、さま ざまな光源下で適正な色に調整することができます。マニュアルホ ワイトバランスの設定は、白い紙などを画面に一杯に写した状態で 行ってください。

- 1. RECモードにして【MENU】を押します。
- 2. "撮影設定" タブ→ "ホワイトバランス" と選び、 (▶)を押 します。
- **3.** (▲)(▼)で"マニュアル"を 選びます。
 - 【液晶モニター】には、前 回マニュアルホワイトバ ランスを設定した際のバ ランスで被写体が表示さ れます。



4. 画面全体に白い紙などを写した状態で【シャッター】を押 します。



- "完了"と表示されたらホワイトバランスの調整は完了です。
- **5.** (SET)を押します。
 - ホワイトバランスを決定し、撮影ができる画面に戻ります。



参老 ● 一度設定したマニュアルホワイトバランスは、新たにマ ニュアルホワイトバランスを設定し直さない限り、雷源 を入/切しても保持されたままとなります。

露出の方法を変えて撮影する(露出モード)

撮影時の絞りとシャッター速度の決定方法(露出モード)は、 【モードダイヤル】によって次のように切り替えることができます。

Aモード : 絞り優先AE

Sモード : シャッター速度優先AE

Mモード:マニュアル露出

絞りを優先して撮影する(絞り優先AE)

Aモード(絞り優先AE)では任意の絞りに固定して撮影することができます。絞りを開けるとピントが合う範囲が狭くなり、逆に絞り込むとピントの合う範囲が広くなります。シャッター速度は自動的に調整されます。

絞りを開ける





絞り込む



設定できる絞り

絞り値	開ける◆──◆絞り込む
(W端の場合)	F2.8 · 3.2 · 3.5 · 4.0 · 4.5 · 5.0 · 5.6 · 6.3 · 7.1 · 8.0
ピント	浅い◆──►深い

1. 【モードダイヤル】を"A"(絞 り優先)に合わせます。



絞り値 EVシフト


- 【▲】【▼】で"絞り値" (25ページ)を選び、【◀】【▶】で絞り値を設定します。
 - 【▲】【▼】で"EVシフト"を選び、【◀】【▶】で露出補正値を設定することもできます(25、68ページ)。
 - マニュアルフォーカス時は、【▲】【▼】で"FOCUS" (MF調整)を選び、【◀】【▶】でピントを合わせることができます(25、66ページ)。

- **3.** (シャッター)を半押しします。
 - 絞り値に合わせてシャッター速度をカメラが自動的に設定 し、ピントを合わせます。
 - 露出がオーバーまたはアンダー時には、【液晶モニター】に シャッター速度と絞り値が橙色で表示されます。
- 4. (シャッター)を全押しして撮影します。

シャッター速度を優先して撮影する (シャッター速度優先AE)

Sモード(シャッター速度優先AF)では任意のシャッター速度に固 定して撮影することができます。被写体の動きに応じたシャッ ター速度が設定できます。絞りは自動的に調整されます。

遅い (1/30)



速い (1/2000)

設定できるシャッター速度

シャッター	遅い ←── 速い
速度	BULB*(バルブ)·60秒
動き	流れる◆──▶止まる

※最長60秒です。

1. 【モードダイヤル】を"S" (シャッター速度優先)に合 わせます。



シャッター凍度 FVシフト

- 2. 【▲】【▼】で"シャッター速度"(25ページ)を選び、【◀】 【▶】でシャッター速度を設定します。
 - 【▲】【▼】で"EVシフト"を選び、【◀】【▶】で露出補正値を設 定することもできます(25、68ページ)。
 - マニュアルフォーカス時は、【▲】【▼】で"FOCUS"(MF調 整)を選び、【◀】【▶】でピントを合わせることができます (25、66ページ)。
- 3. (シャッター)を半押しします。
 - シャッター速度に合わせて絞り値をカメラが自動的に設定 し、ピントを合わせます。
 - 露出がオーバーまたはアンダー時には、【液晶モニター】に シャッター速度と絞り値が橙色で表示されます。
- 4. 【シャッター】を全押しして撮影します。

絞り値/シャッター速度を自由に設定して撮影する(マニュアル露出)

Mモード(マニュアル露出)では絞り値、シャッター速度を自由に 設定して撮影することができます。

設定できる絞り

絞り値	開ける◆──検り込む
(W端の場合)	F2.8 · 3.2 · 3.5 · 4.0 · 4.5 · 5.0 · 5.6 · 6.3 · 7.1 · 8.0
ピント	浅い◆──▶深い

設定できるシャッター速度

2	シャッター	遅い◆──を速い	
	速	度	BULB*(バルブ)·60秒
	動	き	流れる◆──▶止まる

※最長60秒です。

 【モードダイヤル】を"M" (マニュアル露出)に合わせ ます。




絞り値 シャッター速度

- (▲)【▼】で"絞り値" (25ページ)を選び、【◀】【▶】で絞り値を設定します。
- (▲) 【▼】で"シャッター速度" (25ページ)を選び、【◀】
 「▶】でシャッター速度を設定します。
 - マニュアルフォーカス時は、【▲】【▼】で"FOCUS" (MF調整)を選び、【◀】【▶】でピントを合わせることができます(25、66ページ)。
- 4. 【シャッター】を半押しします。
 - カメラがピントを合わせます。
- 5. 【シャッター】を全押しして撮影します。

撮影ガイダンスと露出調整バーを表示する (マニュアルアシスト機能)

Aモード(絞り優先AE)/Sモード(シャッター速度優先AE)/M モード(マニュアル露出)のときに【SET】を押すと、撮影ガイダンス(撮影時の参考になる情報)と露出調整バー(絞り値/シャッター速度バー)が画面に表示されます。



- Aモード時に【SET】に続けて【◀】【▶】を押すと、絞り値を設定することができます。なお、このとき撮影ガイダンスは画面上から消えます。
- Sモード時に【SET】に続けて【◀】【▶】を押すと、シャッター速度を設定することができます。なお、このとき撮影ガイダンスは画面上から消えます。
- Mモード時に【SET】に続けて【▲】【▼】を押すと、絞り値とシャッター速度の撮影ガイダンス表示を切り替えることができます。また、【◀】【▶】を押して、絞り値とシャッター速度を設定することができます。
- 撮影ガイダンスが消えているときに【DISP】を押すと、撮影ガイダンスは再び表示されます。

重要! • Aモード時に表示されるシャッター速度やSモード時に表示される絞り値は、【シャッター】を半押ししてオートフォーカス機能が働くと、多少変化することがありますので、目安の数値と捉えてください(厳密な数値は、【シャッター】を半押ししたときに表示されます)。

露出モード撮影時のご注意

- 被写体が暗すぎたり、明るすぎるときは、適正な明るさで撮影できない場合があります。そのときは、Mモード(マニュアル露出)で絞り値またはシャッター速度を適正な値に変更してください。
- "BULB"に設定することができるのは、Sモード(シャッター速度優先AE)時とMモード(マニュアル露出)時です。
- "BULB" に設定している場合は、【シャッター】を押し込んでいる間(最長60 秒)露光し、【シャッター】を離すと露光を終了します。
- "BULB" に設定している場合は、カードリモコンでのバルブ撮 影方法はカメラ本体でのバルブ撮影方法と異なりますので、ご 注意ください(114ページ)。
- CCDの特性上、シャッター速度が遅くなると、撮影した画像にノイズが発生します。そのため、シャッター速度が1秒より遅くなると、自動的にノイズ軽減処理を行います。ただし、シャッター速度が遅くなるほど、ノイズが目立って発生するようになります。ノイズが気になるような撮影においては、シャッター速度を4秒以上(4秒より速く)に設定してお使いください。また、ノイズ軽減処理のために撮影時間がシャッター速度の約2倍以上になります。
- シャッター速度を1/8秒より遅くした場合は、【液晶モニター】 で見える明るさと実際に撮影された画像の明るさが異なります。

露出を固定して撮影する(AEロック撮影)

Mモード(マニュアル露出)以外の露出モードの撮影では、 【シャッター】を半押しすると露出は固定されますが、それとは独立して露出を固定することができます。

下記のような条件下であらかじめ露出を固定した後、構図を決めたり、ピントを合わせたいときに使用します。

- 露出を合わせたい被写体とオートフォーカスを使ってピントを合わせたい被写体が一致しないとき
- フラッシュ撮影時、フラッシュを発光する前の露出で撮影 したいとき(シンクロ撮影)
- RECモードにして、露出を合わせたい被写体にカメラを向けます。
- **2.**【AE-L】を押します。
 - 露出(絞り値とシャッター 速度)が固定され、【液晶 モニター】に"AE-L"と表 示されます。



【AF-Ⅰ】を再度押すか、 モードを切り替えたり雷 源を切ると、露出固定は 解除されます。



3. 撮影します。

• 撮影が終了すると、露出固定は自動的に解除されます。

AF-I

- **重要! ●**露出固定をやり直したいときは、【AE-L】を押して露出 固定をいったん解除した後、再度【AE-L】を押してくだ さい。
 - ・連写撮影中は、露出固定された状態で連続撮影します。
 - ムービー撮影開始前、およびムービー撮影中でも、露出 固定/解除ができます(94ページ)。
 - 撮影する被写体と大幅に異なる輝度の構図でAF□ック させた場合には、オートフォーカスが正しく動作しない 場合があります。
 - ●【AE-L】を押し続けることでも、同様にAEロック撮影が できます。

連続して撮影する(連写モード)

【シャッター】を押すたびに1枚だけ撮影する1枚撮影モードと異 なり、【シャッター】を押し続けている間、連続撮影ができます。 本機では、次の3つの連写ができます。

- 涌営連写モード 【シャッター】を押し続けている間、連続撮影することができま đ,
- 高速連写モード 【シャッター】を押し続けている間、約3枚/秒で最大5枚まで 連続撮影することができます。通常連写よりも高速な連写が可 能です。
- マルチ連写モード 【シャッター】を1回押して、短時間で25コマを連続撮影し、1 枚の画像にまとめることができます。

77

連続して撮影する(通常連写)

【シャッター】を押し続けている間、連続撮影ができます。

• 撮影速度: 撮影速度は、設定されている画像サイズや画質に よって変わります。

• 撮影枚数: そのとき撮影できる最大の枚数

1. RECモードにして【□」 BKT】を押します。



- 2. 【▲】【▼】で"回」"を選び、【SET】を押します。
 - 【液晶モニター】に "■" が表示されます。
- 3. (シャッター)を押して撮影します。
 - 【シャッター】を押している間、連続撮影します。 【シャッター】から指を離すと、撮影は終了します。
- **参考 【□** BKT】を押し続けた状態で【▲】【▼】により連写 モードを選んだ後、【**□** BKT】から指を離しても、連 写モードを設定することができます。


高速で連続して撮影する(高速連写)

通常の連写より高速で連続撮影ができます。

- 撮影速度:約3枚/秒(ただし、シャッター速度が遅くなると、 撮影間隔は長くなります)
- 撮影枚数: 最大5枚
- **1.** RECモードにして【□ BKT】を押します。
- 2. 【▲】【▼】で"ὑ川"を選び、【SET】を押します。
 - •【液晶モニター】に"型"が表示されます。
- 3. 【シャッター】を押して撮影します。
 - 【シャッター】を押している間、連続撮影します。【シャッター】から指を離すと、撮影は終了します。
- **重要!** 撮影中は【液晶モニター】には撮影した画像は表示されません。
 - シャッター速度が1秒よりも遅くなると、ノイズ低減処理が行われるため、撮影できる枚数は4枚に減少します。

25コマを1枚の画像にまとめる(マルチ連写)

短時間で25コマを連続撮影し、 1枚の画像にまとめることができ ます。



- **1.** RECモードにして【□□ BKT】を押します。
- 2. 【▲】【▼】で"**!!!!**"を選び、【SET】を押します。
 - 【液晶モニター】に"Ⅲ"が表示されます。
- **3.** 【シャッター】を1回押して撮影します。
 - 25コマの撮影が終了すると、1枚の画像に合成してメモ リーに保存されます。
- **重要! マルチ連写では、撮影する際に【シャッター】を押し続け** る必要はありません。
 - ・保存される画像のサイズは1600×1200Pixelsとな ります。

連写時のご注意

- 次のような場合は、連写はできません。
 - 撮影画質をTIFF形式(非圧縮)に設定しているとき(60ペー ジ)
 - シャッター速度を"BULB"に設定しているとき(73, 74 ページ)
 - ベストショットモードのソフトフォーカスで撮影している とき(87ページ)
 - カップリングショット/プリショット撮影しているとき (90. 91ページ)
- 連写では、フラッシュは発光禁止となります。
- 通常連写では、セルフタイマーは使用できません。また、高速 連写/マルチ連写では、トリプルセルフタイマーは使用できま せん。(58ページ)。
- マルチ連写では、シャッター速度を1/15秒より遅くすること はできません。
- 連写では、露出/フォーカス位置は1枚目を撮影した際に固定 されますので、2枚目以降は1枚目と同じ露出/フォーカス位 置で撮影されます。
- 連写中は、撮影が終了するまで、カメラを動かさないように注 意してください。
- 連写中にメモリーの残り容量が足りなくなった場合、連写は途 中で終了します。
- シャッター速度を遅く設定していると、連写の撮影間隔は長く なります。

オートブラケティング撮影とは、いくつかの撮影条件を少しずつ 変化させながら複数の画像を一挙に撮影することです。撮影した 画像の中から最良の画像を選択したり、微妙な画質の変化を楽し んだりすることができます。変化させることのできる撮影条件は 次の3つです。

- 露出
- ホワイトバランス
- フォーカス距離







露出を切り替えて、3枚撮影した場合

また、1回の撮影で、条件を少しずつ変化させた複数の画像を一挙に記録することができます。ただし、条件の変化量や撮影枚数は固定されており、設定することはできません。変化させることのできる撮影条件は次の6つです。

- フィルター 1
- フィルター2
- ポートレート
- シャープネス
- 彩度
- コントラスト

露出を自動的に変化させながら撮影する (AEブラケティング撮影)

1回の撮影で、露出値を少しずつ変化させた画像を3枚または5枚連続して撮影することができます。

- 露出値の補正幅(シフト量)は、好みに合わせて設定することができます。
- RECモードにして【□」
 BKT】を押します。



2. 【▲】【▼】で"AEB"を選び、 【▶】を押します。



- 3. (▲)(▼)で撮影枚数を設定します。
 - 設定できる撮影枚数は3枚または5枚です。
- **4.** 【◀】【▶】で露出値の補正幅を設定します。
- 5. 設定が終了したら、(SET)を押します。
 - 【液晶モニター】に "AEB" と表示されます。
- 6. 【シャッター】を押して撮影します。
 - 【シャッター】を1回押すと、設定されている枚数分が撮影されます。



- 撮影間隔は、高速連写(78ページ)と同じです。
- •【➡ BKT】を押し続けた状態で【▲】【▼】によりオート ブラケティングモードを選んだ後、【➡ BKT】から指 を離しても、同じように操作することができます。

ホワイトバランスを自動的に変化させながら撮影する(WBブラケティング撮影)

1回の撮影で、ホワイトバランスを少しずつ変化させた画像を3枚または5枚連続して撮影することができます。

- ホワイトバランスの色の振れ幅は、好みに合わせて設定することができます。
- 1. RECモードにして【□ BKT】を押します。
- (▲)【▼】で"WBB"を選び、
 【▶】を押します。



- 3. 【▲】【▼】で撮影枚数を設定します。
 - 設定できる撮影枚数は3枚または5枚です。

- 4. 【◀】【▶】でホワイトバランスの色味幅を設定します。
- **5.** 設定が終了したら、【SET】を押します。
 - •【液晶モニター】に"WBB"と表示されます。
- 6. 【シャッター】を押して撮影します。
 - 【シャッター】を1回押すと、設定されている枚数分が撮影されます。

参考 • 撮影間隔は、高速連写(78ページ)と同じです。

フォーカス距離(位置)を自動的に変化させながら 撮影する(フォーカスブラケティング撮影)

1回の撮影で、フォーカス距離(位置)を少しずつ変化させた画像を3枚または5枚連続して撮影することができます。ピントを合わせにくいマクロ撮影や望遠撮影のときに使うと便利です。

- フォーカス距離の振れ幅(カメラと被写体までの距離)は、好み に合わせて設定することができます。
- 1. RECモードにして【□ BKT】を押します。
- **2.** 【▲】【▼】で"AFB"を選び、 【▶】を押します。



- **3.** 【▲】【▼】で撮影枚数を設定します。
 - 設定できる撮影枚数は3枚または5枚です。


- **4.** 【◀】【▶】でフォーカス距離の振れ幅を設定します。
- 5. 設定が終了したら、【SET】を押します。
 - 【液晶モニター】に "AFB" と表示されます。
- 6. 【シャッター】を押して撮影します。
 - 【シャッター】を1回押すと、設定されている枚数分が撮影されます。



さまざまな撮影条件を少しずつ変化させた画像を 撮影する(マルチブラケティング撮影)

さまざまな撮影条件を少しずつ変化させた複数の画像を、一挙に記録することができます。ただし、1回の撮影での変化量や撮影される枚数は固定されており、設定することはできません。変化させることのできる撮影条件は次の6つです。

- フィルター1 (5枚)
- フィルター2 (5枚)
- ポートレート (3枚)
- シャープネス (5枚)
- 彩度 (5枚)
- コントラスト(5枚)
- 1. RECモードにして【□ BKT】を押します。
- (▲)【▼】で"Multi"を選び、
 【▶】を押します。



3. 【▲】【▼】で変化させたい撮影条件を選択し、【SET】を押 します。

- 【液晶干二ター】に"MB"と表示されます。
- 4. (シャッター)を押して撮影します。
 - 【シャッター】を1回押すと、画像を1枚撮影した後、撮影 条件に合わせて内部処理した画像が複数枚記録されます。

- **参考** "フィルター 1" を選ぶと、白黒/セピア/赤/紫のフィ ルターを装着したような画像を撮影します。
 - "フィルター2"を選ぶと、緑/青/黄/ピンクのフィル ターを装着したような画像を撮影します。
 - "ポートレート"を選ぶと、標準的な撮影の後に、ソフト フォーカスの画像、肌色を強調した画像を撮影します。


オートブラケティング撮影時のご注意


- 次のような場合は、オートブラケティング撮影はできません。
- 撮影画質をTIFF形式(非圧縮)に設定しているとき(60ペー ジ)
- シャッター速度を"BULB"に設定しているとき(73, 74 ページ)
- ベストショットモードのソフトフォーカスで撮影している とき(87ページ)
- カップリングショット/プリショット撮影しているとき (90. 91ページ)
- オートブラケティング撮影では、フラッシュは ② (発光禁止) となります。
- オートブラケティング撮影では、トリプルセルフタイマー(58) ページ)は使用できません。
- オートブラケティング撮影中は、設定されている枚数分(3枚ま たは5枚)の撮影が終了するまで、カメラを動かさないように注 意してください。
- 5枚撮影できるブラケティング撮影で、シャッター速度が1秒 よりも遅くなると、ノイズ低減処理が行われるため、最後の1 枚が撮影されません(4枚までで撮影が中断されます)。
- オートブラケティング撮影中にメモリーの残り容量が足りなく なったり、雷池が切れた場合は、撮影は中断されます。
- オートブラケティング撮影では、一部のメニュー設定が無視さ れる場合があります。

高速連写/ブラケティング撮影した画像をす ぐに確認する(マルチプレビュー機能)

高速連写/ブラケティング撮影した画像を、PLAYモード(121 ページ)に切り替えずに、BFCモードで見ることができます。

- **1**. 高速連写/ブラケティング 撮影した後に【PREVIEW】 を押します。
 - 高速連写/ブラケティン グ撮影した画像が簡易画 像で表示され、1枚目に 撮影された画像の上に枠 が表示されます。





高速連写で撮影した画像を 見た場合

- 2. 【▲】【▼】【▲】【▶】で画像に枠を移動し【SET】を押すと、枠 の画像が1枚で表示されます。
 - 【液晶モニター】に "型" などのアイコンと何枚目に撮影し た画像かを示す数値が表示されます。
- 【◀】【▶】で前後の画像を見ることができます。
- **4.** 再度【PREVIEW】を押すと、簡易画像が表示される前の 状態に戻ります。
- 重要! 通常連写/マルチ連写/] 枚撮影後に【PREVIEW】を押 した場合は、最後に撮影した1枚の画像しか見ることは できません。
 - 以下の場合は、【PREVIEW】を押しても、直前に高速 連写/ブラケティング撮影した画像を見ることはできま せんん
 - 雷源を入れた直後
 - 撮影後に【モードダイヤル】を回した場合
 - 高速連写/ブラケティング撮影以外の新たな撮影を した場合
 - 高速連写後でも、1枚しか撮影していなかった場合は、
 - 一覧表示にはなりません。1枚表示の画面になります。

プレビュー中の画像を消去する

高速連写/ブラケティング撮影した画像を、プレビュー中に消去 することができます。

- **重要!** 一度消去してしまった撮影内容は、二度と元に戻すこと はできません。消去の操作を行う際は、本当に不要な画 像かどうかをよく確かめてから行ってください。
- **1.** 高速連写/ブラケティング撮影した後に【PREVIEW】を 押して、簡易画像を表示させます。
- 2. (EX 何)を押します。



3. 【▲】【▼】で消去内容を選びます。

全連写消去: 直前に高速連写またはブラケティング撮影し

たすべての画像を消去します。

:【◀】【▶】で画面に表示させた画像のみを消去し 消去

ます。

キャンセル: 消去を中止します。

4. (SET)を押します。

重要! ● 直前に撮影した画像が] 枚しかない場合は、"全連写消 夫"は表示されません。

さまざまなシーンを選んで撮影する(ベストショットモード)

27種類のシーンの中から撮影したいシーンを選ぶと、自動的にそのシーンに最適な設定になります。

シーンNo.	内蔵シーン
1	人物を写します
2	風景を写します
3	風景と人物を写します
4	カップリングショット(90ページ)
5	プリショット(91ページ)
6	ソフトフォーカス
7	子供を写します
8	スポーツを写します
9	キャンドルライトで人物を写します
10	パーティーを写します
11	ペットを写します
12	花を写します
13	緑を鮮やかに写します
14	水の流れを滑らかに写します
15	水しぶきを止めて写します
16	夕日を写します
17	夜景を写します
18	夜景と人物を写します
19	花火を写します
20	食べ物を写します

シーンNo.	内蔵シーン
21	文字を写します
22	コレクションを写します
23	白黒
24	レトロ
25	トワイライト
26	名刺や書類を写します(92ページ)
27	ホワイトボードなどを写します(92ページ)
	新規登録(88ページ)

- 【モードダイヤル】を"医"に合わせ、【SET】を押します。
 - ベストショットモードに なり、シーンのサンプル 画像が表示されます。



- (◄)[►]で撮影したいシーンを選び、[SET]を押します。
- 3. 撮影します。

- **重要!** ◆ シーンに使用されているサンプル画像は本機で撮影され たものではありません。イメージ画像です。
 - 被写体の条件によっては、充分な効果が得られなかった。 り、正しく撮影されない場合があります。
 - シーンを選んだ後から【SET】を押し、【◀】【▶】で撮影し たいシーンを選んで【SET】を押すと、シーンを選び直 すことができます。
 - 選んだシーンの各種設定内容は変更することができます が、シーンを選び直したり、雷源を入れ直すと、設定内 容は初期状態に戻ります。
 - ・ 夜号や花火のシーンなどシャッター速度が遅くなる撮影で は、撮影した画像にノイズが発生するため、自動的にノイ ズ低減処理を行っています。このノイズ低減処理のため に、撮影が終了するまでの時間がシャッター速度に比べて 長くなります。その間はキー操作を行わないでください。
 - ・ 夜号や花火のシーンなどシャッター速度が遅くなる撮影で は、手ぶれを防ぐために、三脚の使用をおすすめします。
 - 花火のシーンでマルチ連写(79ページ)を行っても、 シャッター速度が1/15秒に固定されてしまうため、撮 影した画像は直っ暗になり、何も写りません。



ベストショットモード で電源を入れたとき、 約2秒間、操作ガイドと 現在選ばれているシー ンのサンプル画像が表 示されます。



撮影したいシーンを登録する(カスタム登録)

今まで撮影した画像の設定内容をベストショットモードに登録し て、呼び出すことができます。呼び出した画像の設定内容と同じ 設定で撮影することができます。

- 1. 【モードダイヤル】を"ISI"に合わせ、【SET】を押しま す。
 - シーンのサンプル画像が表示されます。
- 2. 【◀】【▶】を押して、"新規登 緑"を表示させます。



- 3. (SET)を押します。
- 4. 【◀】【▶】を押して、登録し たい画像を選びます。



5. 【▲】【▼】で"登録"を選び、 【SET】を押します。

- 登録が完了します。
- 撮影できる状態になりま す。以降、87ページと同 じ操作により、この設定 を選んで撮影することが できます。



- **重要!** 本機では、本機内蔵のシーンのあとに"マイベスト ショット" (カスタム登録したシーン)の順番でシーンが 登録されます。
 - 内蔵メモリーをフォーマット(152ページ)すると、カ スタム登録したベストショットモードのシーンファイル は消えてしまいますので、その場合は必要に応じてカス タム登録し直してください。


- 参老 登録される設定内容は下記の通りです。
 - フォーカスモード、FVシフト、フィルター、測光方式。 ホワイトバランス、フラッシュ光量、シャープネス、彩 度、コントラスト、フラッシュモード、ISO感度、フ ラッシュアシスト、マニュアル撮影時の絞り値とシャッ ター速度
 - 本機で撮影された画像からのみ設定内容を読み取ること ができます。
 - 登録可能件数は最大999件となります。
 - 各シーンの設定状態はメニューをたどり、各機能の設定 内容を表示させることにより、確認できます。
 - カスタム登録したシーンのファイル名は、
 - カスタム登録したシーンを消去したい場合は、ベスト ショットモードでシーンを選ぶときに、カスタム登録し たシーンを表示させ、【EX 1m】を押して削除するか、 パソコンを使って内蔵メモリー内の「SCENE フォルダ 内から消去したいシーンのファイルを削除してください (178ページ)。

二人で記念撮影をする(カップリングショット)

一画面を2つに分けて2回撮影し、その後自動合成して1枚の画像にする機能です。他の人に撮影を頼むことができないときでも、全員揃って記念撮影できます。この機能はベストショットモード(87ページ)の中にあります。

1回目の撮影 撮影者以外を撮影する。







• 合成



- (モードダイヤル)を"ISI"に合わせ、(SET)を押します。
- **2.** 【◀】【▶】で"カップリングショット"のシーンを選び、 【SET】を押します。
- 最初に【液晶モニター】で 【フォーカスフレーム】を左 側部分の被写体に合わせま す。
 - カップリングショットでは、"AFエリア"(64ページ)が自動的に"スポット"になります。



【フォーカスフレーム】

- 4. 【シャッター】を押して、左側部分を撮影します。
 - この撮影で下記の情報が固定されます。フォーカス、露出、ホワイトバランス、ズーム、フラッシュ

- 5. 次に【液晶モニター】上で半透明で表示されている左側部分と、現在の背景が正しく重なるようにフレームを合わせます。
 - 【MENU】を押すと、この 撮影をキャンセルし、操 作3に戻ることができま す。



半透明の画像

- 6. 【シャッター】を押して、右側部分を撮影します。
- **重要!** カップリングショットでは、撮影時に内蔵メモリーまたはメモリーカードのどちらか使用している方のメモリーを一時的に使用します。メモリーの容量が残り少ないと、撮影中にエラー表示が出ることがあります。その場合は不要な画像を消去してから再度撮影してください。

好みの構図で記念撮影をする(プリショット)

プリショット機能は人に撮影を依頼するときに便利な機能です。この機能では一度の撮影で2回の撮影を行います。1回目の撮影で撮影画像を半透明の状態で【液晶モニター】上に表示し、2回目では表示されている半透明の画像を目安に最終的な撮影を行います。2回目に撮影した画像が記録されます。この機能はベストショットモード(87ページ)の中にあります。

• 好みの構図を自分で撮影





• 構図に合わせて他の人に撮影 してもらう




• 2回目のみの画像が記録される





- 【モードダイヤル】を"ISI"に合わせ、【SET】を押します。
- 【◆】【◆】で"プリショット"のシーンを選び、【SET】を押します。
- 3. 【シャッター】を押して、最初に仮撮影を行います。
 - この操作で撮影した画像は操作4で半透明で表示されますが、最終的にはカメラに保存されません。
 - この撮影で下記の情報が固定されます。 フォーカス、露出、ホワイトバランス、ズーム、フラッシュ
- 4. 次に他の人にカメラを渡して、【液晶モニター】上で半透明で表示されている背景と、現在の背景が正しく重なるように合わせてもらいます。






半透明の画像

- 5. 【シャッター】を押して、撮影してもらいます
 - この操作で撮影した画像がカメラに保存されます。


名刺や書類などを撮影する(ビジネスショット 機能)

名刺や書類、ホワイトボードなどの撮影時に、撮影の立ち位置の 都合によって正面からは撮影できない場合があります。ビジネス ショットでは、斜めから撮影した画像を自動的に正面から撮影し たかのように補正して撮影することができます。




■ ビジネスショット用シーン

名刺や書類を写します



ホワイトボードなどを写します



- **重要!** 被写体が【液晶モニター】に収まるような構図で撮影して ください。被写体が【液晶干二ター】からはみ出すと認識 できません。
 - 被写体と背景が同色の場合、認識できません。被写体と 背景の境界がはっきりするような構図で撮影してくださ W)



◆名刺や書類の撮影時に、被写体に対してカメラが傾いて いると、「台形歪み」(長方形の被写体が遠近の関係で台 形として写ってしまう状態)が生じます。本機は台形歪 みが生じた画像を自動的に補正するため、撮影時の多少 の台形歪みを気にする必要はありません。

ビジネスショット機能で撮影する

- 1. 【モードダイヤル】を"IS" に合わせ、【SET】を押しま す。
- **2.** 【◀】【▶】でビジネスショット用のシーンを選び、【SET】 を押します。
- 3. 撮影します
 - 補正確認画面が表示されま す。ただし、補正候補が検出 できない場合は、補正確認画 面が表示されず、エラーメッ セージが表示されます(205 ページ)。その後、撮影した 元画像を保存します。



4. 【**■**】【**▶**】で補正候補を選びます。

5. 【▲】【▼】で"補正"を選び、 【SET】を押します。

• "キャンセル"を選ぶと、補 正せずに撮影した元の画像 を保存します。



重要! • ビジネスショットでは、大きな撮影サイズに設定しても 1600×1200pixels の画像として撮影されます。た だし、撮影サイズの設定が1600×1200pixels より も小さい場合には、設定されている通りのサイズで撮影 されます。

動画を撮影する(ムービーモード)

メモリー容量いっぱいまで音声付き動画を撮影することができま ਰੇ

- ●ファイル形式: AVI形式. AVI形式は、Open DML グループが提唱したMotion JPEG フォーマットに準拠しています。
- ●画像サイズ:320×240pixels
- ●動画ファイルサイズ:約300KB/秒
- ●撮影可能なムービーの時間
 - ●一度に撮影可能な最長時間:メモリー容量による
 - 撮影可能なトータル時間: 内蔵メモリーで最長約29秒、64MBのSDメモリーカード で最長約3分20秒



Media Playerを使用して、パソコン上で再生すること もできます。

1. 【モードダイヤル】を"**⊭こ**" に合わせます。

残り撮影時間



撮影時間


- 2. 撮影する被写体にカメラを 向け、【シャッター】を押し ます。
 - 残りのメモリーいっぱい (こ、動画撮影が続きます。)
 - 動画撮影中は【液品モニ ター】に"残り撮影時間"と "撮影時間"を表示します。
- 04/5/24

ハービー緑画中

- ムービーモードでは、モードメモリ(108ページ)の "フォーカス方式"の設定にかかわらず、フォーカスモード が自動的にパンフォーカス(67ページ)になります。撮影 前であれば、他のフォーカスモードに切り替えることがで きます。
- 動画撮影中は光学ズームは動作しません。デジタルズーム のみ使用できます。【シャッター】を押す前であれば、光学 ズームは使用できます。

- 3. 動画撮影を途中で終了させたいときは、もう一度【シャッ ター】を押してください。
 - 動画撮影が終了したら、動画ファイルがカメラのメモリー に保存されます。

- **重要!** フラッシュは発光しません。
 - 本機では音声も同時に記録されますので、次の点に注意 してください。
 - -指などで【マイク】をふ さがないようにご注意 ください。
 - 録音の対象がカメラか ら遠くに離れると、き れいに録音されませ
 - 撮影中にボタン操作を すると、操作音が入る ことがあります。
 - 音声はモノラルで録音されます。
 - フォーカスモード(62ページ)をオートフォーカス 干ードかマクロ干ード(♥)にすると、自動的にピン ト調整を行います。その際に「カタカタ」というレン ズ移動音も一緒に収録されてしまいます。ピント調 整音が気になる場合は、パンフォーカスのまま撮影 するか、あらかじめマニュアルフォーカスモード (MF)でピントを調整したうえ、撮影することをおす すめします。



- フォーカスモードをパンフォーカスモード(PF)、マ ニュアルフォーカスモード(MF)、無限遠モード(∞) にすると「カタカタ」というレンズ移動音は入りませ ん。ただし、マニュアルフォーカスモードでは撮影 中のピント調整ができなくなりますので、撮影前に ピントを合わせてください。
- 使用するメモリーカードによっては、記録時間がかかるた め、コマ落ちする場合があります。このとき、 Co と REC が点滅します。


音声を記録する

画像に音声を加えて記録する (音声付き静止画撮影モード)

画像撮影後に、音声を録音することができます。

- ●画像形式:JPEG形式 画像を効率よく圧縮するための画像フォーマットです。 拡張子は"JPG"となります。
- 録音形式: WAVE/ADPCM記録形式 音声を録音するためのWindows標準フォーマットです。 拡張子は".WAV"となります。
- ●録音時間:1画像につき最長約30秒間
- 音声ファイルサイズ: 約120KB(約4KB/秒で30秒間録音時)
- **参老** 音声付き静止画撮影モードで録音したファイルは、 Windows Media Playerを使用して、パソコン上で再 生することもできます。

- 1. RECモードにして【MENU】を押します。
- 2. "撮影設定"タブ→"音声付静止画"と選び、【▶】を押します。
- **3.** 【▲】【▼】で"入"を選び、【SET】を押します。
 - 音声付き静止画撮影モードになります。
 - "切"を選ぶと、通常の静止画撮影モードになります。
- **4.** 【シャッター】を押して、画像を撮影します。
 - 画像を撮影した後、音声 録音スタンバイ状態になります(今、撮影した画像 が表示され、かあまっされます)。
 - 音声録音スタンバイ状態で【MENU】を押すと、音声録音を解除することができます。



録音可能時間

- 5. 【シャッター】を押して、音声を録音します。
 - 録音中は緑の【動作確認用ランプ】が点滅します。
 - 【DISP】を押して【液晶モニター】をオフに設定しても、音 声録音時には【液晶モニター】は点灯します。

(シャッター)を押すか約30秒経つと、録音を終了します。

重要! ● 音声付き静止画撮影モードで撮影できないのは、次の通りです。 セルフタイマー撮影の"×3"(トリプルセルフタイマー)、連写、オートブラケティング撮影

音声のみ記録する(ボイスレコードモード)

音声のみを録音することができます。

- ●録音形式:WAVE/ADPCM記録形式 音声を録音するためのWindows標準フォーマットです。 拡張子は".WAV"となります。
- ●録音時間:内蔵メモリー使用時で最長約38分
- ●音声ファイルサイズ:約120KB(約4KB/秒で30秒間録音時)
- 参考 ・ボイスレコードモードで録音したファイルは、 Windows Media Playerを使用して、パソコン上で再 生することもできます。

- 【モードダイヤル】を"●"に合わせます。
 - ボイスレコードモードに なり、が表示されます。




録音可能時間

- 2. (シャッター)を押して、音声を録音します。
 - 録音中は【液晶モニター】に"録音時間"を表示します。また、緑の【動作確認用ランプ】が点滅します。
 - 録音中に【DISP】を押すと、【液晶モニター】が消灯します。
 - 録音中に【SET】を押すと、録音位置を記憶したマークを付けることができます。
- **3.** 【シャッター】を押すかメモリーがいっぱいになるか、または電池が消耗すると録音を終了し、音声を記録します。

■ 音声記録時のご注意

- カメラ前面部にある【マイク】を 必ず対象に向けてください。
- 指などで【マイク】をふさがない ようにご注意ください。



- ●録音の対象がカメラから遠くに離れると、きれいに録音されません。
- 録音中に【電源ボタン】を押すか【モードダイヤル】を回すと、録音は中止となり、その時点までの音声が記録されます。
- 撮影済みの静止画像に、後から音声を追加(アフターレコーディング機能)することができます。また、録音済みの音声を記録し直すこともできます(132ページ)。

ヒストグラムを活用する

【DISP】を押して【液晶モニター】上にヒストグラムを表示させる ことにより、露出(光の量や明るさ)をチェックしながら撮影する ことができます。PLAYモードでは、撮影された画像のヒストグ ラムを見ることができます。



ヒストグラム(輝度成分分布表)とは、画像の明るさのレベルを ピクセル数によりグラフ化したものです。縦軸がピクセル数、 横軸が明るさを表します。ヒストグラムを見ると、補正するた めに充分な画像のディテールが画像のシャドウ(左側)、中間調 (中央部分)、ハイライト(右側)に含まれているかどうかを確認 することができます。もしもヒストグラムが片寄っていた場合 は、EVシフト(露出補正)を行うと、ヒストグラムを左右に移動 させることができます。なるべくグラフが中央に寄るように補 正をすることによって、適正露出に近づけることができます。

● R(赤)、G(緑)、B(青)の色成分が独立したヒストグラムも同時 に表示されますので、色ごとに「赤成分がオーバー」「青成分がア ンダー」のように各色の分布状況も直感的に把握することができ ます。




参考 • キーカスタマイズ機能で"EVシフト"の切り替えを【◀】 【▶】に割り当てると(108ページ)、ヒストグラムを確 認しながら【◀】【▶】でEVシフトを行って撮影すること ができます(68ページ)。

る場合は、暗いピクセルが多いこ とを示しています。 全体的に暗い画像はこのようなヒ ストグラムになります。また、あ まり左に寄り過ぎていると、黒つ ぶれを起こしている可能性もあり ます。

ヒストグラムが左の方に寄ってい

- ヒストグラムが右の方に寄ってい る場合は、明るいピクセルが多い ことを示しています。 全体的に明るい画像はこのような ヒストグラムになります。また、 あまり右に寄り過ぎていると、白 飛びを起こしている可能性もあり ます。
- ヒストグラムが中央に寄っている 場合、明るいピクセルから暗いピ クセルまで適度に分布しているこ とを示しています。 全体的に適度な明るさの画像はで のようなヒストグラムになりま す。











- **重要!** 前記のヒストグラムはあくまでも例であり、被写体に よってはヒストグラムの形が例のようにならない場合も あります。
 - 撮影したい画像を意図的に露出オーバーやアンダーにす。 る場合もあるので、必ずしも中央に寄ったヒストグラム が適正となる訳ではありません。
 - 露出補正には限界がありますので、調整しきれない場合 があります。
 - フラッシュ撮影など、撮影したときの状況によっては、 ヒストグラムによりチェックした露出とは異なる露出で 撮影される場合があります。
 - カップリングショット撮影時(90ページ)、プリショッ ト撮影時(91ページ)は、ヒストグラムは表示されませ hin
 - RGB(色成分)ヒストグラムは、静止画にのみ表示され ます。ムービーモードでは、輝度成分のヒストグラムの みが表示されます。

各種機能を設定する

RECモードにおいて、下記の機能を設定することができます。

- ISO感度
- オートフォーカス方式(AF方式)
- 測光方式。
- 色彩効果(フィルター)
- シャープネス
- 彩度
- コントラスト
- グリッド表示のオン/オフ
- 撮影レビュー
- アイコンガイド
- 左右キー設定
- 各種設定の記憶(モードメモリ)
- 各種設定のリセット



- **参考** ト記以外に、次の機能も変更できます。操作方法につい ては各ページをご覧ください。
 - サイズ(59ページ)
 - 画質(60ページ)
 - ホワイトバランス(70ページ)
 - AFエリア(64ページ)
 - 音声付静止画(96ページ)
 - -フラッシュ光量(56ページ)
 - -フラッシュアシスト(56ページ)
 - デジタルズーム(52ページ)

ISO感度を変える

暗い場所で撮影するときやシャッター速度を速くしたいとき、
 ISO感度が変更できます。使用目的に応じてISO感度を設定して ください。

- ISO感度とは、光に対する感度をISO(写直フィル人の感度単 位)の数値で表したものです。数値が大きいほど感度が高くな り、暗い場所での撮影に強くなります。
- 1. RECモードにして【MENU】を押します。
- 2. "撮影設定" タブ→ "ISO 感度" と選び、 (▶) を押します。
- 3. (▲)(▼)で設定内容を選び、(SET)を押します。

オート:撮影条件により自動調整します。

感度が低い ISO 80 : ISO 80相当

ISO 160 : ISO 160相当 ISO 320 : ISO 320相当

感度が高い ISO 640 : ISO 640相当

- **重要!** 同じ撮影条件下でISO感度を上げるとシャッター速度は早くなりますが、画像は多少ざらついた感じ(ノイズが増加
 - した画像)になりますので、きれいに撮りたいときはなるべくISO感度を下げてください。
 - ISO感度を上げてフラッシュ撮影すると、近くの被写体の明るさが適正にならない場合があります。
- **参考** キーカスタマイズ機能を使うと、【◀】【▶】でISO感度が 変更できるように切り替えられます(108ページ)。

オートフォーカス方式(AF方式)を変える

オートフォーカス方法を変更できます。

- 1. RECモードにして【MENU】を押します。
- 2. "撮影設定"タブ→"AF方式"と選び、【▶】を押します。
- **3.** 【▲】【▼】で設定内容を選び、【SET】を押します。

ハイブリッド: 位相差センサー方式とコントラスト方式

を併用した方式で、オートフォーカスを 行います。通常はハイブリッドに設定し

てお使いください。

コンティニアス: 常に測距をし、レンズ移動によるピント

合わせをし続けることにより、高速な

オートフォーカスを行います。

コントラスト: コントラスト方式でオートフォーカスを

行うことにより、【位相差センサー】が隠れてしまっても、オートフォーカスでき

るようにします。

重要! ● オートフォーカス方式を"コンティニアス"に切り替える と、常時レンズが動き続けるため、雷池寿命は"ハイブ

リッド"よりも短くなります。

- オートフォーカスの測定範囲(AFTリア)(64ページ)を "フリー"に設定すると、オートフォーカス方式を"ハイ ブリッド"や"コンティニアス"に設定しても、コントラ スト方式で撮影します。
- ワイドコンバーター/テレコンバーター/クローズアッ プレンズなどの外部レンズを装着して撮影するときは、 必ずオートフォーカス方式を"コントラスト"に設定して ください(117ページ)。なお、オートフォーカス方式 を"コントラスト"に設定すると、オートフォーカス動作 は"ハイブリッド"よりも遅くなります。

測光方式を変える

測光方式を変更できます。

- 1. RECモードにして【MENU】を押します。
- 2. "撮影設定"タブ→"測光方式"と選び、【▶】を押します。
- **3.** (▲)(▼)で設定内容を選び、(SET)を押します。

▶ マルチ(マルチパターン):

画面の全体を分割し、それぞれのエリアにつ いて測光します。測光結果の明暗パターンに よって撮影環境をカメラが自動的に判断し、 露出を決定します。さまざまなシーンで失敗 の少ない露出が得られます。



● 中央重点:

中央部を重点的に測光します。カメラ任せで はなく、自分である程度露出をコントロール したいときに使います。



スポット:

ヤンターのごく狭い部分を測光します。周囲 の影響を受けずに、写したい被写体に露出を 合わせることができます。



重要! • "マルチ" 設定時にEVシフト(68ページ)を行うと、測光

方式が自動的に"中央重点"に切り替わります。EVシフ トを"0.0"に戻すと、元の測光方式に戻ります。

色を変える(フィルター)

フィルター機能を使用して、撮影時の画像の色彩効果を変更することができます。

- 1. RECモードにして【MENU】を押します。
- 2. "撮影設定"タブ→"フィルター"と選び、【▶】を押します。
- 【▲】【▼】で設定内容を選び、【SET】を押します。
 切/白黒/セピア/赤/緑/青/黄/ピンク/紫

参考 ● フィルター機能を使うと、色彩効果用のレンズフィルターを装着して撮影したような画像になります。

シャープネスを変える

撮影される画像の鮮鋭度を設定できます。

- 1. RECモードにして【MENU】を押します。
- 2. "撮影設定" タブ→"シャープネス" と選び、【▶】を押します。
- 3. (▲)(▼)で設定内容を選び、(SET)を押します。

+2: 鮮鋭度が高い

+1

0

– 1

-2: 鮮鋭度が低い

彩度を変える

撮影される画像の色の鮮やかさを設定できます。

- 1. RECモードにして[MENU]を押します。
- 2. "撮影設定"タブ→"彩度"と選び、【▶】を押します。
- **3.** 【▲】【▼】で設定内容を選び、【SET】を押します。
 - +2: 色の鮮やかさが高い
 - +1

0

-1

-2: 色の鮮やかさが低い

コントラストを変える

撮影される画像の明暗の差を設定できます。

- 1. RECモードにして【MENU】を押します。
- 2. "撮影設定" タブ→ "コントラスト" と選び、【▶】を押します。
- **3.** (▲)(▼)で設定内容を選び、(SET)を押します。

+2: 明暗がクッキリする

+1

0

— 1

-2: 明暗が平坦になる

グリッドを表示する

撮影時、【液晶モニター】に方眼を表示します。カメラを水平や垂直に保つのに便利です。



- 1. RECモードにして【MENU】を押します。
- 2. "撮影設定"タブ→"グリッド表示"と選び、[▶]を押します。
- 3. (▲)(▼)で設定内容を選び、(SET)を押します。

入:グリッドを表示します。切:グリッドは表示しません。

撮影した画像を確認する(撮影レビュー)

撮影した直後に【液晶モニター】で撮影した画像を確認することができます。

- 1. RECモードにして【MENU】を押します。
- 2. "撮影設定"タブ→"撮影レビュー"と選び、【▶】を押します。
- **3.** 【▲】【▼】で設定項目を選び、【SET】を押します。
 - 入:撮影直後に【液晶モニター】に撮影した画像が約1秒間表示されます。

切:撮影した画像は表示されません。

画面上のアイコンの意味を確認する (アイコンガイド機能)

RECモード時に【液晶モニター】上でアイコンの意味を確認しながら操作することができます(24ページ)。

- アイコンの意味を確認できる機能は、次の通りです。
 REC(撮影)モード、フラッシュモード、フォーカスモード、ホワイトバランス、セルフタイマー/リモコンモード、測光方式 ただし、ホワイトバランスと測光方式のアイコンの意味は、キーカスタマイズ機能(108ページ)を"ホワイトバランス"または"測光方式"に設定したときにのみ表示されます。
- 1. RECモードにして[MENU]を押します。
- "撮影設定"タブ→"アイコンガイド"と選び、【▶】を押します。
- 3. 【▲】【▼】で設定内容を選び、【SET】を押します。
 - 入: 各種撮影機能を切り替えたとき、切り替えた機能を示す アイコンの近くに、アイコンの意味が表示されます。
 - 切:アイコンの意味を表示しません。

重要! • 次のアイコンは切り替え操作したときにだけアイコンとその意味が表示され、しばらくすると表示は消えます。 ーフラッシュモードの 「**グA** フラッシュオート" (54ページ) ーフォーカスモードの 「**AF** オートフォーカス" (62ページ) ーホワイトバランスの "**AWB** オートWB" (70ページ)

左右キーに機能を割り当てる(キーカスタマイズ)

【◆】【▶】に、5つの中のどれか1つの機能の操作を割り当てることにより、操作しやすくすることができます。

- 1. RECモードにして[MENU]を押します。
- 2. "撮影設定"タブ→"左右キー設定"と選び、【▶】を押します。
- 3. 【▲】【▼】で設定内容を選び、【SET】を押します。
 - •【◀】【▶】で設定した機能が操作できるようになります。

EVシフト : 露出値(EV値)が補正できます(68ペー

ジ)。

ホワイトバランス: ホワイトバランスが変更できます(70

ページ)。

 ISO感度
 : ISO感度が変更できます(101ページ)。

 測光方式
 : 測光方式が変更できます(103ページ)

 AFTリア
 : オートフォーカスの測定範囲(AFTリア)

が変更できます(64ページ)。

切 :【◀】【▶】に操作を割り当てません。

参考 • 初期設定は "EVシフト" の操作となります。

各種設定を記憶させる(モードメモリ)

モードメモリとは、電源を切ったときでも直前の状態を記憶しておく機能です。電源の入/切で毎回設定をし直す手間がはぶけます。

●モードメモリで設定できる機能

フラッシュ、フォーカス方式、ホワイトバランス、ISO感度、AFエリア、測光方式、セルフタイマー、連写/BKT、フラッシュ光量、デジタルズーム、MF位置、ズーム位置

- 1. RECモードにして【MENU】を押します。
- **2.** 【◀】【▶】で"モードメモリ"タブを選びます。
- 3. (▲)(▼)で設定したい機能を選び、(▶)を押します。
- **4.** (▲) (▼) で設定内容を選び、(SET) を押します。

入:電源を切ったときにその時点の設定を記憶します。

切:電源を切ったときに初期設定に戻ります。

機能	入	切		
フラッシュ		オート		
フォーカス方式*1		オート		
ホワイトバランス		オート		
ISO感度		オート		
AFエリア		スポット		
測光方式	最後のモード	マルチ		
セルフタイマー		切		
連写/BKT		1枚撮影		
フラッシュ光量		0		
デジタルズーム		入		
MF位置		MFに切り替える前 の位置		
ズーム位置*2		ワイド端		

- ※1 ムービーモードでは設定を記憶することができませ ん。自動的にPF(パンフォーカス)に戻ります。
- ※2 ズーム位置では光学ズームの位置のみ記憶します。

- **重要!** ベストショットモードでは、シーンの選択をしたり、電 源のオン/オフを行うと、モードメモリが入/切のどち らに設定されていても、撮影設定("ズーム位置"以外)は 各シーンの初期設定値となります。
 - ムービーモードでは、モードメモリの入/切の設定に関 わらず、フラッシュは常に"(***)"(発光禁止)に設定され ます。

撮影する(応用編)

各種設定をリセットする

本機の設定内容を初期値に戻すことができます。初期値については「メニュー一覧表」(196ページ)をご覧ください。

- RECモードまたはPLAYモードで【MENU】を押します。
- 2. "設定"タブ→"リセット"を選び、【▶】を押します。
- 3. 【▲】【▼】で"リセット"を選び、【SET】を押します。
 - リヤットしない場合は"キャンヤル"を選びます。

【EX 句】を使って素早く設定する(EXメニュー によるショートカット)

【EX **値**】を押して表示されるEXメニュー画面から、「ホワイトバランス」「ISO感度」「測光方式」「AFエリア」の4つの項目を素早く設定することができます。

 RECモードで【EX 句】を 押します。



- 【◆】【◆】で変更したい項目を選択し、【▲】【▼】で設定したい内容を次々と選んでいきます。
- 設定後に[SET]を押すと、EXメニュー画面から抜けます。
 - 設定項目/設定内容については、下記のページをご覧ください。

ホワイトバランスを変える(70ページ)

ISO感度を変える(101ページ)

測光方式を変える(103ページ)


オートフォーカスの測定範囲(AFエリア)を変える(64ページ)



参考 •【EX m】を押し続けた状態で【◀】【▶】により変更したい 項目を選択し、【▲】【▼】で設定したい内容を選んだ後に 【EX 📶】から指を離しても、同じように設定すること ができます。

カードリモコンを使って撮影する

本機は付属のカードリモコン(WR-4C)を使って撮影することが できます。シャッター速度が遅い場合や望遠での撮影で三脚を併 用することで、手ぶれを防ぐことができます。




- リモコン発光部
- 2 シャッターボタン
- ③ ズームボタン
- ♠ SETボタン
- ⑤ コントロールボタン(▲▼◀►)
- □ DISPボタン
- **⋒** MENUボタン

撮影する(応用編)


雷池を入れる

リモコンをで使用になる前に、リモコンにリチウム雷池 (CR2025)を入れてください。

1. ②を矢印の方向に押しながら、電池ホルダーをリモコン から抜き取ります。



2. 雷池の表面を乾いた布でよく拭いてから、(+)側を上に して電池ホルダーに取り付けます。



3. 電池ホルダーをリモコンに差し込みます。

- **重要!** ◆本機で使用しているボタン電池を取り外した場合は、 誤って電池を飲むことがないようにしてください。特に 小さなお子さまにご注意願います。
 - ボタン電池は小さなお子さまの手の届かない所へ置いて ください。万一、お子さまが飲み込んだ場合は、ただち に医師と相談してください。

カードリモコンを使う前に

カードリモコンを使う前に、必ず下記の準備をしてください。

- 1. RECモードにして、(8) Î) を押してリモコン動作オンを 選びます。
 - リモコン動作オンになる と、【液晶モニター】に"膏" または" ? " が表示されま す。



: リモコンを操作すると、すぐにカメラが動作します。


: リモコンを操作すると、カメラが"セルフタイマー2 秒"を選択したときと同じ動作をします。

- **重要! •** リモコンを使って自分撮りをするときは **1 1 1** に設定す ると、リモコンを構えている姿が写らずに便利です。
 - ◆PLAYモード、ボイスレコードモードでは、セルフタイ マーの設定に関係なく、常にリモコンが使えます(カメ ラ側が信号を受け付けます)。

カードリモコンを使う

リモコン発光部をカメラの【リモコン受光部】に向けて操作してく ださい。カードリモコンのボタン操作は、カメラ本体でのボタン 操作と同じとなります。

カードリモコンが使用できる距離は、カメラ正面から約5m。 カメラ正面の右横から約1mです。



- **重要!** ◆次のような状態では、カードリモコンが使用できる距離 が短くなります。
 - カメラの【リモコン受光部】に対して、斜めに使用して いるとき
 - カメラ本体に強い光が当たっているとき
 - カードリモコンの電池が消耗しているとき

撮影する(応用編)

- カードリモコンのシャッターボタンでは、カメラ本体の 【シャッター】半押し操作はできません。シャッターボタ ンを押すと、ピントを合わせた後、すぐに撮影します。
- カードリモコンを使用して通常連写を行う場合は、リモ コンのシャッターボタンを押し続けてください。シャッ ターボタンから指を離すと連写は終了します。
- カードリモコンを使用して高速連写を行う場合は、連写 (最大5枚)が終了するまで、リモコンのシャッターボタ ンを押し続けてください。途中で連写を止めたいとき は、シャッターボタンから指を離してください。
- リモコン信号の受信状態が悪くなったり、リモコンの雷 池が消耗してくると、連写やオートブラケティング撮影 が途中で終了してしまうことがあります。
- カードリモコンを使用してバルブ撮影を行う場合は、リ 干コンのシャッターボタンを1回押すと露光を開始し、 もう1回押すと露光を終了します(カメラ本体でバルブ 撮影を行う場合は【シャッター】を押し続けている間、露 光を続けます)。カメラ本体とリモコンでは操作の仕方 が異なりますので、ご注意ください。
- コンバージョンレンズ装着時は、カメラ前面の【リモコ ン受光部】をコンバージョンレンズが覆ってしまうの で、リモコンをカメラ側面の【リモコン受光部】に向けて 操作してください(117ページ)。

外部フラッシュを接続して撮影する

本機は市販の外部フラッシュを接続することができます。内蔵フ ラッシュより大きなガイドナンバー(明るい)のフラッシュを使用 することにより、内蔵フラッシュの届かない遠くの被写体を照ら すことができます。

内蔵フラッシュのガイドナンバー:8(ISO 80/m)

使用できる外部フラッシュの条件

下記の条件を備えた市販のフラッシュを使用することができます。

- 調光機能(AUTO機能)付き。
- 閃光時間が1/1000秒より短いもの。
- 照射角度が35mmフィルム換算で焦点距離33mmのレンズ をカバーするもの(ワイドコンバーター非装着時)。

- **重要!** 閃光時間の長いものはフラッシュの性能が充分に発揮で きない場合があります(リングフラッシュなど)。
 - フラッシュによっては、デジタルカメラ本体と同等の絞 り値とISO感度に設定できない場合があります。この 場合は設定値を近い値に設定し、外部フラッシュやデジ タルカメラの絞りを調整し、ためし撮りをして、適正な 明るさになるように設定値を選択してください。

外部フラッシュを使う前に

外部フラッシュを使う前に、必ず下記の準備をしてください。

- 1. RECモードにして【MENU】を押します。
- 2. "撮影設定" タブ→ "外部フラッシュ" と選び、 【▶】を押し ます。
- **3.** 【▲】【▼】で"入"を選び、【SET】を押します。


入:外部フラッシュを発光させることができます。

切:外部フラッシュは発光しません。

- **重要!** ●【液晶モニター】に表示される画像の明るさと実際に撮影 される画像の明るさは異なりますので、事前に外部フ ラッシュやデジタルカメラの設定値を確認してから撮影 するようにしてください。
 - 外部フラッシュの入/切を切り替えると、外部フラッ シュが発光する/しないだけでなく、カメラ内部の状態 も変化しますので、外部フラッシュを使わないときは、 必ず外部フラッシュを"切"に設定してください。

外部フラッシュを使う

- **重要!** 外部フラッシュの取り付け、取りはずしの際には、必ず 外部フラッシュの雷源とデジタルカメラの雷源は切って ください。フラッシュが誤発光することがあります。
- **1.** シンクロコードを【外部フラッシュシンクロ端子】に接続 します。



デジタルカメラに外部フラッシュを取り付ける場合は、市 販の三脚穴に固定可能なグリップ付きブラケットをお買い 求めください。

撮影する(応用編)

2. カメラの電源を入れ、カメラを次のように設定します。

露出モード: Mモード(マニュアル露出)

シャッター速度は1/60秒程度、絞りは用途に合わせて設定してください。

• フラッシュの光が届かない部分をできるだけ明るく撮影したい場合は、デジタルカメラの絞りを開放(F2.8)に設定してください。

ホワイトバランス: ※ (太陽光) フラッシュモード: ③ (発光禁止)

- 3. 外部フラッシュの電源を入れ、外部フラッシュ側の設定を、デジタルカメラで設定した絞り(F)値(72、74ページ)とデジタルカメラの感度(ISO80相当)に近い値に合わせます。
 - 外部フラッシュのオート絞り(F)値やISO感度を本機の条件に近い設定をしても、撮影条件によっては適正な露出にならない場合があります。このような場合は外部フラッシュ側のオート絞り(F)値かISO感度の値などを調整してください。または、デジタルカメラの絞りを調整してください。

外部フラッシュ使用時のご注意

- 外部フラッシュは【外部フラッシュシンクロ端子】に接続していると強制的に発光します。フラッシュを使用しないときは、シンクロコードを本機からはずすか、外部フラッシュの電源スイッチを切ってください。
- 外部フラッシュの発光量は外部フラッシュ側で決定されます。 デジタルカメラでは調整できません。撮影後【液晶モニター】で 確認した露出が思わしくない場合は、外部フラッシュやデジタ ルカメラの設定値を調節して、撮影し直してください。
- 近距離での撮影では露出がオーバーになる場合があります。外部フラッシュの絞りやISO感度を調整するか、デジタルカメラの絞りやISO感度を調整するか、または内蔵フラッシュで撮影してください。
- フラッシュモードが (発光禁止)以外に設定されているとき は内蔵フラッシュも発光します。
- デジタルカメラの表示している絞り(F)値は、光学ズームがワイド端(1倍)のときの値です。望遠側にするとレンズは多少暗くなります。光学ズーム使用時は必要に応じて外部フラッシュの絞りやISO感度を調整するか、デジタルカメラの絞りを調整してください。
- ズームフラッシュを使用する場合、フラッシュの照射角度は焦 点距離33mm以下に設定することをおすすめします。

コンバージョンレンズ/クローズアップレン ズやフィルターを取り付けて撮影する

本機は別売のコンバージョンレンズアダプター(LU-60A)にセットされているテレコンバーターアダプターまたはワイドコンバーターアダプターを取り付けることにより、推奨のコンバージョンレンズ/クローズアップレンズや市販のフィルターを使用して撮影することができます。

推奨のコンバージョンレンズ/クローズアップレンズは、次のキャノン(株)製の製品のみとなります。

●望遠撮影用

焦点距離:デジタルカメラ本体の焦点距離の1.5倍 テレコンバーター前面から被写体までの距離が1m~∞の撮影 が可能(ズームをテレ側にして使用した場合)。 キヤノン(株)製テレコンバーター TC-DC58



●広角撮影用

焦点距離:デジタルカメラ本体の焦点距離の0.7倍 キヤノン(株)製ワイドコンバーター WC-DC58N



●マクロ撮影用

マクロモードにて、クローズアップレンズ前面から被写体までの距離が6cm~25.1cmの撮影が可能(ズームをワイド端にして使用した場合)。

キヤノン(株)製クローズアップレンズ 250D(58mm)



撮影する(応用編)

コンバージョンレンズ/クローズアップレンズを 取り付ける

コンバージョンレンズを取り付けることにより、さらなる望遠撮影や広角撮影ができます。また、クローズアップレンズを取り付けることにより、より近接のマクロ撮影ができます。

- カメラの電源を切り、カメラ本体のレンズ周辺部に取り付けられているレンズリングを取りはずします。
 - レンズリングがうまく取りはずせないときは、数本の指で軽くつかんで回してみてください(2本の指で強くつかんで回そうとすると、リングとカメラ本体のネジ部が引っ掛かり、うまく回らないことがあります)。



- カメラレンズを上に向け、レンズ部を手で固定した状態で、別売のテレコンバーターアダプターまたはワイドコンバーターアダプターのいずれかを取り付けます。
- コンバージョンレンズまたはクローズアップレンズを取り付けます。

重要! • コンバージョンレンズ/クローズアップレンズを取り付けると、本機の【位相差センサー】がケラレ(光線がさえぎられることによる黒い影)の影響で正しく動作しない場合がありますので、撮影する前に「オートフォーカス方式(AF方式)を変える」(102ページ)を参照して、オートフォーカス方式(AF方式)を必ず"コントラスト"に設定してください。

参考 ・カメラの電源が入った状態で、レンズリングの取り付け /取りはずしを行うと、自動的にカメラの電源が切れます。

■ コンバージョンレンズ/クローズアップレンズ使用 時のご注意

- コンバージョンレンズ/クローズアップレンズを使用するときは、必ず指定のテレコンバーターアダプターまたはワイドコンバーターアダプターを使用してください。
- コンバージョンレンズ/クローズアップレンズを使用するときは、レンズに付属の取扱説明書もあわせてお読みください。
- コンバージョンレンズ/クローズアップレンズを取り付けてもファインダー内の画角は変わりませんので、撮影するときは【液晶モニター】をお使いください。また、【ファインダー】を使うとファインダー内の一部にケラレ(光線がさえぎられることによる黒い影)が生じます。
- コンバージョンレンズ/クローズアップレンズを取り付ける と、レンズのケラレの影響で、内蔵フラッシュ光が被写体に正 しく到達しない場合があります。
 - コンバージョンレンズ/クローズアップレンズを使用する場合は、フラッシュモードを (発光禁止)にするか、外部フラッシュをご使用ください(54、114ページ)。
- テレコンバーターは、フォーカスモードを"オートフォーカス" にしてお使いください(62ページ)。
- テレコンバーターは光学ズームを広角側にして使用するとケラレが生じますので、望遠側でご使用ください(51ページ)。
- テレコンバーター使用時は手ぶれが発生しやすいので、必ず市販の三脚をで使用ください。

- ワイドコンバーターを取り付ける際は、レンズにキズが付くの を防ぐために、必ずカメラの電源を切り、カメラのレンズが本 体に収納された状態で行ってください。
- ワイドコンバーターは、フォーカスモードを"オートフォーカス" または (マクロモード)にしてお使いください(62ページ)。
- ●ワイドコンバーターは性質上、画像に歪みを生じることがありますので、ご注意ください。
- クローズアップレンズは、必ずフォーカスモードを♥ (マクロモード)にしてお使いください(62ページ)。他のフォーカスモードではピントが合いません。

撮影する(応用編)

■ 光学ズーム機能に関するご注意

ワイドコンバーターを使用したときは、光学ズーム機能により せり出したカメラ本体のレンズがワイドコンバーターに当たり 故障の原因となるため、光学ズームは2倍までしかできませ hin

重要! • コンバージョンレンズを使用しない場合は、必ず付属の レンズリングをカメラ本体に取り付けてください。付属 のレンズリングを取り付けないと、ワイドコンバーター を取り付けていない状態でも、光学ズームは2倍までし かできなくなります。

> レンズリングがわずかでも緩んでいると、光学ズームは 2倍までしかできなくなりますので、レンズリングを取 り付ける場合はリングに緩みがないようにしっかりと締 めてください。

フィルターを取り付ける

市販の口径の58mmのフィルターを取り付けて撮影することが できます。

- **重要!** フィルターを使用するときは、必ず指定のテレコンバー ターアダプターを使用してください。テレコンバーター アダプターを使わないと、せり出したレンズがフィル ターに当たり故障の原因となります。
 - フィルターを使用するときは、フィルターに付属の取扱 説明書もあわせてお読みください。
 - フィルターによっては次のようなことがあります。ご確 認のうえご購入ください。
 - 画面の周辺にケラレが生じる。
 - オートフォーカス、およびフラッシュの性能が十分 に発揮できない。
 - 銀塩カメラと同様の効果が得られない。
 - フィルターを2枚以上重ねて使用しないでください。
 - 市販のレンズフードを使用すると、画面の周辺にケラレ が生じます。

120 В

再生する

本機は【液晶モニター】を備えていますので、記録されているファ イルを本機だけで確認することができます。

基本的な再生のしかた

記録されているファイルを順次送ったり戻したりしながら見るこ とができます。

- 1. 【電源ボタン】を押して、電 源を入れます。
 - 【液晶モニター】に画像ま たはメッセージが表示さ れます。



- **2.** 【モードダイヤル】を"**▶**" に合わせます。
 - PLAYモードになり、再生 できる状態になります。



3. 【◀】【▶】でファイルを見ていきます。







【▶】を押す:進みます。 【◀】を押す:戻ります。



- **参考** •【◆】【▶】を押し続けると、ファイルは早送りされます。
 - 初めに表示される画像は簡易画像のため、粗い表示に なっていますが、すぐ後に精細な画像が表示されます。 ただし、他のデジタルカメラからコピーした画像は、こ の限りではありません。

再生する

音声付き画像を再生する

音声付きの画像()が表示される画像)を見るときは、下記のよ うに操作してください。

- **1.** PLAYモードにして、【◀】【▶】で音声付き画像を表示さ せます。
- 2. (SET)を押します。
 - 画像に録音された音声が スピーカーから再生され ます。



音声再生中に、次のような操作ができます。 音声を早戻し/早送りする 【◀】【▶】を押し続ける 再生と一時停止を切り替える.......【SET】を押す

重要! ● 音声付き画像の音量調整は、再生/一時停止中に可能で す。

画像を拡大して表示する

撮影した画像を8倍まで拡大して表示させることができます。

- 1. PLAYモードにして、【◀】【▶】で拡大したい画像を表示 させます。
- **2.** 【ズームレバー】を"○"側に スライドさせて、画像を拡大 します。
 - 【液晶モニター】に現在の 倍率が表示されます。
 - ●【DISP】を押すと、倍率 などの表示のオン/オフ ができます。



- **3.** 【▲】【▼】【◆】【▶】で拡大した画像を上下左右にスクロール することができます。
- **4.** 【MENU】を押すと、画像は元の大きさに戻ります。

- **重要!** 動画は拡大表示できません。
 - ●画像のサイズにより、8倍までの拡大表示ができない場 合があります。

画像サイズを変える(リサイズ)

撮影した静止画像のサイズを、次の3種類のサイズに変えること ができます。

1600 ×1200 pixelsのUXGAサイズ 1280 × 960 pixelsのSXGAサイズ 640 × 480 pixelsのVGAサイズ

- VGAサイズの画像は、メールに添付する画像やホームページに 貼り付ける画像に最適です。
- 1. PLAYモードにして、【MENU】を押します。
- "再生機能"タブ→"リサイズ"と選び、【▶】を押します。



3. 【◀】【▶】でサイズを変えたい画像を表示させます。

4. 【▲】【▼】でリサイズ内容を選び、【SET】を押します。

1600×1200: 1600×1200pixelsのUXGAサイズ に変えます。

1280 \times 960 : 1280 \times 960pixelsのSXGAサイズに

。 変えます。

 640×480 : 640×480 pixelsのVGAサイズに変えま

す。

キャンセル : リサイズを中止します。

重要! • リサイズした画像は、リサイズする前の画像とは別に最新ファイルとして保存されます。

- 画像サイズが640×480pixels以下の画像はリサイズできません。
- 画像サイズが3072×2048(3:2)pixelsの画像はリサイズできません。
- 動画、ボイスレコードファイルアイコンはリサイズできません。
- このカメラで撮影した画像以外の画像は、リサイズできません。
- "このファイルではこの機能は使用できません" と表示された場合は、リサイズできません。
- リサイズした画像を保存できるだけのメモリー容量が 残っていない場合は、リサイズできません。
- リサイズした画像をカメラで表示した場合、日付はリサイズした日付ではなく、撮影した日付が表示されます。

画像の一部を切り抜く(トリミング)

拡大した画像から必要な箇所を切り抜いて、メールに添付する画 像やホームページに貼り付ける画像などの構図を整えることがで きます。

- 1. PLAYモードにして、【◀】【▶】でトリミングしたい画像 を表示させます。
- **2.** 【MENU】を押します。
- 3. "再生機能" タブ→ "トリミン グ"と選び、【▶】を押しま वं्
 - 【液晶干ニター】に画像を 切り抜くための枠が表示 されます。



- 4. 【ズームレバー】をスライドさせて、枠の拡大/縮小をし ます。
 - 表示されている画像のサイズによって、トリミングできる。 枠の大きさが変わります。
- **5.** 【▲】【▼】【**▼**】【**▼**】【▶】で切り抜きたい部分を枠で囲みます。
- **6.** (SET)を押します。
 - トリミングを中止する場合は【MENU】を押します。

- **重要!** トリミングした画像は最新ファイルとして保存されま ਰ੍ਹ
 - トリミングしても、トリミングする前の画像は残ってい ます。
 - 画像サイズが小さいほどトリミングできる枠の大きさが 限定されます。
 - ●画像サイズが640×480pixelsの画像では、枠は拡大 /縮小できません。
 - 画像サイズが3072×2048(3:2)pixelsの画像はトリ ミングできません。
 - 動画、ボイスレコードファイルアイコンはトリミングで きません。
 - ◆ このカメラで撮影した画像以外の画像は、トリミングで きません。
 - "このファイルではこの機能は使用できません"と表示さ れた場合は、トリミングできません。
 - トリミングした画像を保存できるメモリー容量が残って いない場合は、トリミングできません。
 - トリミングした画像をカメラで表示した場合、日付はト リミングした日付ではなく、撮影した日付が表示されま す。

ピントを確認する

撮影した画像の一部をもっとも解像度が高く見える倍率に拡大 し、ピントが合っているかどうかを確認することができます。

- 1. PLAYモードにして、【◀】【▶】でピントを確認したい画 像を表示させます。
- 2. (PREVIEW)を押します。
 - 撮影時にフォーカスを合 わせたポイントを中心と して、画像の一部が拡大 されます。



- **3.** 【▲】【▼】【▲】【▶】でピントを確認したい場所を移動しま す。
- 4. (PREVIEW)を押すと、元の状態に戻ります。
- **重要!** ピントを確認できるのは、静止画像と音声付き静止画像 のみです。
 - 本機で撮影した画像以外は、ピントを確認することはで きません。

動画を再生する

ハービーモードで撮影した動画を再生することができます。

1. PLAYモードにして、【◆】 【▶】で再生したい動画を表 示させます。



- 2. (SET)を押します。
 - 動画が再生されます。
 - 動画再生中に、次のような操作ができます。 再生と一時停止を切り替える.....【SET】を押す 一時停止中にコマ送りする【◀】【▶】を押す

- **重要!** 動画を連続して再生することはできません。再度再生し たいときは、もう一度、上の操作を行ってください。
 - 動画の音量調整は、再生/一時停止中に可能です。

1つの画面に9つの画像を表示する

撮影した内容を9つまで同時に一覧表示させることができます。

- PLAYモードにして、【ズームレバー】を"■■"側にスライドさせます。
 - 9つの画像が表示され、最後に表示されていた画像が、枠が付いた状態で中央に表示されます。
 - 画像の総数が9枚以下の場合は、左上から順に画像が表示されます。枠は直前まで【液晶モニター】に表示されていた画像に付きます。
 - •【◆】【◆】】を押して、枠が画面の左端または右端まで行く と、次の9枚を表示します。
 - ボイスレコードファイル(133ページ)には りが表示されます。
 - 例:画像の総数が20枚で、1番目の画像を最初に表示して いた場合

17	18	19		6	7	8		15	16	17
20	1	2	-	9	10	11	_	18	19	20
3	4	5	•	12	13	14		1	2	3

- **2.** 【▲】【▼】【▲】【▶】で画像を見ていきます。
- 【▲】【▼】【◆】【▶】以外のボタンを押すと、9画面表示は終了します。

目当ての画像を素早く表示する

- 1. 9画面表示に切り替えます。
- **2.** 【▲】【▼】【◀】【▶】で目当ての画像に枠を移動します。



- **3.** 【▲】【▼】【◀】【▶】以外のボタンを押します。
 - 目当ての画像が1枚で表示 されます。



カレンダー表示をする


1ヶ月分のカレンダー表示の日付上に、その日に撮影した最初の画像 を表示させることができ、見たい画像を素早く探すことができます。

1. PLAYモードにして(4 河)を押します。

• PLAYモードにして【MENU】を押し、"再生機能"タブ→ "カレンダー表示"と選んで【▶】を押しても、カレンダー表 示になります。

2. (▲)(▼)(◀)(▶)で目当ての 画像に枠を移動します。

- 毎/月の表示は"表示スタイ ル"の設定(149ページ)に 従って表示されます。
- 各日付上にその日に撮影した 最初の画像が表示されます。



- 枠が上端にあるとき【▲】を押すと、前の月の画面に移ります。
- 枠が下端にあるとき【▼】を押すと、次の月の画面に移ります。
- 枠が1日にあるとき【◀】を押すと、前の月の画面に移ります。
- 枠が30日や31日にあるとき【▶】を押すと、次の月の画面 に移ります。
- カレンダー表示を終えるには【MENU】または【DISP】を押 します。
- ボイスレコードファイル(133ページ)には ♥ が表示されます。
- このカメラで表示できないデータの場合はでかま示されます。
- **3.** 見たい画像に枠を移動させたら、【SET】を押します。
 - その日に撮影した最初の画像が表示されます。

画像を自動的にページめくりさせる(スライドショー)

撮影した内容を自動的に次々とページめくりさせる機能(スライ ドショー)です。ページめくりの間隔を設定することもできま đ,







- 1. PLAYモードにして【MENU】を押します。
- **2.** "再生機能"タブ→"スライドショー"と選び、【▶】を押し ます。
- 3. 各設定項目を設定します。各設定方法については、下記 をご覧ください。

表示画像 「表示画像を設定する | (128ページ) キャンセル スライドショーを終了します。

4. (▲)(▼)で"開始"を選び、(SET)を押します。

再生する

5. (SET)を押すと、スライドショーが終了します。

"時間"で設定した時間が経過すると自動的に終了します。

- **重要!** 画面の切り替り中はボタン操作が効かなくなります。画 面が静止しているときにボタン操作をしてください。ボ タン操作が効かない場合は、しばらくボタンを押し続け てください。
 - スライドショー再生中に【◀】【▶】を押すと、画像を送る ことができます。
 - 動画は自動的に1回再生します。
 - 音声付き静止画、動画、ボイスレコードファイルは、自 動的に音声を1回再生します。
 - ・ 音声再牛中に【▲】【▼】を押して、音量を調整することが できます。
 - パソコンからコピーした画像や、他のデジタルカメラの 画像では、設定した間隔より長くなる場合があります。
 - ●【DISP】を押すことで、画面の表示内容を切り替えるこ とができます(28ページ)。

表示画像を設定する

- 1. 【▲】【▼】で"表示画像"を選び、【▶】を押します。
- **2.** (▲)(▼)で表示内容を選び、(SET)を押します。

全画像 : メモリー内にあるすべてのファイルを表示

します。

1枚画像 : ファイルを一枚のみ選んで表示します。

お気に入り: お気に入りフォルダ(140ページ)にある

ファイルを表示します。

- **3.** 【▲】【▼】で"開始"を選び、【SET】を押します。
 - スライドショーが始まります。
 - 音声付き静止画/動画/ボイスレコードファイルでは、音 声も再生します。

■ 1 枚画像について

- "1枚画像"では一枚のみ画像を選んで表示することができます。
- 1. 【▲】【▼】で"1枚画像"を選び、【▶】を押します。
- 2. 【◀】【▶】で目的の画像を表示させます。
- (SET)を押すと、設定を確定してメニュー画面に戻ります。
 - 【MENU】を押すと、設定 をキャンセルしてメ ニュー画面に戻ります。



重要! ●動画は設定された時間内で繰り返し再生します。

時間を設定する

- 1. 【▲】【▼】で"時間"を選びます。
- 2. 【◀】【▶】で再生したい時間を選び、【SET】を押します。
 - 時間は1~5、10、15、30、60分の中から指定できます。
- **3.** 【▲】【▼】で"開始"を選び、【SET】を押します。
 - スライドショーが始まります。

問隔を設定する

- 1. (▲)(▼)で"間隔"を選びます。
- **2.** 【◀】【▶】でスライドショーの間隔を選び、【SET】を押し ます。
 - 間隔は"最速"と1~30秒の間で指定できます。
 - 間隔を1~30秒の間で指定したときは、指定している再 生時間とは関係なく、動画、音声付き静止画、ボイスレ コードファイルの音声は最後まで再生されます。
 - 問隔を"最速"に指定したとき、動画、音声付き静止画、ボ イスレコードファイルの音声は再生されません。
 - 間隔を"最速"に指定したとき、動画は先頭のコマのみを再 生します。
- **3.** (▲)(▼)で"開始"を選び、(SET)を押します。
 - スライドショーが始まります。

回転表示させる

画像の回転情報(向き)を画像ファイルに書き込むことができま す。再生時には回転情報をもとに画像を表示することができま す。縦置きで撮影した画像や、回転させたい画像に使用すると便 利です。

- 1. PLAYモードにして【MENU】を押します。
- 2. "再生機能"タブ→"回転表示"と選び、【▶】を押します。
- **3.** 【◀】【▶】で回転させたい画像を表示させます。
- 4. 【▲】【▼】で"回転"を選び、 【SET】を押します。
 - "回転"を選んだ状態で 【SET】を押すたびに、 90°ごとに右まわりに回 転します。



- **5.** 【MENU】を押して、設定を終了します。
- **重要!** ◆ メモリープロテクトをかけたファイルは、回転すること はできません。メモリープロテクトを解除してから操作 してください。
 - ●他のデジタルカメラで撮影した画像では、回転できない 場合があります。
 - 動画/ボイスレコードファイルアイコンは回転表示でき ません。

画像ルーレット機能を使う

カメラ内の画像を【液晶モニター】でルーレットのように送りなが ら1枚の画像を選択していく機能です。画像ルーレットがスター トすると画像はランダムに選択されて送られます。最初は速く送 り、徐々に送る速度をゆるめていき、最後に1枚の画像を選択し て止まります。最後に選択される画像がどれになるかはわかりま せん。全く規則性がありません。

- **1.**【モードダイヤル】を"**[▶**]"に合わせます。
- 2. 電源が切れている状態で【◀】を押したまま【電源ボタン】 を押して雷源を入れます。
 - 【◀】は【液晶モニター】が表示されるまで押し続けてくださ (,)
 - 画像ルーレットが開始され、最後に1枚の画像が選択され 止まります。
- **3.** 【**◆**】【**▶**】を押すと、画像ルーレットを再開します。
- 4. 【モードダイヤル】を回してRECモードにするか、【電源 ボタン】を押して電源を切ると、画像ルーレット機能は終 **了します。**

- **重要!** 動画やボイスレコードファイルは画像ルーレットの対象 となりません。
 - ・ 静止画が 1 枚だけの場合は、画像ルーレット機能に入り ません。
 - ●回転表示させた画像は、回転させる前の画像が表示され ます(130ページ)。
 - カメラで撮影した画像がルーレットの対象となります。 他の画像が入っていると、画像ルーレット機能が動作し ない場合があります。
 - 画像が停止してから約1分以上、次の画像ルーレットを 開始しないと、通常のPLAYモードになります。

再生する

「画像に音声を追加する (アフターレコーディング機能)

アフターレコーディング機能(アフレコ)により、撮影済みの画像に音声を追加することができます。また、音声付き画像(**1**)が表示される画像)に録音された音声を、記録し直すことができます。

- ●録音形式:WAVE/ADPCM記録形式 音声を録音するためのWindows標準フォーマットです。 拡張子は".WAV"となります。
- 録音時間: 1画像につき最長約30秒間
- 音声ファイルサイズ:約120KB(約4KB/秒で30秒間録音時)
- PLAYモードにして、【◀】【▶】で音声を追加したい画像を表示させます。
- **2.** 【MENU】を押します。
- 3. "再生機能"タブ→"アフレコ"と選び、【▶】を押します。




- 4. (シャッター)を押して、音声を録音します。
- 5. [シャッター]を押すか約30秒経つと録音を終了し、音声を記録します。

音声を記録し直す

- PLAYモードにして、【◀】【▶】で音声を記録し直したい 画像を表示させます。
- 音声追加(アフレコ)の手順2~3と同じ操作により"アフレコ"を選び、【▶】を押します。
- **3.** 【▲】【▼】で"消去"を選び、【SET】を押します。
 - 音声を消すだけにしたいときは、上の手順3操作後に 【MENU】を押してください。
- **4.** 音声追加(アフレコ)の手順4~5と同じ操作により、音声を録音します。
 - 前に録音していた音声は消え、新しい音声が録音されます。

- **重要!** カメラ前面部にある【マ イク】を必ず対象に向け てください。
 - 指などで【マイク】をふ さがないようにご注意 ください。
 - 録音の対象がカメラから 遠くに離れると、きれい に録音されません。
 - ●録音中にボタン操作をすると、操作音が入ることがあり ます。
 - 音声を追加した画像には、 (音声アイコン)が表示さ れます。
 - メモリー容量が少ないときは、録音できない場合があり ます。
 - 次の場合は音声を追加することはできません。
 - ムービー画像に音声を追加しようとした場合 - 画像にメモリープロテクトがかかっている場合 (139ページ)
 - 音声を記録し直した場合または音声を消去した場合、前 に録音していた音声は消え、二度と元に戻すことはでき ません。音声を記録し直す際は、よく確かめてから行っ てください。



音声を再生する

ボイスレコードファイルに録音した音声を再生します。

- **1.** PLAYモードにして、【**◀**】【▶】で再生したい音声が録音 されたボイスレコードファイル(♥)が表示される画像)を 表示させます。
- 2. (SET)を押します。
 - ボイスレコードファイル の音声がスピーカーから 再生されます。




● 音声再牛中に、次のような操作ができます。 音声を早戻し/早送りする【◀】【▶】を押し続ける 再生と一時停止を切り替える…【SET】を押す

- **重要!** ボイスレコードファイルの音量調整は、再生/一時停止 中に可能です。
 - 録音時にマーキング操作を行ったボイスレコードファイ ルでは、一時停止中に【◀】【▶】を押すことにより、マー クを付けた位置まで再生位置を移動させることができま す。続けて【SET】を押すと、マークを付けた位置から 再生を始めることができます。

テレビに画像を映し出す

カメラで撮影した内容や撮影中の表示を、テレビの画面に映すこ とができます。テレビの画面に映すには、本機と映像入力端子を 備えたテレビを付属のAVケーブルで接続します。

- 1. 付属のAVケーブルでカメラの【USB/AV】(USB/AV端 子)とテレビの映像入力端子を接続します。
 - AVケーブルの黄色プラグをテレビのビデオ端子(黄色) に、AVケーブルの白色プラグをテレビの音声端子(白色) に接続してください。



- 2. テレビの映像入力を"ビデオ入力"に切り替えます。
- 3. 以降、本機で再生や撮影の操作を行ってください。

- **重要!** ●【液晶モニター】に表示されるアイコンなどは、そのまま テレビ画面に表示されます。
 - 音声はモノラルとなります。
 - ビデオ出力時にカメラの【液晶モニター】は消灯します。
 - 撮影した画像や撮影中の表示が、テレビ画面の大きさに よっては、すべてテレビ画面に表示されない場合があり ます。

ビデオ出力の方式を変更する

本機はビデオ出力の方式に合わせて、出力信号を変更することができます。ビデオ出力方式には、NTSCとPALの2種類があります。

- RECモードまたはPLAYモードにして【MENU】を押します。
- 2. "設定"タブ→"ビデオ出力"と選び、【▶】を押します。
- **3.** 【▲】【▼】で設定内容を選び、【SET】を押します。

NTSC:日本やアメリカなどで使用している方式です。 PAL:ヨーロッパなどで使用している方式です。

消去する

ファイルを消去する方法には次の2つの方法があります。

1 ファイル: ファイルを1 ファイルずつ消去する。 全ファイル: すべてのファイルを消去する。

- **重要!** 一度消去してしまった記録内容は、二度と元に戻すこと はできません。消去の操作を行う際は、本当に不要な ファイルかどうかをよく確かめてから行ってください。 特に全ファイル消去の操作では、記録したすべての内容 を一度に消去してしまいますので、内容をよく確かめて から操作してください。
 - メモリープロテクトのかかったファイルは消去できませ ん。メモリープロテクトを解除してから操作してくださ い(139 ページ)。
 - すべてのファイルがメモリープロテクト(140 ページ) されている状態では、消去は実行できません。
 - 音声付き静止画を消去すると、画像ファイルと音声ファ イルの両方を消去します。

1ファイルずつ消去する

1. PLAYTH FIGUR 【EX 布】を押します。



- 2. 【◀】【▶】で消去したいファイルを表示させます。
- 3. 【▲】【▼】で"消去"を選びます。
 - 消去を中止したいときは、"キャンセル"を選んでくださ (,)
- 4. (SET)を押して、表示しているファイルを消去します。
 - 手順2~4を繰り返して、他のファイルを消去することが できます。
- **5.** 【MENU】を押して、消去操作を終了します。
- 重要! 消去できないファイルを消去しようとすると、"この ファイルではこの機能は使用できません"と表示されま す。

すべてのファイルを消去する

- 1. PLAYモードにして【EX 何】を押します。
- (▲)[▼]で"全ファイル消去"を選び、[SET]を押します。
- **3.** 【▲】【▼】で"はい"を選びます。
 - 消去を中止したいときは、"いいえ"を選んでください。
- 4. (SET)を押して、すべてのファイルを消去します。
 - すべてのファイルが消去されると、"ファイルがありません"と表示されます。

ファイルの管理について

本機では画像の撮影や再生の他、ファイルの消去防止等の設定が できます。

フォルダの分類について

本機は内蔵フラッシュメモリーやメモリーカード内に、フォルダ を自動的に作成します。

メモリー内のフォルダ/ファイルについて

撮影した画像は連番を名前としたフォルダの中に自動的に記録されます。フォルダは最大900作成されます。フォルダ名は次の通りです。

例:連番100のフォルダ名

100CASIO | *連番(3桁)* 各フォルダには最大9,999番までのファイルが登録できます。 10,000枚以上撮影した場合は、次の連番のフォルダが自動的に 作成されます。ファイル名は次の通りです。

例:26番目に記録したファイル名



- このフォルダ名、ファイル名はパソコンで見ることができます。カメラでの表示については27ページを参照してください。
- ●保存できるフォルダ数、ファイル数はサイズや画質、またはメ モリーカードの容量によって異なります。
- 詳しいフォルダ構造に関しては「メモリー内のフォルダ構造」 (178ページ)をご覧ください。

記録したファイルにメモリープロテクト (消去防止)をかける

大事なファイルを誤って消去してしまうことを防止する機能(メモリープロテクト)がついています。メモリープロテクトをかけたファイルは、消去操作(136ページ)により消去することはできません。メモリープロテクトのかけかたには、1ファイル単位、全ファイルの2通りがあります。

1ファイル単位でメモリープロテクトをかける

- 1. PLAYモードにして【MENU】を押します。
- *再生機能"タブ→"プロテクト"と選び、【▶】を押します。



【◀】【▶】でメモリープロテクトをかけたいファイルを表示させます。

- **4.** 【▲】【▼】で"オン"を選び、 【SET】を押します。

 - メモリープロテクトを解除するときは、"オフ"を 選んでください。



5. 【MENU】を押して、メモリープロテクトを終了します。

ファイルの管理について

全ファイルにメモリープロテクトをかける

- 1. PLAYモードにして【MENU】を押します。
- 7. "再生機能"タブ→"プロテクト"と選び、【▶】を押します。
- [▲][▼]で"全ファイル オン"を選び、[SET]を押します。
 - メモリープロテクトを解除するときは、"全ファイル オフ"を選んでください。
- 4. 【MENU】を押して、メモリープロテクトを終了します。

お気に入りフォルダを使う

記録した思い出の風景や家族の写真など好きな静止画を「記録フォルダ」(178ページ)から内蔵メモリーの「お気に入りフォルダ("FAVORITE" フォルダ)」(178ページ)にコピーすることができます。通常の再生では表示されないので、プライベートな画像を持ち歩くのに便利です。メモリーカードを入れ替えても画像は消えませんので、いつでも見ることができます。

お気に入りフォルダにファイルをコピー(登録)する

- **1.** PLAYモードにして【MENU】を押します。
- "再生機能"タブ→"お気に 入り"と選び、【▶】を押し ます。



- **3.** 【▲】【▼】で"登録"を選び、 【SET】を押します。
 - 内蔵メモリーまたはメモ リーカード内のファイル 名が表示されます。



- **4.** 【◆】【▶】でお気に入りフォルダに登録したいファイルを選 びます。
- **5.** 【▲】【▼】で"登録"を選び、【SET】を押します。
 - 内蔵メモリー内のお気に入りフォルダにファイルを登録し、 ます。
- **6.** 設定を終えるには【▲】【▼】で"キャンセル"を選び、 【SET】を押します。
- ▶老 画像は、320×240pixelsのQVGAサイズにリサイズ してコピーされます。
 - 登録したファイルには、連番(0001~9999)がファ イル名として自動的に付けられます。ただし、登録でき るファイル数は画質等により異なり、内蔵メモリーの空 き容量の範囲内となります。

- **要! ●** お気に入りフォルダにリサイズしてコピーされたファイ ルは、元の画像サイズに戻すことはできません。
 - お気に入りフォルダに登録されているファイルは、メモ リーカードにコピーすることはできません。

お気に入りフォルダのファイルを表示する

- 1. PLAYモードにして【MENU】を押します。
- 2. "再生機能"タブ→"お気に入り"と選び、【▶】を押します。
- 3. 【▲】【▼】で"表示"を選び、【SET】を押します。
 - お気に入りフォルダにファイルが登録されていないときは、 "お気に入りのファイルがありません"と表示されます。
- **4.** 【◀】【▶】でお気に入りフォ ルダに登録したファイル を見ていきます。

【▶】を押す:進みます。

【◀】を押す:戻ります。



ファイルの管理について

- 5. 表示を終えるには、【MENU】を2回押します。
- 参考 •【◀】【▶】を押し続けると、画像は早く送られます。
- **重要!** お気に入りフォルダ("FAVORITEフォルダ")は内蔵メモリーにのみ作成されるため、パソコン上でお気に入りフォルダのファイルを表示するときは、カメラからメモリーカードを取り出した状態で、USB通信を行ってください(154、166ページ)。

お気に入りフォルダから1ファイルずつ消去する

- 1. PLAYモードにして【MENU】を押します。
- "再生機能"タブ→"お気に入り"と選び、【▶】を押します。
- **3.** 【▲】【▼】で"表示"を選び、【SET】を押します。
- 4. 【EX 句】を押します。
- 【◀】【▶】でお気に入りフォルダから消去したいファイルを 選びます。
- **6.** 【▲】【▼】で"消去"を選び、【SET】を押します。
 - 消去を中止したいときは "キャンセル" を選んでください。
- 7. 消去を終えるには【▲】【▼】で"キャンセル"を選び、 【SET】を押します。
- **重要!** お気に入りフォルダのファイルは、136ページの消去 操作により消去することはできません。ただし、フォーマット操作(152ページ)を行うと、消去されてしまい ます。

お気に入りフォルダの全ファイルを消去する

- 1. PLAYモードにして【MENU】を押します。
- 2. "再生機能"タブ→"お気に入り"と選び、【▶】を押しま す。
- **3.** 【▲】【▼】で"表示"を選び、【SET】を押します。
- 4. 【EX 句】を押します。
- **5.** 【▲】【▼】で"全ファイル消去"を選び、【SET】を押しま す。

重要! ● お気に入りフォルダのファイルは、136ページの消去

操作により消去することはできません。ただし、フォー マット操作(152ページ)を行うと、消去されてしまい ます。

その他の設定について

カメラの音を設定する

4種類の音(起動音/ハーフシャッター音/シャッター音/操作音)とその音量を設定することができます。

シャッター音などの操作音を設定する

- RECモードまたはPLAYモードにして[MENU]を押します。
- 2. "設定"タブ→"操作音"と選び、【▶】を押します。
- **3.** (▲)(▼)で設定したい音を 選び、(▶)を押します。



4. 【▲】【▼】で設定内容を選び、【SET】を押します。

サウンド1~5 : 内蔵されたサンプル音が鳴ります。

切 : 音は鳴りません。

参考 • 初期設定は、すべて"サウンド1"となります。

音量を設定する

- RECモードまたはPLAYモードにして【MENU】を押します。
- 2. "設定"タブ→"操作音"と選び、【▶】を押します。
- 3. 【▲】【▼】で"音量"を選びます。
- **4.** 【◀】【▶】で再生したい音量を選び、【SET】を押します。
 - 音量は「O」(小)~「7」(大)の8段階の間で設定できます。
 - 音量を「O」に設定すると、音は鳴りません。
- **参考** 初期設定は、「3」となります。

その他の設定について

起動画面のオン/オフを切り替える

RECモードで電源を入れたとき、カメラが記録している画像を起動画面として、【液晶モニター】に約2秒間表示するかどうかを切り替えることができます。

- RECモードまたはPLAYモードにして【MENU】を押します。
- 2. "設定"タブ→"起動画面"と選び、【▶】を押します。
- 3. 【◀】【▶】で設定したい起動画面を表示させます。
- **4.** (▲)(▼)で設定内容を選び、(SET)を押します。

入: 設定時に表示していた画像を起動画面として表示します。

切: 起動画面は表示しません。



- 設定可能な画面は、下記の通りです。
 - 内蔵されている専用画像
 - 撮影した静止画
 - 撮影した音声付き静止画(音声は再生されません)
 - 内蔵メモリーの空きメモリー以下のサイズで撮影されたムービー

- 起動画面に設定した撮影画像(静止画/ムービー)は、内蔵メモリーに登録されます。このメモリーには、画像は一つしか登録できません。起動画面を別の撮影画像に変更すると、メモリー内の画像は上書きされてしまいますので、変更する前の撮影画像に戻すときは、変更する前の画像データが必要となります。
- 登録した起動画像は、内蔵メモリーのフォーマット操作 (152ページ)を行うと消去されます。
- 音声付き静止画を起動画面に設定したとき、音声は再生されません。

その他の設定について

エンディング画面に表示する画像を設定する

カメラの電源が切れる前に、カメラに記録した画像をエンディン グ画面として表示する機能です。カメラで撮影した静止画や動画 をエンディング画面として設定できます。

エンディング画面に表示する画像を設定する

- カメラをUSBケーブルでパソコンと接続します(166 ページ)。
- 2. エンディング画面として使用する画像データを、内蔵メモリーのルートフォルダ(第一階層)に入れます。



Windowsの場合



Macintoshの場合

- で使用のパソコン設定が「拡張子を表示しない。」になっていると拡張子は表示されません。例: CIMGOO01
- メモリーカードをご使用の場合は、カメラからカードを抜いてからファイルをコピーしてください。
- 3. 画像データのファイル名を次のように変更します。

静止画の場合: ENDING.JPG 動画の場合: ENDING.AVI



Windowsの場合



Macintoshの場合

で使用のパソコン設定が「拡張子を表示しない。」になっている場合は、拡張子(.JPGや.AVI)を入れないでください。例: ENDING

以上で設定が完了しました。内蔵メモリーをお使いの場合でもメモリーカードをお使いの場合でも【電源ボタン】を押して電源が切れる前にエンディング画面が表示されます。

重要! • 静止画(JPEG)、動画(AVI)のみ設定可能です。

- カメラで撮影した画像がエンディングの対象となります。他の画像が入っているとエンディング機能が動作しない場合があります。
- 内蔵メモリーをフォーマットすると、エンディング画面 に設定されたファイルも消去されます(152ページ)。
- 静止画と動画の両方がエンディング画面として設定されている場合は、動画がエンディング画面として選択されます。
- エンディング画面を途中で止めることはできませんので、動画をエンディング画面に設定する場合は、時間の短いものをおすすめします。

エンディング画面に表示する画像の設定を解除する

- カメラをUSBケーブルでパソコンと接続します(166 ページ)。
- 内蔵メモリーに入れたENDING.JPGまたは ENDING.AVIのファイル名を変更するか、画像データを 削除します。

ファイルの連番のカウント方法を切り替える

撮影時にファイル(画像データ)に付く連番(138ページ)のカウント方法を切り替えることができます。

- RECモードまたはPLAYモードにして【MENU】を押します。
- 2. "設定"タブ→"ファイルNo."と選び、【▶】を押します。
- 3. (▲)(▼)で設定内容を選び、(SET)を押します。

メモリする : 今まで撮影したファイルの連番を記憶しま

す。ファイルを消去したり、メモリーカー ドを交換しても、記憶した連番からファイ

ル名を付けます。

メモリしない:ファイルの連番は記憶せずに、最大の連番

+ 1 からファイル名を付けます。

アラームを鳴らす

指定した時刻にアラームを鳴らし、同時に指定した画像を表示で きます。最大3つの時刻を設定できます。動画、音声付き静止 画、ボイスレコードファイルを指定した場合は、画像とともに音 声も再生されます。

アラームを設定する

- 1. PLAYモードにして【MENU】を押します。
- 2. "再牛機能"タブ→"アラーム"と選び、【▶】を押します。
- 【▲】【▼】で設定したいアラームを選び、【▶】を押します。
- 4. 【◀】【▶】で項目を選び、【▲】【▼】で設定内容を選びます。
 - 時刻、1回/毎日、オン/オフが設定できます。
- **5.** 【DISP】を押します。
 - ここで【SET】を押してもアラームの設定を終えることがで きます。
- **6.** 【◀】【▶】で表示したい画像を選び、【SET】を押します。
- **7.** 内容を確認して【SET】を押します。
 - アラームの優先順は設定1、設定2、設定3です。

アラームを止める

アラー人は電源をオフにした状態で、設定した時刻になると約1 分間鳴り続けます。その後、雷源オフの状態に戻ります。途中で 止めたい場合は、何かボタンを押してください。

- **重要!** アラー人は次の場合は鳴りません。
 - 電源がオンになっている
 - USB通信中

日時を設定し直す

日時を設定し直したいときは、ホームタイムの都市を設定してか ら、日時の設定を行います。ホームタイムの都市の変更が必要の ない方は、「ホームタイムの日時を設定し直す」の操作のみで日時 の設定を行うことができます。

重要! ● 日時の設定を行う前にホームタイムを自分の住んでいる 地域に正しく設定しないと、ワールドタイム(150ペー ジ)の日時が正しく表示されませんので、ご注意くださ W.

ホームタイムの都市を設定し直す

- RECモードまたはPLAYモードにして【MENU】を押します。
- 2. "設定" タブ→ "ワールドタイム" と選び、【▶】を押します。
 - 現在設定されている内容が表示されます。
- 3. (▲)(▼)で"自宅"を選び、(▶)を押します。
- 4. (▲)(▼)で"都市"を選び、(▶)を押します。
- [▲][▼][◀][▶]で自宅の地域を選び、[SET]を押します。
- 6. 【▲】【▼】で自宅の都市を選び、【SET】を押します。
 - 日本で使う場合は "Tokyo" を選んでください。
- 7. (SET)を押して、設定を終了します。

ホームタイムの日時を設定し直す

- RECモードまたはPLAYモードにして【MENU】を押します。
- 2. "設定"タブ→"日時設定"と選び、【▶】を押します。
- 3. 日付と時刻を合わせます。

【▲】【▼】: カーソル(選択枠)の部分の数字を変えます。

【◀】【▶】:カーソル(選択枠)を移動します。

【DISP】: 12時間表示と24時間表示の切り替えができます。

4. (SET)を押して、設定を終了します。

日付の表示スタイルを切り替える

画面に表示される日付の表示スタイルを3通りの中から選ぶこと ができます。

- RECモードまたはPLAYモードにして【MENU】を押します。
- 2. "設定" タブ→ "表示スタイル" と選び、【▶】を押します。
- **3.** (▲)(▼)で設定内容を選び、(SET)を押します。

例) 2004年12月24日

年/月/日:04/12/24

日/月/年:24/12/04

月/日/年:12/24/04

その他の設定について

ワールドタイムを表示する

購入時に設定した自宅の日時とは別に、海外旅行などで訪問する 都市の日時を1都市選んで表示することができます。世界162都 市(32タイムゾーン)に対応しています。

ワールドタイムを表示させる

- RECモードまたはPLAYモードにして[MENU]を押します。
- 2. "設定" タブ→ "ワールドタイム" と選び、【▶】を押します。
 - 現在設定されている内容が表示されます。
- 3. 【▲】【▼】で"訪問先"を選びます。

自宅 :購入時に設定した自宅の日時を表示します。 訪問先:訪問先として設定した都市の日時を表示します。

4. (SET)を押して、設定を終了します。

ワールドタイムを設定する

- 1. RECモードまたはPLAYモードにして【MENU】を押します。
- 2. "設定"タブ→"ワールドタイム"と選び、【▶】を押します。
 - 現在設定されている内容が表示されます。
- 3. (▲)(▼)で"訪問先"を選び、(▶)を押します。
 - 自宅の都市について設定する場合は、"自宅"を選びます。
- 4. 【▲】【▼】で"都市"を選び、【▶】を押します。
- [▲][▼][◀][▶]で訪問先の地域を選び、[SET]を押します。



- (▲)【▼】で訪問先の都市を 選び、【SET】を押します。
 - 現在設定されている内容が表示されます。



7. (SET)を押して、設定を終了します。

サマータイムを設定する

サマータイムとは、夏の一定期間、日照時間を有効に使うため、 通常の時刻から 1 時間進める夏時間制度のことです。

- サマータイムの採用時期は国や地域によって異なります(日本では採用されていません)。
- RECモードまたはPLAYモードにして【MENU】を押します。
- 2. "設定" タブ→ "ワールドタイム" と選び、【▶】を押します。
 - 現在設定されている内容が表示されます。
- 3. (▲)(▼)で"訪問先"を選び、(▶)を押します。
 - 自宅の都市について設定する場合は、"自宅"を選びます。
- **4.** [▲][▼]で"サマータイム"を選び、[▶]を押します。
- 5. 【▲】【▼】でサマータイムの設定を選びます。

入:サマータイムになります。

切: 通常の時刻になります。

- **6.** 【SET】を押します。
 - 現在設定されている内容が表示されます。
- 7. (SET)を押して、設定を終了します。

表示言語を切り替える

画面のメッセージを10の言語の中から選ぶことができます。

- RECモードまたはPLAYモードにして【MENU】を押します。
- 2. "設定"タブ→ "Language" と選び、【▶】を押します。
- **3.** 【▲】【▼】【◆】【▶】で設定内容を選び、【SET】を押します。

日本語 : 日本語 English : 英語

Français : フランス語

Deutsch : ドイツ語

Español : スペイン語 Italiano : イタリア語

Português:ポルトガル語

中國語 : 中国語(繁体)

中国语 : 中国語(簡体)

한국어 : 韓国語

USB端子の通信方法を切り替える

パソコンやプリンタなどの外部機器と接続するときの、USB端子の通信方法を切り替えることができます。接続する機器にあわせて切り替えてください。

- RECモードまたはPLAYモードにして【MENU】を押します。
- 2. "設定"タブ→"USB"と選び、【▶】を押します。
- (▲)(▼)で使用する機器にあわせて設定を選び、(SET)を押します。
 - Mass Storage (USB DIRECT PRINT):
 パソコンやUSB DIRECT PRINT対応(161ページ)の
 プリンタを接続する場合、こちらを選びます。パソコンに
 カメラを外部記憶装置として認識させる方法です。通常、
 パソコンへの画像の保存の操作時(付属のソフト「Photo Loader」使用時)はこちらを選んでください。
 - PTP (PictBridge):
 PictBridge対応(161ページ)のプリンタを接続する場合、こちらを選びます。画像データを外部接続機器に簡単に転送するための接続方法です。

内蔵メモリーをフォーマットする

内蔵メモリーをフォーマットすると、内蔵メモリーの内容がすべ て消去されます。

- **重要!** 内蔵メモリーをフォーマットすると、二度とデータを元に戻すことはできません。フォーマット操作を行う際は、本当にフォーマットしてもよいかどうかをよく確かめてから行ってください。
 - ファイルデータにメモリープロテクト(139ページ)を かけていても、内蔵メモリーをフォーマットすると、す べてのデータが消去されます。
 - お気に入りに登録した画像(140ページ)、ベストショットモードでカスタム登録した内容(88ページ)、起動画面に設定した画像(145ページ)、エンディング画像(146ページ)も消去されますので、ご注意ください。
- 1. 本機にメモリーカードが入っていないことを確認します。
 - メモリーカードが入っている場合は、取り出してください (154ページ)。
- RECモードまたはPLAYモードにして【MENU】を押します。
- 3. "設定"タブ→"フォーマット"と選び、【▶】を押します。
- **4.** 【▲】【▼】で"フォーマット"を選び、【SET】を押します。
 - フォーマットが完了すると、PLAYモードの場合は"ファイルがありません"と表示されます。
 - フォーマットを実行しないときは、"キャンセル"を選んでください。

メモリーカードを使用する

本機は、市販のメモリーカード(SDメ モリーカードまたはMMC〈マルチメ ディアカード〉)を使用することによ り、記録用のメモリーを拡張すること ができます。また、内蔵フラッシュメ モリーからメモリーカードに、または メモリーカードから内蔵フラッシュメ モリーにファイルをコピーすることも できます。



●ファイルが記録されるメモリーは、次のように自動的に切り替 わります。

> メモリーカードを 内蔵メモリーに 入れていないときは 記録されます。 メ干リーカードを メモリーカードに 入れているときは 記録されます。

メモリーカードを入れた状態で内蔵メモリーを使用することは できません。

- **重要!** ◆メモリーカードは必ずSDメモリーカードまたはMMC (マルチメディアカード)を使用してください。他のメモ リーカードをお使いの場合は動作保証できません。 また、動作確認を行ったメモリーカードについては、カ シオホームページ(http://www.casio.co.ip/)をご覧 ください。
 - ▼メモリーカードを使う際はメモリーカードの取扱説明書 もあわせてお読みください。
 - カードの種類によって処理速度が遅くなる場合がありま ਰ੍ਹ
 - SDメモリーカードには、書き込み禁止スイッチがあり ます。誤って消去する不安があるときは使用してくださ い。ただし、撮影・フォーマット・消去時は解除しない と各操作が実行できません。
 - ●静電気、電気的ノイズ等により記録したデータが消失ま たは破壊することがありますので、大切なデータは別の メディア(CD-R, CD-RW, MOディスク, ハードディ スクなど)にバックアップして控えをとることをおすす めします。

メモリーカードを使用する

メモリーカードを使う

- **重要!** メモリーカードの抜き差しは、雷源を切った状態で行っ てください。
 - カードには、表裏、前後の方向があります。無理に入れ ようとすると破損の恐れがあります。

メモリーカードを入れる

- 1. 本体側面の【電池カバー】を押し ながら、矢印の方向にスライド させて開きます。
- **2.** メモリーカードの表面を上(【液 晶モニター】側)にして、【メモ リーカード挿入口】にカチッと音 がするまでしっかり押し込みま す。







3. 【電池カバー】を図のように矢印 の方向に押しつけながら、スラ イドして閉めます。



メモリーカードを取り出す

- **1.** メモリーカードを押すと、メモ リーカードが少し出てきます。
- 2. メモリーカードを引き抜きます。



- **重要!** 故障の原因となりますので、【メモリーカード挿入□】に はメモリーカード以外のものを入れないでください。
 - は、本機の電源を切り、電池を抜いて、販売店または力 シオテクノ修理相談窓口にご連絡ください。
 - 緑色の【動作確認用ランプ】が点滅している間にメモリー カードを取り出さないでください。撮影された画像がメ モリーカードに記録されなかったり、メモリーカードを 破壊する恐れがあります。

メモリーカードをフォーマットする

メモリーカードをフォーマットすると、メモリーカードの内容が すべて消去されます。

- **重要!** メモリーカードは必ずカメラでフォーマットしてくださ い。パソコンでフォーマットすると処理速度が著しく遅 くなります。またSDメモリーカードの場合、SD規格 非準拠となり、互換性・性能等で問題が生じる場合があ ります。
 - ★ メモリーカードをフォーマットすると、一度とデータを 元に戻すことはできません。フォーマット操作を行う際 は、本当にフォーマットしてもよいかどうかをよく確か めてから行ってください。
 - ファイルデータにメモリープロテクト(139ページ)を かけていても、メモリーカードをフォーマットすると、 すべてのデータが消去されます。
- **1.** 本機にメモリーカードを入れます。
- 2. 雷源を入れ、RECモードまたはPLAYモードにして 【MENU】を押します。
- **3.** "設定"タブ→"フォーマット"と選び、【▶】を押します。

4. 【▲】【▼】で"フォーマット"を選び、【SET】を押します。

- フォーマットが完了すると、PLAYモードの場合は"ファ イルがありません"と表示されます。
- フォーマットを実行しないときは、"キャンセル"を選んで ください。

メモリーカードのご注意

- 万一メモリーカードの異常が発生した場合は、メモリーカード のフォーマット操作で復帰できますが、外出先などでこの操作 を行えない場合に備えて複数枚のメモリーカードを持たれるこ とをおすすめします。
- ■異常と思われる画像を撮影したり、新たにメモリーカードをご 購入された場合は、一度フォーマット(初期化)してお使いいた だくことをおすすめします。
- SDメモリーカードは撮影/消去を繰り返すとデータ処理能力 が落ちてきますので、定期的にフォーマットすることをおすす めします。
- フォーマット操作を行うときは、充電式電池をフル充電状態に してから行ってください。フォーマット中に電源が切れると正 しくフォーマットが行われず、メモリーカードが正常に使用で きない場合があります。

メモリーカードを使用する

ファイルをコピーする

内蔵フラッシュメモリーとメモリーカードの間で、ファイルをコ ピーすることができます。

- **重要!** コピーできるのはカメラで撮影した静止画、動画、音声 付き静止画、ボイスレコードファイルだけです。その他 のファイルはコピーできませんので、ご注意ください。
 - お気に入りフォルダに登録されているファイルは、コ ピーできません。
 - 音声付き画像は画像ファイルと音声ファイルの両方をコ ピーします。

内蔵メモリーからメモリーカードにファイルをコ ピーする

ファイルのコピーは、一括で行われます。

- 1. 本機にメモリーカードを入れます。
- 2. 電源を入れ、PLAYモードにして【MENU】を押します。
- 3. "再生機能"タブ→"コピー" と選び、【▶】を押します。



- **4.** 【▲】【▼】で"内蔵→カード"を選び、【SET】を押します。
 - コピーが始まり、"処理中です しばらくお待ちください" と表示されます。
 - コピーが終わると、コピーしたフォルダの一番最後にある ファイルを表示します。

メモリーカードから内蔵メモリーにファイルをコ ピーする

ファイルのコピーは画像を確認しながら、1枚ずつ行います。

- 「内蔵メモリーからメモリーカードにファイルをコピーする」の手順1~3と同じ操作を行います。
- **2.** 【▲】【▼】で"カード→内蔵"を選び、【SET】を押します。
- 3. 【◀】【▶】でコピーしたいファイルを選びます。
- **4.** (▲)(▼)で"コピー"を選び、(SET)を押します。
 - コピーが始まり、"処理中です しばらくお待ちください" と表示されます。
 - コピーが終わると、コピー前に表示していたファイルに戻ります。
 - 手順3~4を繰り返して、他の画像をコピーすることができます。
- 5. 【MENU】を押して、コピーの操作を終了します。
- 参考 ・ファイルは内蔵メモリー内の一番大きい番号のフォルダ にコピーされます。

プリント(印刷)する

プリント(印刷)するには

デジタルカメラで撮影した画像は、さまざまな方法でプリント (印刷)することができます。プリント方法は大きく分けて下記の3つになります。ご使用されている環境にあわせてプリントしてください。

■ お店でプリントする場合

DPOF 機能を利用することで、希望の画像を希望の枚数でプリントを依頼することができます。

→「DPOF 機能について」(159ページ)

■ カードスロット付/デジタルカメラ接続対応プリンタでプリントする場合

DPOF 機能を利用することで、希望の画像を希望の枚数でプリントすることができます。また、PictBridgeまたはUSB DIRECT - PRINT に対応しているプリンタでは、カメラを直接プリンタに接続してプリントすることができます。

- →「DPOF 機能について」(159ページ)
- →「PictBridge/USB DIRECT PRINT について」(161ページ)

■ パソコンソフトを使用してプリントする場合

Windows では、パソコンにカメラを接続して(166ページ)、付属のソフト(Photo LoaderとPhotohands)をインストール(189ページ)することで、画像の取り込み、管理、プリントをすることができます。

- →「パソコンでファイルを見る」(166ページ)
- →「ソフトをインストールする」(189ページ)
- **重要!** パソコンの接続方法、ソフトのインストール方法については上記のページをご覧になり、操作手順に従ってください。

Macintosh では、パソコンにカメラを接続して(172ページ)、付属のソフト(Photo Loader)をインストール(189ページ)することで、画像の取り込み、管理ができます。ただし、プリントはできません。市販のプリント用ソフトをご利用ください。

- →「パソコンでファイルを見る」(166ページ)
- →「ソフトをインストールする」(189ページ)
- **重要!** ●パソコンの接続方法、ソフトのインストール方法については上記のページをご覧になり、操作手順に従ってください。


DPOF機能について

DPOF(Digital Print Order Format)とはデジタルカメラで撮影した中からプリントしたい画像や枚数などの設定情報をメモリーカードなどの記録媒体に記録するためのフォーマットです。DPOF対応の家庭用プリンタやサービスラボでプリントすることができます。



本機では撮影された画像ファイル名などを意識することなく、【液晶モニター】で確認しながらプリントしたい画像の設定を行うことができます。

設定可能な内容 画像/枚数/日付



1画像単位で印刷設定する

- 1. PLAYモードにして【MENU】を押します。
- 2. "再生機能"タブ→"DPOF" と選び、【▶】を押します。




- 3. 【▲】【▼】で"選択画像"を選び、【▶】を押します。
- **4.** 【◀】【▶】で印刷したい画像を表示させます。



- **5.**【▲】【▼】で印刷する枚数を決めます。
 - 印刷設定できる枚数は99枚までです。印刷したくない場合は"00"にしてください。

プリント(印刷)する

- 6. 日付を印刷したい場合は、 【DISP】を押して図を表示 させます。
 - 図は日付印刷が設定された ことを表します。
 - 目付が不要なときは、 【DISP】を押して図を消してください。
 - 他の画像を印刷する場合は、操作4~6を繰り返してくだ さい。



• 印刷する枚数が設定されます。



全画像に印刷設定する

- 1. PLAYモードにして【MENU】を押します。
- 2. "再生機能"タブ→"DPOF"と選び、【▶】を押します。
- 3. 【▲】【▼】で"全画像"を選び、【▶】を押します。
- **4.** (▲) (▼) で印刷する枚数を 決めます。
 - 印刷設定できる枚数は99枚までです。印刷したくない場合は"00"にしてください。



- 日付を印刷したい場合は、[DISP]を押して図を表示させます。
 - 図は日付印刷が設定されたことを表します。
 - 日付が不要なときは、【DISP】を押して図を消してください。
- **6.** (SET)を押します。
 - 印刷する枚数が設定されます。

- **重要!** お店にプリントを注文する場合は、注文時に「DPOFで プリントする画像、枚数、日付を設定済みです とお伝 えください。お伝えいただかないと、設定された内容 (画像、枚数、日付)が反映されず、すべての画像が印刷 されたり、日付が印刷されなかったりしてしまうことが あります。
 - プリントをするお店によってはDPOF機能に対応して いない場合がありますので、あらかじめご確認くださ い。
 - プリンタによっては日付の設定が無効になったり、 DPOFに対応していない場合がありますので、プリン 夕の取扱説明書に従って操作してください。

PictBridge / USB DIRECT - PRINTについて

本製品はPictBridgeまたは、USB DIRECT - PRINT対応プリンタに直接 接続し、デジタルカメラのモニタート で写真選択や印刷開始を指示すること ができます。DPOF機能(159ページ) で指定した画像も印刷することができ ます。



本製品は下記の規格に対応していま đ,

- PictBridge(ピクトブリッジ): カメラ映像機器工業会(CIPA)制定の 規格です。
- USB DIRECT PRINT: ヤイコーエプソン株式会社提唱の規 格です。




重要! ● PictBridge/USB DIRECT-PRINTで印刷する場合、 別売のACアダプター(AD-C40)を使用することをおす すめします。

プリント(印刷)する

1枚ずつプリントする

- **1.** [MENU]を押します。
- 2. "設定"タブ→"USB"と選び、【▶】を押します。
- (▲)【▼】で使用するプリンタにあわせて設定を選び、 【SET】を押します。
 - Mass Storage (USB DIRECT PRINT):
 で使用のプリンタがUSB DIRECT PRINT対応の場合、 こちらを選びます。パソコンにカメラを外部記憶装置として認識させる方法です。通常、パソコンへの画像の保存の 操作時はこちらを選んでください。
 - PTP (PictBridge):
 で使用のプリンタがPictBridge対応の場合、こちらを選びます。画像データを外部接続機器に簡単に転送するための接続方法です。

- **4.** 別売のACアダプターをカメラに接続して、カメラに電源を供給します。
 - 電池を使用する場合は、電池残量が十分な電池をカメラにセットしてください。
 - USBケーブルからは電源は供給されません。



- カメラに付属のUSBケーブルでカメラとプリンタを接続 します。
- 6. プリンタの電源を入れます。
- 7. プリンタの印刷用紙をセットします。
- **8.** カメラの(電源ボタン)を押します。
 - カメラにプリントメニュー 画面が表示されます。



- **9.** 【▲】【▼】で"用紙サイズ"を選び、【▶】を押します。
- **10.** [▲][▼]でプリントする用紙サイズを選び、[SET]を押します。
 - 用紙サイズは次の通りです。上判、2上判、はがき、A4、Letter、プリンタで設定
 - "プリンタで設定"を選ぶと、プリンタ側で設定した用紙サイズでプリントされます。
 - 用紙について設定できる内容は、接続したプリンタによって異なります。詳しくはプリンタの取扱説明書をご覧ください。

11. 【▲】【▼】で"1枚プリント"を 選び、【SET】を押します。

- 【◀】【▶】でプリントしたい画 像が選べます。
- 【DISP】を押すことで日付設 定の入/切を切り替えることができます。
 世ると、日付がプリントされます。



- 12. 【▲】【▼】で"プリント"を選び、【SET】を押します。
 - プリントを開始すると"処理中です しばらくお待ちください"と【液晶モニター】に表示されます。しばらくすると表示が消えますが、印刷は終了していません。カメラの何かボタンを押すことで、プリントの状況を【液晶モニター】に再表示させることができます。
 - プリントが終了すると、プリントメニュー画面が表示されます。
 - もう一度印刷する場合は、手順11から同様の操作を行ってください。
- **13.** 印刷が終了したらカメラの電源を切り、カメラをUSB ケーブルから取りはずしてください。

プリント(印刷)する

まとめてプリントする

- **1.** DPOF 機能(159ページ)で、印刷したい画像をあらか じめ指定します。
- [1枚ずつプリントする](162ページ)の手順1から10まで操作します。
- **3.** 【▲】【▼】で"DPOF"を選び、【SET】を押します。
- **4.** 【▲】【▼】で"プリント"を選び、【SET】を押します。
 - プリントを開始すると"処理中です しばらくお待ちください"と【液晶モニター】に表示されます。しばらくすると表示が消えますが、印刷は終了していません。カメラの何かボタンを押すことで、プリントの状況を【液晶モニター】に再表示させることができます。
 - プリントが終了すると、プリントメニュー画面が表示されます。
 - DPOF機能で指定した画像が自動的に印刷されます。
 - もう一度印刷する場合は、手順3から同様の操作を行ってください。
 - DPOFの設定をしていない場合はメッセージが表示され、 DPOFの設定画面(159ページ)が表示されます。このときは、DPOFの設定を行ってから、もう一度プリントの操作を行ってください。

5. 印刷が終了したらカメラの電源を切り、カメラをUSB ケーブルから取りはずしてください。

プリントについてのご注意

- 印刷品位や用紙の設定についてはプリンタの取扱説明書をご覧ください。
- PictBridgeやUSB DIRECT-PRINT対応プリンタの機種名や プリンタのバージョンアップ等については、プリンタメーカー へお問い合わせください。
- 印刷中はケーブルを抜いたり、カメラの操作を行わないでください。プリンタがエラーを起すことがあります。

164

PRINT Image MatchingIIについて

本製品はPRINT Image MatchingIIに対 応しています。PRINT Image Matching Ⅲ対応プリンタでの出力及び対応ソフトウ エアでの画像処理において、撮影時の状況 や撮影者の意図を忠実に反映させることが 可能です。



PRINT Image Matching及びPRINT Image MatchingⅢに関する著作権はセイ コーエプソン株式会社が所有しています。

Exif Printについて

Exif Print (Exif2.2) は、対 応プリンタをお使いの場合に 画像ファイルに記録された撮 影情報を印刷出力に反映させ ることを可能にします。





重要! • Exif Print対応プリンタの機種名やプリンタのバージョ ンアップ等については、各プリンタメーカーへお問い合 わせください。

このカメラは、USBケーブルを介してUSB端子を備えたパソコンと接続して、パソコンでファイルを見たり、保存することができます。USB接続を行うには、使用するパソコンによっては付属のCD-ROM(カシオデジタルカメラアプリケーションソフトウェア)からUSBドライバをパソコンにインストールする必要があります。

お持ちのパソコンがWindowsの場合

パソコンにファイルを取り込むためには次の手順で操作します。

- 1. Windows98/Me/2000を使っている場合はUSBドライバをパソコンにインストールする。
 - 初めて使用するときだけ必要です。
 - Windows XPの場合はインストールの必要はありません。



2. カメラとパソコンをUSBケーブルで接続する。



3. 画像ファイルを見る/コピーする。


具体的な操作方法は以降に記載されていますので、手順に従って 操作してください。また、接続するパソコンの取扱説明書もあわ せてお読みください。

- **重要!** パソコンと通信を行う際、 電池残量の少ない電池で本機を使用しますと、画像データを通信中に電源が切れる可能性があります。パソコンとの通信には、専用ACアダプター(別売品)を使用することをおすすめします。
 - 内蔵メモリーに保存されているファイルデータをパソコンに転送する場合は、カメラからメモリーカードを取り出した状態でUSBケーブルを接続してください。


USBドライバをインストールする前に、カメラをパソコン に接続しないでください。パソコンがカメラを認識しなく なります。

- Windows 98/Me/2000をお使いの場合は、USBドライバのインストールが必要です。この場合、インストール前にカメラをパソコンに接続しないでください。
- Windows XPをお使いの場合は、USBドライバのイン ストールは不要です。
- Windows98/Me/2000をお使いの場合は、操作2へ 進んでください。WindowsXPをで使用の場合は、 USBドライバをインストールする必要はありませんの で、操作6に進んでください。
 - この操作手順はWindows98をもとに制作されています。
- 付属のCD-ROM(カシオデジタルカメラアプリケーションソフトウェア)をパソコンのCD-ROMドライブにセットします。
 - 日本語のMENU画面がパソコンに表示されます。
 - MENU上の「English」をクリックすると英語のMENU画面が表示され、英語版のソフトをインストールすることができますが、通常は日本語版のソフトのみをインストールしてください。
- 3. [USB driver]の「インストール」をクリックします。
 - インストールが開始されます。

- 4. セットアップ完了の画面が表示されたら「はい、直ちにコンピュータを再起動します。」をチェックして「完了」をクリックし、パソコンを再起動させます。
 - 再起動時には、付属のCD-ROMをパソコンにセットした ままにしておいてください。
- 別売のACアダプター(AD-C40)をカメラの【DC IN】と 家庭用コンセントに接続します。
 - 電池を使用する場合は、電池残量が十分な電池をカメラにセットしてください。




- 6. カメラの電源を入れます。
 - USB接続は、RECモードでもPLAYモードでも可能です。
- 7. "設定"タブ→"USB"と選び、【▶】を押します。
- 8. [▲][▼]で"Mass Storage"を選び、[SET]を押します。
- 9. カメラの電源を切り、付属のUSBケーブルでカメラの 【USB/AV】(USB/AV端子)とパソコンのUSB端子を接 続します。



- USBケーブルをパソコンとカメラに接続するときは、それぞれの機器のUSB端子の形状とケーブルの接続端子の形状を合わせて接続してください。
- USBコネクタは奥まで確実に差し込んでください。正しく接続されないと、正常に動作しません。

10. カメラの電源を入れます。

- 「新しいハードウェア…」とダイアログが表示され、自動的 にカメラ内のメモリーカードまたは内蔵メモリーが認識さ れます。次回からはパソコンとカメラをUSBケーブルを 介して接続するだけで、カメラ内のメモリーカードまたは 内蔵メモリーを認識します。
- カメラの緑の【動作確認用ランプ】が点灯します(198ページ)。



パソコンのOSの環境によっては、「リムーバブルディスク」ガイダンスが表示されることがあります。この場合は、ガイダンスを閉じてください。

11. 「マイコンピュータ」をダブルクリックします。

 Windows XPでは、画面上の「スタート」→「マイコン ピュータ」の順でクリックします。





Windows 98

Windows XP

12. 「リムーバブルディスク」をダブルクリックします。

メモリーカードまたは内蔵メモリーは、「リムーバブルディスク」として認識されています。



Windows 98

114-1714 (1900)

114-1714 (1900)

115-1714 (1900)


115-1715 (1900)

115-1715 (1900)

115-1715 (1900)

Windows XP

13. [Dcim]フォルダをダブルクリックします。



14. 見たい画像の入ったフォルダをダブルクリックします。





Windows 98

Windows XP

15. 見たい画像ファイルをダブルクリックして、画像を見ます。





Windows 98

Windows XP

ファイル名については「メモリー内のフォルダ構造」(178ページ)を参照ください。



• 回転表示させた画像を「リムーバブルディスク」から見た りコピーした場合は、回転させる前の画像が表示されま す(130ページ)。

16. ファイルを保存する場合は、次のように操作します。

■Windows 98/2000/Meの場合:

- ①「リムーバブルディスク」内の「Dcim」フォルダを右ボタン でクリックします。
- ②メニューの「コピー」をクリックします。
- ③「マイドキュメント」をダブルクリックして開きます。
- ④「マイドキュメント」のメニューで「編集」→「貼り付け」の順でクリックします。
- これで「Dcim」フォルダ(画像ファイルが保存されているフォルダ)が「マイドキュメント」フォルダにコピーされます。

■Windows XPの場合:

- ①「リムーバブルディスク」内の「Dcim」フォルダを右ボタン でクリックします。
- ②メニューの「コピー」をクリックします。
- ③「スタート」→「マイドキュメント」の順でクリックします。
- ④「マイドキュメント」メニューで「編集」→「貼り付け」の順で クリックします。
- これで「Dcim」フォルダ(画像ファイルが保存されている フォルダ)が「マイドキュメント」フォルダにコピーされま す。

重要! ◆ カメラ内やメモリーカード内の画像に対して、パソコン で修正、削除、移動、名前の変更などを行わないでくだ さい。パソコンで修正、削除、移動、名前の変更などを 行った場合は、画像管理データと整合性がとれず、カメ ラで再生できなくなったり、撮影枚数が極端に変わった りします。修正、削除、移動、名前の変更などはパソコ ンにコピーした画像で行ってください。

17. USB接続を終えます。

■WindowsMe/98/XPの場合:

カメラの【電源ボタン】を押して、緑の【動作確認用ランプ】が 消灯したのを確認してから、カメラを取りはずします。

■Windows2000の場合:

パソコン画面上のタスクトレイのカードサービスを左クリッ クし、カメラに割り当てられているドライブ番号の停止を選 択します。その後、カメラを取りはずし、カメラの電源を切 ります。

USB接続時のご注意

- パソコンのモニターに同一の画像を表示して放置しておくこと はお止めください。残像現象(画面焼け)を起す場合がありま ਰ੍ਹ
- 通信中にケーブルを抜いたり、カメラの操作を行わないでくだ。 さい。データが破壊される恐れがあります。

お持ちのパソコンがMacintoshの場合

Macintoshにファイルを取り込むためには次の手順で操作しま す。

重要! • Mac OS 8.6以前、またはMac OS Xの10.0では使 用できません。Mac OS 9、X(10.1、10.2、10.3) では、OS標準のUSBドライバが使用できます。

1. カメラとMacintoshをUSBケーブルで接続する。




2. 画像ファイルを見る/コピーする。


具体的な操作方法は以降に記載されていますので、手順に従って 操作してください。また、接続するパソコンの取扱説明書もあわ せてお読みください。

- **重要!** パソコンと通信を行う際、電池残量の少ない電池で本機 を使用しますと、画像データを通信中に電源が切れる可 能性があります。パソコンとの通信には、専用ACアダ プター(別売品)を使用することをおすすめします。
 - 内蔵メモリーに保存されているファイルデータをパソコ ンに転送する場合は、カメラからメモリーカードを取り 出した状態でUSBケーブルを接続してください。

- 1. 別売の ACアダプターをカメラの【DC IN】と家庭用コンセントに接続します。
 - 電池を使用する場合は、電池残量が十分な電池をカメラに セットしてください。



- 2. カメラの電源を入れます。
 - USB接続は、RECモードでもPLAYモードでも可能です。
- 3. "設定"タブ→"USB"と選び、【▶】を押します。
- 4. 【▲】【▼】で"Mass Storage"を選び、【SET】を押します。
- 5. カメラの電源を切り、付属のUSBケーブルでカメラの 【USB/AV】(USB/AV端子)とパソコンのUSB端子を 接続します。



- USBケーブルをパソコンとカメラに接続するときは、そ れぞれの機器のUSB端子の形状とケーブルの接続端子の 形状を合わせて接続してください。
- USBコネクタは奥まで確実に差し込んでください。正し、 く接続されないと、正常に動作しません。

6. カメラの雷源を入れます。

- カメラ内のメモリーカードまたは 内蔵メモリーが[ドライブ]として 認識されます。
- Mac OSのバージョンにより、表 示されるアイコンが異なる場合が あります。
- 次回からはMacintoshとカメラをUSBケーブルを介して 接続するだけで、カメラ内のメモリーカードや内蔵メモ リーを「ドライブ」として認識します。

- 7. 表示されたドライブ→「DCIMIフォルダ→見たい画像の 入ったフォルダの順でダブルクリックします。
- 8. 見たい画像ファイルをダブルクリックして、画像を見ま ਰਂ∝
 - ファイル名については「メモリー内のフォルダ構造」(178) ページ)を参照ください。



- **参老** 回転表示させた画像を「ドライブ」から見たりコピーした 場合は、回転させる前の画像が表示されます(130ペー ジ)。
- 9. ファイルを保存する場合は Γ DCIMIフォルダを保存した いフォルダにドラッグアンドドロップします。
 - 「DCIM フォルダがMacintosh内のフォルダにコピーさ れます。



・ドラッグアンドドロップとは、マウスのポインタ(矢印) が画像ファイルのアイコントに重なった状態でマウスの ボタンを押し、そのままマウスを移動(ドラッグ)させ て、別の場所でマウスのボタンを離す(ドロップ)操作の ことをいいます。

- **重要!** カメラ内やメモリーカード内の画像に対して、パソコンで修正、削除、移動、名前の変更などを行わないでください。パソコンで修正、削除、移動、名前の変更などを行った場合は、画像管理データと整合性がとれず、カメラで再生できなくなったり、撮影枚数が極端に変わったりします。修正、削除、移動、名前の変更などはパソコンにコピーした画像で行ってください。
- 10. USB接続を終えるには、画面上のカメラのドライブをゴミ箱へドラッグアンドドロップします。その後、カメラをUSBケーブルから取りはずし、カメラの電源を切ります。

USB接続時のご注意

- パソコンのモニターに同一の画像を表示して放置しておくこと はお止めください。残像現象(画面焼け)を起す場合があります。
- 通信中にケーブルを抜いたり、カメラの操作を行わないでください。データが破壊される恐れがあります。

パソコンでいろいろなことができます

撮影画像をパソコンでさまざまに活用することができます。活用 方法については、下記のページを参考にしてください。

- アルバム形式で見たい.......「アルバム機能を使う」(181ページ)
- アルバム形式で印刷したい ………「アルバム機能を使う」(181ページ)
- 画像を自動取り込み/管理したい ………「ソフトをインストールする」(189ページ)を参照して、 Photo Loaderをインストールしてください。
- 画像をレタッチ(加工)したい ………「ソフトをインストールする」(189ページ)を参照して、 Photohandsをインストールしてください。

メモリーカードを直接接続して取り込む


パソコンとのファイルのやりとりをメモリーカードから直接行う ことができます。パソコンの機種によって接続方法が異なりま す。代表的な接続方法は次の通りです。

- SDメモリーカードスロットのある機種 SDメモリーカードを直接差し込みます。
- PCカードスロットのある機種 市販のPCカードアダプター(SDメモリーカード/MMC用)を 使用します。


具体的な使用方法はPCカードアダプターとパソコンに付属の取扱説明書を参照ください。



- 前記以外の機種
- 1) 市販のSDメモリーカード用リーダー/ライターを使用します。 具体的な使用方法はSDメモリーカード用リーダー/ライター に付属の取扱説明書を参照ください。



2) 市販のPCカード用リーダー/ライターと市販のPCカードアダプター(SDメモリーカード/MMC用)を使用します。 具体的な使用方法はPCカード用リーダー/ライターとPCカードアダプターに付属の取扱説明書を参照ください。



メモリー内のデータについて


本機で撮影された画像やその他のデータは、DCF(Design rule for Camera File system)規格に準拠した方法でメモリーへ保存されます。DCF規格とは、画像ファイルと画像に関連するファイルをデジタルカメラと関連機器の間で簡単に交換することを目的とした規格です。


DCF規格について

DCF規格対応の機器(デジタルカメラやプリンタなど)の間で画像の互換性があります。画像ファイルのデータ形式やメモリー内のフォルダ構造に規定がありますので、本機で撮影した画像をDCF規格対応の他社のカメラで見たり、この規格対応の他社のプリンタで印刷したりすることができます。逆にDCF規格対応の他社のデジタルカメラの画像も本機で見ることができます。

メモリー内のフォルダ構造

■フォルダ構造





※ 内蔵メモリー内にのみ作成されるフォルダです。

■フォルダ/ファイルの内容

- DCIMフォルダ デジタルカメラで扱うファイルすべてを収めたフォルダです。
- 記録フォルダ デジタルカメラで記録したファイルを収めたフォルダです。
- 画像ファイル デジタルカメラで撮影した画像ファイルです。拡張子は「JPG」 です。
- ムービーファイル デジタルカメラで撮影したムービーファイルです。拡張子は 「AVI」です。
- 音声ファイル 音声を記録したファイルです。 拡張子は「WAV」です。
- 音声付き静止画/画像ファイル 音声付き静止画の画像を記録したファイルです。拡張子は 「JPG | です。
- 音声付き静止画/音声ファイル 音声付き静止画の音声を記録したファイルです。拡張子は 「WAV」です。
- アルバムフォルダ アルバム機能で使用するファイルを収めたフォルダです。
- アルバムのHTMLファイル アルバム機能で使用するファイルです。拡張子は「HTM」です。

- お気に入りフォルダ お気に入りの画像ファイルを収めたフォルダです。 320×240pixelsの画像として収められています。
- DPOFファイルを収めたフォルダ DPOFファイルなどを収めたフォルダです。
- TIFFデータ用フォルダ TIFFデータを収めた親フォルダです。
- TIFF画像用フォルダ TIFF形式で保存した画像を収めたフォルダです。
- TIFF画像ファイル TIFF形式で保存した画像ファイルです。拡張子は「TIF」です。
- ベストショット用フォルダ(内蔵メモリーのみ) カスタム登録されたシーンファイルを収めたフォルダです。
- カスタム登録されたシーンファイル(内蔵メモリーのみ) ベストショットモードで使用されるファイルです。

このデジタルカメラで扱える画像ファイル

- ◆本機で撮影した画像ファイル
- DCF規格に対応している画像ファイル
- ※ DCF規格の画像ファイルでも、使用できない機能がある場合があります。また、本機以外で撮影された画像の場合、再生にかかる時間が長くなる場合があります。

パソコン上で内蔵メモリー/メモリーカードを扱うときのご注意

・メモリーの内容をパソコンのハードディスクやCD-R、MOディスクなどに保存する際は "DCIM" フォルダごと保存してください。その際 "DCIM" フォルダの名前を年月日などに変えておくと、あとで整理するときに便利です。ただし、パソコンのハードディスクなどに保存したファイルを再度メモリーに戻して本機で再生する場合は、フォルダ名をパソコン上で "DCIM" に戻してからご使用ください。本機では "DCIM" 以外の名前のフォルダは認識されません。 "DCIM" フォルダ内の他のフォルダ名を変えた場合も同様です。元の名前に戻してから使用してください。

アルバム機能を使用するとパソコンにアルバム形式で画像を表示させることができます。また、付属のCD-ROM内に収録されているソフトウェアをインストールすることで、パソコンでのファイルの自動取り込みや画像のレタッチをすることができます。

アルバム機能を使う

アルバム機能とは、本機で撮影した画像をレイアウトしたHTMLファイルを作成し、ホームページ上で一覧表示したり、印刷することができる機能です。



アルバム



一覧表示



情報表示

本機で作成したアルバムは、次のWebブラウザで見たり、印刷することができます。ただし、Windows 98/2000で動画を再生する場合はDirect Xが必要です。


Microsoft Internet Explorer Ver 5.5以上

アルバムを作成する

重要! • アルバムを作成すると "ALBUM" フォルダ(178ページ)が作成され、同じ画像データが複数枚メモリー内に保存されてしまいます。 "ALBUM" フォルダを残したまま、お店にプリントを注文したり、プリンタですべての画像を印刷しようとすると、小さくリサイズされた同じ画像が複数枚印刷されてしまう場合がありますので、ご注意ください。アルバム機能を使用しない場合はアルバムを消去(188ページ)することで、上記の問題を解消することができます。

1. PLAYモードにして【MENU】を押します。

2. "再生機能" タブ→ "アルバム 作成"と選び、【▶】を押しま ਰ∝



レイアウト見太

- **3.** (▲)(▼)で"作成"を選び、(SET)を押します。
 - アルバムの作成を開始し、"処理中です」しばらくお待ち ください"と表示します。
 - アルバムの作成が終了すると、アルバム作成メニューに入 る前の画面に戻ります。
 - アルバムを作成すると、内蔵メモリーまたはメモリーカー ド内の "ALBUM" フォルダの中に "INDEX HTM" ファイ ル、その他アルバム用のファイルが作成されます。

- **重要!** アルバム作成中に次の操作を行うと、アルバム用のファ イルが作成されないばかりでなく、画像データ等のメモ リー内のデータが破壊される恐れがあります。アルバム 作成中は、下記の操作は絶対に行わないでください。
 - 【電池カバー】を開ける
 - メ干リーカードを抜く
 - その他異常操作
 - アルバム作成中にメモリーが一杯になったときは、"メ モリがいっぱいです"と表示した後、アルバムの作成を 中止します。
 - 電池が切れかかっているときは、アルバムが正常に作成。 されない場合があります。
 - アルバムの詳細設定で"自動作成"をする/しないのどち らに設定していても、【SET】を押すと、アルバムの作 成を自動的に開始します(185ページ)。
 - ●作成された "ALBUM" フォルダ(178ページ)内の画像 は、カメラで見ることはできません。

アルバムのレイアウトを選ぶ

10種類のレイアウトの中から、表示したときのレイアウトを選ぶことができます。

- 1. PLAYモードにして【MENU】を押します。
- "再生機能"タブ→"アルバム作成"と選び、【▶】を押します。
- **3.** 【▲】【▼】で"レイアウト"を選びます。
- 4. 【◀】【▶】で表示したいレイアウトを選びます。
 - •【◀】【▶】を押すと、画面右横のレイアウト見本が切り替わります。

重要! ● レイアウト見本上に表示されるのはアルバムのレイアウトおよび背景色です。一覧/情報表示付きかどうかや用途の内容(閲覧/WEB/プリント)は表示されません。

アルバムの詳細を設定する

- 1. PLAYモードにして【MENU】を押します。
- "再生機能"タブ→"アルバム作成"と選び、【▶】を押します。
- 3. 【▲】【▼】で"設定"を選び、【▶】を押します。
- **4.** (▲)(▼)で設定項目を選び、(▶)を押します。
 - 各設定項目の設定内容に つきましては、以降をご 覧ください。



5. 【▲】【▼】で設定内容を選び、【SET】を押します。

■ 背害色を選ぶ

アルバムの背景色を白/黒/グレーの中から選ぶことができま đ.

・ 背景色を選ぶと、一つ前の画面で表示されていたレイアウト見。 木上に選んだ色が表示されます。

■ タイプを選ぶ

アルバムのタイプを、標準タイプと一覧/情報付きタイプに切り 替えることができます。

標準タイプ : 選んだレイアウトに従って画像を表示

するタイプです。

一覧/情報付きタイプ:アルバム表示の他、画像の簡単な一覧

表示や撮影時の情報を同時に表示でき

るタイプです。

■ 用途を選ぶ

閲覧: 簡易画像でアルバム表示されますので、簡単に画像を

確認したりホームページトで素早く閲覧したい場合に 便利です。また、画像をクリックすると、大きな画像 が表示されますので、細部を確認したり、画像を1枚 ずつきれいに印刷したい場合にお使いください。AVI ファイルをクリックすると動画を再生します。CD-R などにコピーして配布するときなどに最適です。

WFR: 簡易画像でアルバム表示され、簡単に画像を確認した

り、ホームページトで素早く閲覧したい場合に便利で す。 "DCIM" フォルダ内にあるデータ量の少ない "ALBUM"のみで動作しますので、特にインターネッ トで利用するときに素早くアップロードできます。た だし、画像の拡大や動画の再生はできません。

プリント:詳細画像でアルバム表示するため、アルバムをきれい に印刷したい場合にお使いください。ただし、表示す るのに時間がかかる場合があります。また、画像の拡

大や動画の再生はできません。

■ 自動作成をする/しないを設定する

アルバム用のファイルを、電源を切ったときに自動的に作成する かどうかを設定することができます。

- 入: 電源を切ったとき、内蔵メモリーまたはメモリーカード内 にアルバム用のファイルを自動的に作成します。
- 切:電源を切ったとき、アルバム用のファイルを自動的に作成 しません。

- 重要! 自動作成を"入"に設定している場合、電源を切ると【液 品モニター】は消灯しますが、緑の【動作確認用ランプ】 は数秒間点滅しています。この間はアルバム用のファイ ルを作成していますので、下記の操作は絶対に行わない でください。
 - 【電池カバー】を開ける
 - メモリーカードを抜く
 - その他異常操作

● 自動作成を"入"に設定すると、電源を切るときにアルバ ム用のファイルを作成するため、メモリー内の画像枚数 に応じて、電源が切れるまでの時間が長くなります。も し、アルバム機能を使用しない場合は、自動作成を"切" に設定することをおすすめします。"切"に設定すると電 源が切れるまでの時間が短くなります。

アルバムファイルを見る

アルバムファイルはパソコンで使用しているWebブラウザで見 たり、印刷することができます。

- 1. 内蔵メモリーまたはメモリーカード内のデータをパソコ ンに読み込むか、メモリーカードをパソコンに接続しま す(166、176ページ)。
- 2. 内蔵メモリーまたはメモリーカード内の"DCIM"フォル ダの中の"ALBUM"フォルダを開きます。
- 3. "INDEX.HTM"ファイ ルをWebブラウザで開 きます。
 - 内蔵メモリーまたはメ 干リーカード内のフォ ルダの画像が一覧表示 されます。



4. 一覧/情報付きタイプでアルバムを作成した場合は、インターネットのホームページを見る要領で下記の部分をクリックして操作します。

アルバム:カメラで作成したアルバムが表示されます。 一覧表示:フォルダ内の画像の一覧が表示されます。

情報表示:各画像の情報が表示されます。

• 用途を"閲覧"に設定しているとき、パソコン上に表示されている画像をクリックすると、撮影したサイズそのままの大きさの画像が表示されます。



アルバム



一覧表示



情報表示

表示される画像情報の内容 ファイルサイズ 画像サイズ 撮影画質 撮影干ード 露出モード ドライブモード 測光方式 シャッタースピード 絞り 露出補正 測距方式 AFTリア フラッシュモード シャープネス 彩度 コントラスト ホワイトバランス 感度 フィルター 色強調 フラッシュ光量 デジタルズーム 訪問先 撮影日時 モデル名

- 参考 アルバム部分を印刷する場合は、Webブラウザの設定 を下記のようにしておくことをおすすめします。
 - アルバムが表示されているフレームを選択する。
 - なるべく余白を少なくする。
 - 背景の色を印刷可能な設定にする。
 - 印刷や設定のしかたについては、Webブラウザの取扱 説明書をお読みください。
 - アルバム内容の編集(タイトルやコメントの入力など) は、カメラで行うことはできません。編集したいとき は、市販のHTMLファイルが編集できるソフトをお使 いください。
- **5.** アルバムを終了するには、Webブラウザを終了してくだ さい。

アルバムを保存する

- 内蔵メモリーまたはメモリーカード内の"DCIM"フォルダごとパソコンのハードディスクやCD-R、MOディスクなどに保存してください。"ALBUM"フォルダだけでは、必要なファイルが保存されませんのでご注意ください。保存後は"DCIM"内のファイルを更新したり消去しないでください。新たに画像を加えたり、消去したりすると、アルバムが正常に表示されなくなることがあります。
- メモリーカードを再びデジタルカメラで使用するときは、以前のファイルをすべて消去するか、フォーマットしてから使うことをおすすめします。ただし、フォーマットすると、メモリー内のデータはすべて消えます。
- "用途"の設定を"WEB"にした場合は"ALBUM"フォルダのみで もアルバムを見ることができます。データ量が少ないので、素 早くインターネットにアップロードすることができます。

アルバムを消去する

- 1. PLAYモードにして【MENU】を押します。
- "再生機能"タブ→"アルバム作成"と選び、【▶】を押します。
- **3.** 【▲】【▼】で"消去"を選び、【SET】を押します。
 - アルバムが消去され、PLAYモードに戻ります。

ソフトをインストールする

本機には、パソコンで画像を活用するための便利なソフトが付属しています。目的に応じてソフトをインストールしてください。

付属のCD-ROM(カシオデジタルカメラアプリケーションソフトウェア)について

付属のCD-ROM(カシオデジタルカメラアプリケーションソフトウェア)には、以下のソフトウェアが収録されています。各ソフトの内容を確認し、必要に応じてソフトをパソコンにインストールしてください。

USBドライバ(マスストレージ)

(Windows用)

デジタルカメラとパソコンをUSB接続するためのソフトです。

※ Windows XPではCD-ROM内のUSBドライバをインストールしないでください。USBケーブルでパソコンと接続するだけで、USB通信ができます。

Photo Loader(Windows用/Macintosh用)

デジタルカメラからパソコンに画像、音声付き画像やボイスレコードのWAVファイルを自動的に取り込むことができます。取り込んだ画像は年月日のフォルダ単位で管理し、カレンダー形式で検索できるHTMLファイルを自動作成しますので、Webブラウザを使用して画像を閲覧することができます。また、画像を手軽にメールに添付(Windows用のみ)することができます。

※ Photo Loaderの操作方法に関する説明は、電子文書(PDFファイル) 化され、付属のCD-ROM内に収録されています。

Photohands(Windows用)

画像のカラー、コントラスト、明るさなどの調整(レタッチ)、サイズや向きの変更ができます。撮影日付を付けて印刷することができます。

※ Photohandsの操作方法に関する説明は、電子文書(PDFファイル)化され、付属のCD-ROM内に収録されています。

Direct X(Windows用)

デジタルカメラで撮影した動画ファイルを、Windows 98/2000で扱うためのコーディックが含まれる機能拡張ツールです。Windows XP/Meにはインストール不要です。

Adobe Reader(Windows用)

電子文書化されたPDFファイルを読むためのソフトです。CD-ROM内に収録されているPhoto Loader、Photohandsの取扱説明書を読むために使用します。

※ Photo Loader、Photohandsの取扱説明書をパソコンのディスプレイ上で表示する方法は、「取扱説明書(PDFファイル)を読む」(193、194ページ)をお読みください。

パソコンの動作環境について

使用するソフトによって、必要な動作環境が異なりますので、必 ず確認してください。

Windows

	USBドライバ*1	Photo Loader	Photohands
OS	XP*2/2000/	XP/2000/	XP/2000/
	Me/98	Me/98	Me/98
メモリ	_	16MB以上	64MB以上
HD	_	約7MB以上	約10MB以上

- ※1. Windows 2000の場合は、専用ドライバに代えてOS標準ドライバを使用するための情報ファイルとなります。
 - Windows 95/3.1からWindows Me/98に、Windows 95/NT からWindows 2000にバージョンアップしたパソコンでは動作保証いたしません。
- ※2. Windows XPでは、OS標準のUSBドライバを使用します。新たなインストールは不要です。

Macintosh

	Photo Loader
OS	9
メモリ	32MB以上
HD	約3MB以上

 USB接続は、Macintosh OS 9/10 1/10 2/10 3で可能です。 標準搭載のドライバで動作しますので、そのままUSBケーブルで力 メラとパソコンを接続してください。

- **重要!** Windowsの詳しい動作環境については、付属のCD-ROM(カシオデジタルカメラアプリケーションソフト ウェア)内の「お読みください」ファイルを参照して、確 認してください。
 - Macintoshの詳しい動作環境については、付属のCD-ROM(カシオデジタルカメラアプリケーションソフト ウェア)内の「CD-ROMの使いかた | ファイルをブラウザ ソフトでご覧ください。
 - ◆付属のCD-ROM(カシオデジタルカメラアプリケーショ ンソフトウェア)は、Mac OS X(10.0)には対応して いません。

インストールする

付属のCD-ROM(カシオデジタルカメラアプリケーションソフト ウェア)に収録されているソフトウェアを、パソコンにインス トールします。



- 参老 すでにパソコンにソフトウェアをインストールしている 場合は、バージョンを確認してください。もしもバー ジョンが古い場合は、古いバージョンのソフトウェアを アンインストールした後、新しいバージョンのソフト ウェアをインストールしてください。
 - ◆ CD-ROM(カシオデジタルカメラアプリケーションソフ トウェア)には日本語と英語のアプリケーションが搭載 されていますので、必要な言語の方をインストールして ください(2重インストールには対応していません)。

Windows _

■ 準備

- パソコンを起動させ、付属のCD-ROM(カシオデジタルカメラアプリケーションソフトウェア)をパソコンのCD-ROMドライブに入れると、MENU画面が自動的に起動します。
 - パソコンの設定によっては自動的にMENU画面が表示されない場合があります。その場合は、CD-ROMが割り当てられているドライブを開き、MENU.exeをダブルクリックして起動させてください。
- **2.** "Language"の「日本語」をクリックします。
 - 英語のアプリケーションソフトをインストールしたい場合は「English」をクリックしてください。

■「お読みください」を読む

インストールする前に、必ずインストールするアプリケーション ソフトの「お読みください」をお読みください。インストールする ために必要な条件や動作環境が書かれています。

インストールしたいアプリケーションソフトの「お読みください」をクリックします。

■ ソフトのインストール

- インストールしたいアプリケーションソフトの「インストール」をクリックします。
- 2. 手順に従ってインストールします。
- 重要! Photo Loaderのバージョンアップ、再インストールやパソコンを変更する場合で、以前使用していたライブラリ情報を継続させる方法については、「お読みください」をご覧になり、手順をご確認願います。 手順通りにインストールしないと、以前のライブラリ管理情報やカレンダー形式のHTMLファイルがPhoto Loaderで見ることができなくなるばかりか、取り込んだ画像ファイルが消失する恐れがあります。
 - Windows XP以外では、USBドライバをインストール する前に、パソコンとカメラを接続しないでください。

■ 取扱説明書(PDFファイル)を読む

- **1.** "取扱説明書"のお読みになりたいアプリケーションソフトの名前をクリックします。
- **重要!** 取扱説明書をお読みになるには、パソコンにAdobe Readerがインストールされている必要があります。インストールされていない場合は、「ソフトのインストール」でAdobe Readerをインストールしてください。

■ ユーザー登録をする

パソコンからインターネットを通してのみ、ユーザー登録をする ことができます。ユーザー登録をするには、パソコンがインター ネットに接続されていることが必要です。

※ 会員制Webサイト「QVNet」「EXILIMオフィシャルWebサイト」(216ページ)へのユーザー登録となります。ユーザー登録で登録いただいた個人情報のお取り扱いに関しては、Webサイト上の「QVNetをご利用になる前に」に記載されておりますので、ご確認をお願い致します。ユーザー登録はデジタルカメラ本体や付属ソフトのバージョンアップのご連絡その他情報発信を目的としております。付属ソフトウェアについては、ユーザー登録をしなくてもインストールや使用は可能です。

- 1. 「オンラインユーザ登録」をクリックします。
 - Webブラウザソフトが起動し、ユーザー登録が可能になります。画面の指示に従ってユーザー登録を行ってください。
- **2.** ユーザー登録が終了したら、インターネットの接続を終了してください。

■ 終了

- **1.** 「終了」をクリックします。
 - MENUを終了します。

	ci			

■「CD-ROMの使いかた」を読む

インストールする前に、必ず「CD-ROMの使いかた」をお読みください。

- 付属のCD-ROM(カシオデジタルカメラアプリケーションソフトウェア)をCD-ROMドライブにセットします。
- CD-ROM(カシオデジタルカメラアプリケーションソフトウェア)内の「CD-ROMの使いかた」ファイルを開きます。

■ ソフトのインストール

インストールする前に、インストールするアプリケーションソフトの「はじめにお読みください」を必ずお読みください。インストールするために必要な条件や動作環境が書かれています。

- 1. 付属のCD-ROM(カシオデジタルカメラアプリケーションソフトウェア)をCD-ROMドライブにセットします。
- CD-ROM(カシオデジタルカメラアプリケーションソフトウェア)内の「CD-ROMの使いかた」ファイルを開きます。
- 「ソフトウェアについて」をクリックします。
- **4.** インストールするソフトウェア名をクリックし、インストール方法を確認します。
- 5. 手順に従ってインストールします。
- 重要! Photo Loaderのバージョンアップ、再インストールやパソコンを変更する場合で、以前使用していたライブラリ情報を継続させる方法については、「お読みください」ファイルをご覧になり、手順をご確認願います。手順通りにインストールしないと、以前のライブラリ管理情報やカレンダー形式のHTMLファイルがPhoto Loaderで見ることができなくなるばかりか、取り込んだ画像ファイルが消失する恐れがあります。

■ 取扱説明書(PDFファイル)を読む

- 付属のCD-ROM(カシオデジタルカメラアプリケーションソフトウェア)をCD-ROMドライブにセットします。
- CD-ROM(カシオデジタルカメラアプリケーションソフトウェア)内の「CD-ROMの使いかた」ファイルを開きます。
- 3. 「取扱説明書を読む」をクリックします。
- **4.** 読みたいソフトウェア名をクリックし、取扱説明書を表示させます。
- **重要!** ●取扱説明書をお読みになるには、パソコンにAdobe Readerがインストールされている必要があります。インストールされていない場合は、アドビシステムズ(株)のホームページより Adobe Reader をダウンロードして、Adobe Readerをインストールしてください。

■ ユーザー登録をする

パソコンからインターネットを通してのみ、ユーザー登録をする ことができます。EXILIMオフィシャルWebサイトにて登録を 行ってください。

※ 会員制Webサイト「QVNet」「EXILIMオフィシャルWebサイト」(216ページ)へのユーザー登録となります。ユーザー登録で登録いただいた個人情報のお取り扱いに関しては、Webサイト上の「QVNetをご利用になる前に」に記載されておりますので、ご確認をお願い致します。ユーザー登録はデジタルカメラ本体や付属ソフトのバージョンアップのご連絡その他情報発信を目的としております。付属ソフトウェアについては、ユーザー登録をしなくてもインストールや使用は可能です。

メニュー一覧表

RECモード、PLAYモードの各タブのメニューに表示される項目の一覧表です。

• 下線の引いてある項目は工場出荷時に選択されている項目です。

RECモード

●撮影設定タブメニュー

サイズ	3072×2304/3072×2048(3:2)/
	2304×1728 / 1600×1200/
	1280×960/640×480
画質	高精細/ <u>標準</u> /エコノミー/TIFF
EVシフト	-2.0/-1.7/-1.3/-1.0/-0.7/-0.3/ <u>0.0</u>
	/+0.3/+0.7/+1.0/+1.3/+1.7/+2.0
ホワイトバランス	オート/太陽光/曇天/日陰/
	蛍光灯1/蛍光灯2/電球/フラッシュ/
	マニュアル
ISO 感度	<u>オート</u> /ISO 80/ISO 160/ISO 320/
	ISO 640
AF方式	<u>ハイブリッド</u> /コンティニアス/
	コントラスト
AFエリア	<u>スポット</u> /マルチ/フリー
測光方式	マルチ/中央重点/スポット
音声付静止画	入/切
フィルター	切/白黒/セピア/赤/緑/青/黄/
	ピンク/紫

シャープネス	+2/+1/ <u>0</u> /-1/-2
彩度	+2/+1/ <u>0</u> /-1/-2
コントラスト	+2/+1/ <u>0</u> /-1/-2
フラッシュ光量	+2/+1/ <u>0</u> /-1/-2
フラッシュアシスト	オート/ <u>切</u>
外部フラッシュ	入/切
グリッド表示	入/切
デジタルズーム	入/切
撮影レビュー	入/切
アイコンガイド	入/切
左右キー設定	EVシフト/ホワイトバランス/ISO感度/
	測光方式/AFエリア/切

●モードメモリタブメニュー

フラッシュ	入/切
フォーカス方式	入/切
ホワイトバランス	入/切
ISO 感度	入/切
AFエリア	入/切
測光方式	入/切
セルフタイマー	入/切
連写/BKT	入/切
フラッシュ光量	入/切
デジタルズーム	入/切
MF位置	入/切
ズーム位置	入/切

●設定タブメニュー

ID // -	45-81-4- / L / L /	
操作音	<u>起動音</u> /ハーフシャッター/シャッター/	
	操作音/音量	
起動画面	入(画像選択)/切	
ファイルNo.	<u>メモリする</u> /メモリしない	
ワールドタイム	<u>自宅</u> /訪問先	
	ホームタイムの詳細設定	
	(都市名、サマータイムなど)	
	ワールドタイムの詳細設定	
	(都市名、サマータイムなど)	
表示スタイル	年/月/日/日/月/年/月/日/年	
日時設定	日付と時刻の設定	
Language	日本語/English/Français/Deutsch/	
	Español/Italiano/Português/中國語/	
	中国语/한국어	
スリープ	30秒/ <u>1分</u> /2分/切	
オートパワーオフ	<u>2分</u> /5分	
USB	Mass Storage (USB DIRECT- PRINT)/	
	PTP (PictBridge)	
ビデオ出力	NTSC/PAL	
フォーマット	フォーマット/ <u>キャンセル</u>	
リセット	リセット/ <u>キャンセル</u>	

PLAYモード

●再生機能タブメニュー


スライドショー	開始/表示画像/時間/間隔/キャンセル
カレンダー表示	_
お気に入り	表示/登録/キャンセル
DPOF	選択画像/全画像/キャンセル
プロテクト	<u>オン</u> /全ファイル オン/キャンセル
回転表示	回転/キャンセル
リサイズ	1600×1200/1280×960/
	640×480/キャンセル
トリミング	_
アルバム作成	作成/消去/レイアウト/設定/キャンセル
アフレコ	_
アラーム	アラームの詳細設定
コピー	内蔵→カード∕カード→内蔵/キャンセル

●設定タブメニュー

坦佐女	打手立 / II コン・・
操作音	起動音/ハーフシャッター/シャッター/
	操作音/音量
起動画面	入(画像選択)/切
ファイルNo.	<u>メモリする</u> /メモリしない
ワールドタイム	<u>自宅</u> /訪問先
	ホームタイムの詳細設定
	(都市名、サマータイムなど)
	ワールドタイムの詳細設定
	(都市名、サマータイムなど)
表示スタイル	年/月/日/日/月/年/月/日/年
日時設定	日付と時刻の設定
Language	日本語/English/Français/Deutsch/
	Español / Italiano / Português / 中國語 /
	中国语/한국어
スリープ	30秒/1分/2分/切
オートパワーオフ	<u>2分</u> /5分
USB	Mass Storage (USB DIRECT- PRINT)/
	PTP (PictBridge)
ビデオ出力	NTSC/PAL
フォーマット	フォーマット/ <u>キャンセル</u>
リセット	リセット/ <u>キャンセル</u>

ランプの状態と動作内容

カメラ本体には緑と赤の【動作確認用ランプ】と【セルフタイマーランプ】の3つのランプがあります。これらのランプは、カメラの動作内容によって、点灯したり点滅したりします。



※ランプの点滅間隔は3種類あります。点滅1では1秒間に1回、点滅2では1秒間に2回、点滅3では1秒間に4回点滅します。

RECモード

動作確認用ランプ		セルフタイマー ランプ	内容	
緑	赤	赤	r3 E	
点灯			起動中(電源オン時、撮影可)	
	点滅3		フラッシュ充電中	
	点灯		フラッシュ充電完了	
点灯			オートフォーカス合焦	
点滅3			オートフォーカス合焦不可	
点灯			LCDオフ	
点滅2			撮影記録中	
点滅1			ムービー取り込み中/画像処理中	
		点滅1	セルフタイマーカウントダウン	
			10~3秒前	
		点滅2	セルフタイマーカウントダウン	
		<i>™™</i> ∟	3~0秒前	
	点滅1		フラッシュ充電不可	
	点滅2		メモリーカード異常/メモリーカード	
	ボ滅こ		未フォーマット/カスタム登録不可	
	点灯		メモリーカードロック/フォルダ作成	
	以点		不可/メモリーフル/書き込みエラー	
	点滅3		電池交換警告	
点滅3			フォーマット中	
点滅3			終了中(電源オフ時)	


重要! • カメラにメモリーカードを入れているときは、緑の【動作確認用ランプ】が点滅中にメモリーカードを取り出すことは絶対にお止めください。撮影された画像がメモリーカードに記録されずに消えてしまいます。

PLAYE-ド

動作確認用ランプ		セルフタイマー ランプ	内容
緑	赤	赤	. 311
点灯			起動中(電源オン時、撮影可)
			消去実行中/DPOF実行中/プロテ
点滅3			クト実行中/コピー実行中/アルバ
黒滅る			ム作成中/フォーマット中/終了中
			(電源オフ時)
	点滅2		メモリーカード異常/メモリーカー
	:: // / / / / / / / / / / / / / / / / /		ド未フォーマット
	上江		メモリーカードロック/フォルダ作
	に	点灯	成不可/メモリーフル
	点滅3		電池交換警告

急速充電器(付属品)

急速充電器には【CHARGEランプ】 があり、充電器の動作内容によっ て、点灯したり、点滅したりしま す。



CHARGEランプ	内容
赤点灯	充電中
緑点灯	充電完了
赤点滅	充電器または電池の異常
橙点灯	充電待機中(周辺温度が高いまたは低いため)

故障かな?と思ったら

現象と対処方法

	現象	考えられる原因	対 処
電源につい	電源が入らない。	1) 電池が正しい向きに入っていない。 2) 電池が消耗している。	1) 電池を正しい向きに入れてください(→32ページ)。 2) 電池を充電してください(→30ページ)。それでもすぐに電池が消耗するときは電池の寿命です。 別売のリチウムイオン充電池(NP-40)をお買い求めください。
5	電源が勝手に切れた。	1) オートパワーオフが働いた(→38ページ)。 2) 電池が消耗している。	1) 再度電源を入れ直してください。 2) 電池を充電してください(→30ページ)。
撮影について	【シャッター】を押しても撮 影できない。	1) PLAYモードになっている。 2) 【フラッシュ】充電中である。 3) "メモリがいっぱいです"と表示されている。	1)【モードダイヤル】をRECモード(→43ページ)に合わせてください。2)【フラッシュ】の充電が終わるまで待ってください。3) パソコンに画像を転送後、不要な画像を消去するか、別のメモリーカードをセットしてください。
	オートフォーカスなのにピ ントが合わない。	1)【レンズ】が汚れている。 2)【位相差センサー】が汚れている。 3)【位相差センサー】を指で隠している。 4)被写体が【フォーカスフレーム】の中央にない。 5)ピントの合いにくい被写体である(→47ページ)。 6)手ぶれしている。 7)外部レンズを装着しているのに、オートフォーカス方式(AF方式)を"コントラスト"に設定していない。	1)【レンズ】をきれいにする。 2)【位相差センサー】をきれいにする。 3)【位相差センサー】を指で隠さないで構える。 4)被写体を【フォーカスフレーム】の中央に合わせる。 5)マニュアルフォーカスモードに切り替えて手動でピントを合わせる(→66ページ)。 6)三脚を使用してください。 7)オートフォーカス方式(AF方式)を"コントラスト"に設定する(→102ページ)。

	現 象	考えられる原因	対 処
撮影について	撮影した画像の被写体がボ ケている。	ピントが合っていない。	ピントを合わせたい被写体に【フォーカスフレーム】 を合わせて撮影してください。
	フラッシュが発光しない。	 フラッシュの発光方法が (発光禁止)になっている。 電池が消耗している。 ムービーモードになっている。 ベストショットモードでフラッシュが (発光禁止)のシーンを選んでいる。 	1) フラッシュの発光方法を他の方法に切り替える (→54ページ)。 2) 電池を充電してください(→30ページ)。 3) 他のモードに変更する(→43ページ)。 4) 必要に応じて、フラッシュの発光方法を切り替えるか(→54ページ)撮影したいシーンを選び直す(→87ページ)。
	セルフタイマーでの撮影の 途中で電源が切れた。	電池が消耗している。	電池を充電してください(→30ページ)。
	【液晶モニター】に表示される画像のピントがあまい。	 マニュアルフォーカスモードでピント合わせがずれている。 被写体が風景や人物なのに、 (マクロモード)になっている。 接写しているのに、オートフォーカスモードやで、 (無限遠モード)になっている。 	 1) ピントを合わせる(→67ページ)。 2) 風景や人物を撮影する場合は、オートフォーカスモードにする。 3) 接写撮影をする場合は でつロモード)にする。
	撮影したのに画像が保存されていない。	1) 記録が終了する前に電池切れになった。 2) 記録が終了する前にメモリーカードを抜いた。	1) バッテリー残量表示が ☑ になったら、速やか に電池を充電してください(→30ページ)。 2) 記録が終了する前にメモリーカードを抜かないで ください。
	オートブラケティング撮影 しているのに、画像に差が 出ない。	1)極端に差の出にくい被写体を撮影している。2)極端に露出アンダーまたはオーバーで撮影している。	1)差の出やすい被写体を写す。 2)適切な露出に調整してから撮影する。

	現 象	考えられる原因	対 処
再生に	再生した画像の色が撮影時に【液晶モニター】で見た色 と違う。	太陽光など光源からの直接光がレンズに当たっている。	直接光がレンズに当たらないようにしてください。
ついて	画像が表示されない。	DCF規格に準拠していない他のデジタルカメラで撮影したメモリーカードを使用している。	DCF規格に準拠していない他のデジタルカメラで撮影したメモリーカードは、ファイル管理形式が異なるため再生できません。
その他	すべてのボタンやスイッチ が働かない。	他の周辺機器との接続中に静電気や衝撃等により、 回路内部に障害が発生した。	電池をいったん取り出し、入れ直してから再度操作してみてください。
	【液晶モニター】がつかない。	1) USB通信中である。	1) 内蔵メモリー/メモリーカードにパソコンからの アクセスがないことを確認し、USBケーブルを抜 いてください。
		2) RECモードで【液晶モニター】をオフにしている。	2) 【DISP】を押して【液晶モニター】をオンにしてく ださい。
		3) AV出力している(TV鑑賞中)	3) AV出力中は【液晶モニター】の表示はできません ので、AVケーブルを抜いてください。
	パソコンにUSB接続しても 画像が取り込めない。	1) USBケーブルが確実に接続されていない。	1) コネクター端子部を確認して、確実に接続してください。
		2) USBドライバがインストールされていない。	2) USB ドライバをインストールしてください (→166ページ)。
		3) カメラの電源が入っていない。	3) カメラの電源を入れてください。

USBドライバを正しくインストールできない場合は

Windows98でUSBドライバをインストールしようとしたが、正しくインストールできない場合や、もう一度インストールしようとカメラとパソコンをUSB接続したが、「新しいハードウェアの追加ウィザード」が起動しなくなった場合は、次のような原因が考えられます。

● 考えられる原因

- 1)Windows98を使用しているパソコンで、付属のCD-ROM(カシオデジタルカメラアプリケーションソフトウェア)からUSBドライバをインストールする前にUSBケーブルでカメラを接続したことなどにより、別のドライバをインストールしてしまった。
- 2)正しくUSBドライバがインストールできなかった。

● 対処方法

- 1)USBドライバをインストールするときに「検索場所の指定」を間違うと、"USBドライバーがインストールできませんでした"と表示されます。このとき「完了」ボタンをクリックすると、「不明なデバイス」やUSBドライバとまったく違うドライバをインストールしてしまいます。そのため、パソコンとカメラをUSB接続しても「新しいハードウェアの追加ウィザード」が起動できなくなる場合があります。インストールができなかったり、途中で中止するときは、「完了」で終わらせないで、必ず「キャンセル」で終わらせてください。
- 2)パソコンとデジタルカメラをUSB接続しても「新しいハードウェアの追加ウィザード」が起動できない場合は、以下の手順で「不明なデバイス」を削除してから再インストールしてください。
 - ① パソコンとカメラをUSBケーブルで接続します。
 - ② カメラの電源を入れます。
 - ③ スタートメニューから「設定」→「コントロールパネル」→「システム」→「デバイスマネージャ」タブを選択し、「種類別に表示」を選択して一覧から「不明なデバイス」を探し削除してください。
 - ④「不明なデバイス」を削除したらカメラの電源を切り、USBケーブルを抜きます。
 - ⑤ パソコンを再起動し、166ページの操作に従って付属のCD-ROM(カシオデジタルカメラアプリケーションソフトウェア)から USBドライバを再インストールしてください。
- **重要!** 詳しい情報につきましては、付属のCD-ROM(カシオデジタルカメラアプリケーションソフトウェア)に収録されている「USBドライバ」の「お読みください」をお読みいただくか、カシオホームページ(http://www.casio.co.jp/)をご覧ください。

画面に表示されるメッセージ

圧縮に失敗しました	画像データ記録中に圧縮不可能状態のとき表示 されます。撮影し直してください。
アラームを設定しました	アラーム設定時に表示されます。
インクを補充してください	ブリント時に、ブリンタのインクが減っている、またはインクが切れている場合に表示されます。
お気に入りのファイルがあり ません	お気に入りフォルダにファイルが登録されてい ないときに表示されます。
カードが異常です	メモリーカードに異常が発生したときに表示されます。電源を切って、メモリーカードを差し直してください。再度電源を入れても同じメッセージが表示されるときは、フォーマットしてください(155ページ)。
	重要! • フォーマットを行うとメモリーカード内 のすべての内容(ファイル)が消えてしま います。フォーマットを行う前に、パソ コン等を利用してメモリーカード内の正 常なファイルを保存してください。
カードがフォーマットされて いません	メモリーカードがフォーマットされていないときに表示されます。メモリーカードをフォーマットしてください(155ページ)。

カードがロックされています	SDメモリーカードに付いているLOCKスイッチがロックされている状態です。この状態では、記録、消去などファイルを操作することができません。
この機能は使用できません	カメラにメモリーカードを入れない状態で、内蔵 メモリーからメモリーカードへファイルをコピー しようとしたときに表示されます(156ページ)。
このファイルではこの機能は 使用できません	各種機能を実行しようとしたときに、実行でき なかった場合に表示されます。
このファイルは再生できませ ん	ファイルが壊れているか、本機で表示できない ファイルを表示しようとしています。
これ以上登録できません	ベストショットモードで「SCENE」フォルダの中に999シーンある状態でカスタム登録しようとした場合に表示されます。または、9999のお気に入りのファイルがすでにある状態で、さらにお気に入りのファイルを登録しようとした場合に表示されます(89、141ページ)。
設定したファイルが見つかり ません	スライドショーの "表示画面" で設定した画像が 見つからないときに表示されます。もう一度設 定し直してください(128ページ)。
接続エラー	ブリント時に、プリンタに合っていないUSB接続になっている場合に表示されます。

電池容量が無くなりました	電池がなくなったときに表示されます。
電池容量が無くなりました ファイルが保存されませんで した	電池がなくなったため、撮影した画像ファイル が保存されませんでした。
登録可能な画像がありません	ベストショットモードで登録できる画像がない ときに表示されます。
ファイルがありません	まだ何も記録していない状態、または記録内容を すべて消去して本機にファイルが一つもない状態 です。
フォルダが作成できません	999番のフォルダの中に9,999番のファイルが登録されている状態で、撮影しようとしたときに表示されます。撮影を行いたい場合は、不要なファイルを消去する操作を行う必要があります(136ページ)。
ブリントする画像がありませ ん DPOF設定してください	プリントする画像が指定されていないときに表示されます。DPOFの設定を行ってください(159ページ)。
プリントエラー	プリント中のエラー時に表示されます。 • プリンタ電源オフ • プリンタ本体のエラーなど
メモリがいっぱいです	撮影可能枚数を使い切りました。撮影を行いたい 場合は、不要なファイルを消去する操作を行う必 要があります(136ページ)。

用紙を補充してください	プリント時に、プリンタの用紙が切れている場合 に表示されます。
LENS ERROR	レンズが動いているときにレンズに障害物が当たると、このメッセージが表示され、電源が切れます。障害物がないことを確認して、再度電源を入れてください。
SYSTEM ERROR	カメラのシステムが壊れていますので、お買い上 げの販売店またはカシオテクノ修理相談窓口にお 問い合わせください。

主な仕様/別売品

主な仕様

品 名 デジタルカメラ 機種名 EX-P700

■カメラ機能

記録画像ファイル

(Design rule for Camera File system) 1.0準拠、DPOF対応

動画 : AVI (Motion JPEG)

音声 : WAV

SDメモリーカード(SD Memory Card)

マルチメディアカード(MultiMediaCard)

記録画素数 静止画: 3072×2304 pixels

3072 ×2048 (3:2) pixels

 2304×1728 pixels 1600×1200 pixels

1280 × 960 pixels

 $640 \times 480 \, \text{pixels}$

動画 : 320 × 240 pixels

画像記録枚数/ファイルサイズ(可変長)

静止画

画像サイズ	va	画像ファイル	内蔵フラッシュ	SDメモリー
(pixels)	画像	サイズ	メモリー8.9MB	カード* 64MB
3072×2304	高精細	約4.4MB	約2枚	約13枚
	標準	約2.2MB	約3枚	約26枚
	エコノミー	約1.1MB	約7枚	約51枚
	TIFF	約20.3MB	約O枚	約2枚
3072×2048	高精細	約3.9MB	約2枚	約15枚
(3:2)	標準	約2.0MB	約4枚	約29枚
	エコノミー	約1.0MB	約8枚	約56枚
	TIFF	約18.0MB	約O枚	約2枚
2304×1728	高精細	約1.95MB	約4枚	約30枚
	標準	約1.53MB	約5枚	約37枚
	エコノミー	約800KB	約10枚	約68枚
	TIFF	約11.4MB	約O枚	約4枚
1600×1200	高精細	約1.05MB	約7枚	約53枚
(UXGA)	標準	約710KB	約11枚	約79枚
	エコノミー	約370KB	約22枚	約154枚
	TIFF	約5.5MB	約1枚	約9枚
1280×960	高精細	約680KB	約12枚	約82枚
(SXGA)	標準	約460KB	約18枚	約126枚
	エコノミー	約250KB	約32枚	約221枚
	TIFF	約3.5MB	約2枚	約14枚
640×480	高精細	約190KB	約42枚	約294枚
(VGA)	標準	約140KB	約56枚	約386枚
	エコノミー	約90KB	約90枚	約618枚
	TIFF	約900KB	約8枚	約55枚

• 動画(320×240pixels)

記録容量 最大約300KB/秒

※記録枚数は、撮影できる枚数の目安です。

※松下電器産業(株)製の場合です。撮影枚数はメーカーによって異なります。

※ 容量の異なるメモリーカードをご使用になる場合は、おおむねその容量に比例 した枚数が撮影できます。

消去1ファイル単位、全ファイル一括消去可能

(メモリープロテクト機能付き)

有効画素数 720万画素

撮像素子 1/1.8型正方画素原色CCD

(総画素数:741万画素)

レンズ/焦点距離 非球面レンズを含む7群8枚、

 $F2.8-4/f=7.1\sim28.4$ mm

(35mmフィルム換算33~132mm相当)

ズーム光学ズーム4倍/デジタルズーム4倍

(光学ズーム併用16倍)

焦点調節位相差センサー方式/コントラスト方式併用 オートフォーカス(スポット、マルチ、フリー切

換可能)、マクロモード、無限遠モード、マニュ

アルフォーカスモード、フォーカスロック可能

撮影可能距離

(レンズ表面より)...... 標準:約40cm~∞

接写:約10cm~50cm(ワイド端)

約40cm~50cm(テレ端)

制御方式:プログラムAE、絞り優先AE、シャッ

ター速度優先AE、マニュアル露出

露出補正:-2EV~+2EV(1/3EV単位)

シャッターCCD電子シャッター/メカシャッター併用 静止画モード、ベストショット: 1/8~ 1/2000秒 絞り優先AEモード: 1~1/2000秒 シャッター速度優先AF干ード、マニュアル 露出モード: BULB、60~1/2000秒 ※ BUI Bでは、最長60秒までのバルブ撮影ができ ※ ベストショットモードの一部では異なります。 夜景を写します:4~1/2000秒 花火を写します: BULB、60~1/2000秒 絞り......F2.8/3.2/3.5/4.0/4.5/5.0/5.6/6.3/ 7.1/8.0 ※ 光学ズームにすると、絞り値は変化します。 ※ 静止画モードでは、絞れるのはF2.8からF5.6 までです。 ホワイトバランス オート/固定(7モード)/マニュアル 感度設定オート /ISO80/ISO160/ISO320/ IS0640 セルフタイマー 作動時間約10秒、2秒、トリプルセルフタイ マー、リモコン、リモコンセルフタイマー2秒 内蔵フラッシュ 発光モード: フラッシュオート、発光禁止、 強制発光、赤目軽減機能切替可能 フラッシュ撮影範囲(ISO感度オート時): 広角時 約0.4m~約3.6m 望遠時 約0.4m~約2.5m

撮影/録音関連機能…静止画撮影(音声付き)、マクロ撮影、セルフ タイマー撮影、絞り優先AE撮影、シャッ ター速度優先AE撮影、マニュアル露出撮影、 ベストショット撮影、連写、オートブラケ ティング撮影、ムービー撮影(音声付き)、 音声録音(ボイスレコード) ※ 音声はモノラルです。 ボイスレコード:約38分(内蔵メモリーの場合) アフターレコーディング:1画像につき最長約30秒間 干二ター 2.0型TFTカラー液晶 115.200(480×240)画素 ファインダー.....液晶干二ター/光学式ファインダー 時計機能クォーツデジタル時計内蔵 日付・時刻:画像データと同時に記録 自動力レンダー:2049年まで ワールドタイム 世界162都市(32タイムゾーン)に対応 都市名、日付、時刻、サマータイム (NTSC/PAL標準方式準拠)、外部フラッシュ シンクロ端子 マイク モノラル スピーカー モノラル

■電源部、その他

電池寿命

電池寿命は、温度23℃で使用した場合(34ページ)の電源が切れるまでの目安であり、保証時間、または保証枚数ではありません。低温下で使うと、電池寿命は短くなります。

撮影枚数 (CIPA) (動作時間)*1	約200枚(約1時間40分)
連続撮影枚数 (動作時間)*2	約440枚(約1時間50分)
連続再生時間 (静止画)*3	約3時間40分
ボイスレコード録音時間**4	約3時間30分

- 使用電池: NP-40(定格容量: 1230mAh)
- 記録メディア:SDメモリーカード
- 測定条件
- ※1 撮影枚数(CIPA)CIPA規準に準ずる

温度(23°C)、液晶モニターオン、30秒毎にズームのワイド 端とテレ端で交互に撮影、フラッシュ発光(2枚に1回)、10 回撮影に1度電源を切/入操作

※2 連続撮影枚数

温度(23℃)、液晶モニターオン、フラッシュ非点灯、15秒 毎にズームのワイド端とテレ端で交互に撮影

- ※3 連続再生時間 温度(23℃)、約10秒に1枚ページ送り
- ※4 ボイスレコード録音時間は、連続で録音したときの時間です。

(突起部除く、最薄部26.1mm) 質量 約225g(電池、付属品除く) (BC-30L)、カードリモコン(WR-4C)、リチ ウム雷池(CR2025)、USBケーブル、AVケー ブル、ストラップ、CD-ROM、取扱説明書(保 証書付き)

■リチウムイオン充電池(NP-40)

定格雷圧 3.7V 定格容量 1230mAh 使用周囲温度......0~40℃ 外形寸法幅38.5mm×高さ38.0mm×奥行き9.3mm 質量 約34g

■急速充電器(BC-30L)

入力電源	AC100-240V	0.13A	50/60Hz
出力	DC4.2V 900m	nΑ	
使用温度範囲	5~35℃		
適合電池	リチウム充電池(I	NP-40)	
充電時間	約2時間		
外形寸法	幅80mm×高さ (突起部含まず)	55mm×!	奥行き25mm
質量	約63g		

■カードリモコン(WR-4C)

	※電池寿命は、 た場合の目室	ボタンを1秒押して、 そです。	1秒離し
使用周囲温度	0~40℃		
bl IX-+:+	#EQE Omm∨	うさらら Gmm V 密行き	G Emm

電源 リチウム電池(CR2025)×1

質量 約11g(電池含む)

電源について

- 電池は、必ず専用リチウムイオン充電池NP-40をお使いください。他の電池 は使用できません。
- 本機には時計専用の電池は入っておりません。電池や別売のACアダプターで 電源が供給されていないと、約2日で日時がリセットされますので、その場合 は再度設定してください(41ページ)。

液晶パネルについて

 液晶モニターに使用されている液晶パネルは、非常に高精度な技術で作られて おり、99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%未満の画素欠けや常時 点灯するものがありますので、あらかじめご了承ください。

レンズの特性について

• レンズの特性(歪曲収差)により、撮影した画像の直線が歪む(曲がる)場合がありますが、故障ではありません。

別売品

• ACアダプター	AD-C40
• 急速充電器	BC-30L
• リチウムイオン充電池	NP-40
• EXILIM PROオリジナル本革ケース	ESC-60
• EXILIM PROオリジナルセミハードケース	ESC-61
コンバージョンレンズアダプター*	LU-60A

※本製品はテレコンバーターアダプターとワイドコンバーターアダプター のセットです。

別売品は、お買い求めの販売店もしくは、カシオ・オンラインショッピングサイト(e-カシオ)にご用命ください。

e-カシオ: http://www.e-casio.co.jp/

カシオデジタルカメラに関する情報は、カシオホームページでも ご覧になることができます。

http://www.casio.co.jp/

索引

英数字

ACアダプター3	37
Adobe Reader 19)(
AEブラケティング撮影8	30
AEロック撮影(AE-L)	76
AFエリア 6	34
AF方式1C)2
BULB 73, 74, 7	76
CHARGEランプ30, 20)(
DCF規格17	7
DirectX18	38
DPOF15	58
EVシフト6	36
EXX 11	(
Exif Print16	35
ISO感度 1C) .
Language15	5
Mass Storage 15	52
MMC 15	53
NTSC 13	35
PAL13	35
Photo Loader18	38
Photohands18	38
PictBridge16	3.

PLAYモード	21, 121
PREVIEW(プレビュー)	48
PREVIEW(マルチプレビュー機	能)85
PREVIEW(ピント確認)	125
PRINT Image Matching II	165
PTP	152
RECモード2	21, 23, 45
SDメモリーカード	153
TIFF	
USB	152
USBの設定	152
USB DIRECT - PRINT	161
USB/AV端子 152, 162,	168, 173
USBドライバ	166, 189
WBブラケティング撮影	81
9画面表示	126
あ	
60	

アイコンガイド機能	107
5目軽減	54
アフターレコーディング	132
アラーム	148
アルバム作成	181
立相差センサー15, 20,	102
7刷	158
インストール166,	189

夜晶モニター	
エクスファインダー表示	26
Lンディング画面	146
B気に入りファイルの消去	142
B気に入りフォルダのコピー(登録)	140
B気に入りフォルダの表示	141
オートパワーオフ	38
オートフォーカス 46, 4 ⁷	7, 63
オートフォーカス方式	102
オートブラケティング撮影	80
音声再生	
音声付き静止画再生	122
音声付き静止画撮影	96

か

カードリモコン	1	11
回転表示	1	30
外部フラッシュ		
拡大表示	1	22
画質		60
カスタム登録		
画像ルーレット機能		
カップリングショット		90
カレンダー表示	1	27
キーカスタマイズ		
起動音	1	44

起動画面	充電式電池 31,32,3 消去 13 消去防止(メモリープロテクト) 13 ズーム 5 ストラップ 12 スライドショー 12 スリープ 3 静止画 12	6 内蔵メモリー(フラッシュメモリー) 45, 152 内蔵メモリーのフォーマット
コントラスト	サルフタイマー	Nーフシャッター音144 Nイブリッド(AF)102 パソコンとの接続166
再生	た	パンフォーカス67 ビジネスショット
彩度	縦構認識機能 4	9 ヒストグラム99
撮影	通常連写	- 8 日付の表示スタイル 149
撮影設定 196	デジタルズーム5	2 表示言語設定41, 151
撮影モード 43	テレビとの接続13	
撮影レビュー106	電源3	O ピント確認(PREVIEW)125
サマータイム151	電源の入/切3	8 ファイル 138, 147, 156, 166, 178, 181
左右キー設定108	電池寿命3	
絞り優先AE(Aモード)72	電池消耗防止3	_
シャープネス104	動画再生 12	
シャッター46	動画撮影 9	
シャッター音144	動作確認用ランプ29, 17	
シャッター速度優先AE(Sモード) 73	トリミング12	4 フォーカスブラケティング撮影

フォーカスロック68	メモリーカードのフォーマット 155
フォーマット152	メモリープロテクト139
フォルダ138, 178	モードメモリ108
フラッシュ54	
フラッシュアシスト56	5
フラッシュ光量56	2
プリショット91	リサイズ123
プレビュー48	リセット 110
プロテクト 139	リチウムイオン充電池30
ベストショット87	連写 77
ボイスレコード97	レンズ15, 20
ホームタイム148	露出パネル25
ホワイトバランス70	露出補正(EVシフト)68
	露出モード(A/S/Mモード)72
ま	
6	ゎ
マクロ65	12
マニュアルアシスト機能75	ワールドタイム150
マニュアルフォーカス66	
マニュアル露出(Mモード)74	
マルチブラケティング撮影83	
マルチプレビュー機能85	
マルチ連写79	
無限遠66	
ムービー94, 125	
メニュー39, 196	
メモリーカード153, 176	

EXILIMオフィシャルWebサイトのお知らせ

当サイトは、EXILIMのオフィシャル情報発信サイトです。

http://www.exilim.jp/

■ユーザー登録の仕方

ユーザー登録はEXILIMサイト(http://www.exilim.jp/)の 【Registration】からご利用のデジタルカメラを選択して登録 を行ってください。

ご登録いただいた方への特典

Download

最新ファームウェア・ バージョンアップ・ ソフトウェアがダウン ロードできます。

EXILIM Collection

登録された会員様だけに EXILIM起動画面ファイル などを配信します。

EXILIM News

会員向情報メールにより [www.exilim.jp]の 更新情報、製品関連の 最新情報、特典情報等を 配信します。

EXILIM BBS

開発フォーラムで「製品 開発」に関する意見を交 換することができます。

一般公開のサービス内容

EXILIM Avenue		
Faces	Sense	
こだわりとスタイルを	EXILIMを格好良く身に	
持った人々がEXILIMの	付けるポイントを	
魅力を語ります。	レポートします。	
Story	Wallpaper	
EXILIM開発スタッフが語る	パソコン用壁紙がダウン	
秘話を紹介します。	ロード可能です。	
Edge of the World ニューヨーク、ロンドン、上海 など国際都市からEXILIMを 通してレポートします。	Collection TVCMのMP3ファイル等を 公開します。	

その他のEXILIM関連WEB情報

EXILIM Info	EXILIM Support
製品情報/サンプル画像	各種FAQや動作確認情報

* exilim.jpのサービス内容は会員の意見・要望や公開アンケートの結果により変更される場合があります。あらかじめで了承ください。